

# **Proyector DLP**<sup>®</sup>





P

Manual del usuario

# ÍNDICE

SEGURIDAD	5
Instrucciones de seguridad importantes Distancia de peligro de intensidad de luz	5 6
Información de seguridad de radiación Láser Etiquetas de seguridad del producto	
Etiquetas de seguridad relacionadas con el haz de luz	
Renuncia de responsabilidad	0 8
Reconocimiento de marcas registradas	
Declaración de conformidad para los países de la UE	
INTRODUCCION	
Descripción del paquete	
Accesorios estándares	
Accesorios opcionales	
Información general del producto	
Mando a distancia	
CONFIGURACION E INSTALACION	16
Instalación de la lente de proyección	<b>16</b>
CONFIGURACION E INSTALACION         Instalación de la lente de proyección         Ajustar la posición del proyector	<b>16</b> 
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección Ajustar la posición del proyector. Ajuste del eje de puntería.	<b>16</b> 
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección Ajustar la posición del proyector Ajuste del eje de puntería Herramientas necesarias	<b>16</b> 
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección Ajustar la posición del proyector. Ajuste del eje de puntería. Herramientas necesarias Ajuste del modo de inicio del proyector.	<b>16</b> 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección Ajustar la posición del proyector. Ajuste del eje de puntería. Herramientas necesarias Ajuste del modo de inicio del proyector. Realizar el ajuste del eje de puntería	16 16 18 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección Ajustar la posición del proyector. Ajuste del eje de puntería Herramientas necesarias Ajuste del modo de inicio del proyector. Realizar el ajuste del eje de puntería Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17	<b>16</b> 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección Ajustar la posición del proyector. Ajuste del eje de puntería Herramientas necesarias Ajuste del modo de inicio del proyector. Realizar el ajuste del eje de puntería Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17 Conectar fuentes al proyector	<b>16</b> 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección Ajustar la posición del proyector. Ajuste del eje de puntería Herramientas necesarias Ajuste del modo de inicio del proyector. Realizar el ajuste del eje de puntería Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17 Conectar fuentes al proyector Ajustar de la imagen proyectada. Configuración remota	<b>16</b> 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección Ajustar la posición del proyector Ajuste del eje de puntería Herramientas necesarias Ajuste del modo de inicio del proyector Realizar el ajuste del eje de puntería Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17 Conectar fuentes al proyector Ajustar de la imagen proyectada. Configuración remota USO DEL PROYECTOR	16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION Instalación de la lente de proyección	16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION         Instalación de la lente de proyección         Ajustar la posición del proyector.         Ajuste del eje de puntería         Herramientas necesarias         Ajuste del modo de inicio del proyector.         Realizar el ajuste del eje de puntería         Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17         Conectar fuentes al proyector         Ajustar de la imagen proyectada         Configuración remota         Encender y apagar el proyector         Seleccionar una fuente de entrada	16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION         Instalación de la lente de proyección         Ajustar la posición del proyector.         Ajuste del eje de puntería         Herramientas necesarias         Ajuste del modo de inicio del proyector.         Realizar el ajuste del eje de puntería         Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17         Conectar fuentes al proyector         Ajustar de la imagen proyectada         Configuración remota         USO DEL PROYECTOR         Encender y apagar el proyector         Seleccionar una fuente de entrada         Navegación por el menú y funciones	16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION         Instalación de la lente de proyección         Ajustar la posición del proyector.         Ajuste del eje de puntería         Herramientas necesarias         Ajuste del modo de inicio del proyector.         Realizar el ajuste del eje de puntería         Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17         Conectar fuentes al proyector         Ajustar de la imagen proyectada         Configuración remota         Encender y apagar el proyector         Seleccionar una fuente de entrada         Navegación por el menú y funciones         Árbol de menús en pantalla (OSD)	16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION         Instalación de la lente de proyección         Ajustar la posición del proyector.         Ajuste del eje de puntería         Herramientas necesarias         Ajuste del modo de inicio del proyector.         Realizar el ajuste del eje de puntería         Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17         Conectar fuentes al proyector         Ajustar de la imagen proyectada         Configuración remota         Encender y apagar el proyector         Seleccionar una fuente de entrada         Navegación por el menú y funciones         Árbol de menús en pantalla (OSD)         Menú Imagen	16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CONFIGURACION E INSTALACION         Instalación de la lente de proyección         Ajustar la posición del proyector.         Ajuste del eje de puntería         Herramientas necesarias         Ajuste del modo de inicio del proyector.         Realizar el ajuste del eje de puntería         Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17         Conectar fuentes al proyector         Ajustar de la imagen proyectada.         Configuración remota         Encender y apagar el proyector         Seleccionar una fuente de entrada.         Navegación por el menú y funciones         Árbol de menús en pantalla (OSD).         Menú Imagen.         Modo de imagen	16 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23 25 26 27 30 30 31 32 33 48 48 48

Brillo	49
Contraste	49
Nitidez	49
Gamma	49
Contraste dinámico	50
Config. color	50
Color de la pared	51
Configuración 3D	51
Guardar us.	53
Aplicar al usuario	53
Reiniciar	53
Menú Pantalla	54
Relación de aspecto	54
Zoom Digital	54
Corrección geométrica	55
Máscara bordes	57
Congelar pantalla	57
Patrón de prueba	57
PIP/PBP	58
Reiniciar	59
Menú de aiustes de entrada	60
Fuente automática	60
Resincronización rápida	60
Resincronización rápida	60
Ajuste de latencia	60
Entrada de respaldo	60
HDMI	61
Reiniciar	61
Menú de configuración de dispositivo	62
Idioma	62
Proyección	62
Ajustes de lente	62
Programación	64
Fecha y hora	66
Conf. potencia	67
Conf. fuente de luz	67
Obturador	68
Seguridad	68
Menús en pantalla	68
Configuración del logotipo	69
Retroiluminación	69
Gran altitud	69
Datos del usuario	69
Actualización sistema (FOTA)	69
Reiniciar	69
Menú de comunicación	70
ID de Proyector	70
Configuración remota	70
Configuración de red	71
Notificación por correo electrónico	71
Control	71

Tasa de baudios	72
Reiniciar	72
Utilizar el panel de control por web	73
Utilizar el comando RS232 a través de Telnet	
Menú Información	

### 

Resoluciones compatibles	77
Tamaño de imagen y distancia de provección	91
Instalación del soporte en el techo	94
Dimensiones del proyector	94
Información para instalación en el techo	94
Códigos del mando a distancia IR	95
Resolución de problemas	97
Indicadores de estado LED	98
Especificaciones	99
Instrucción de control de deformación manual	100
Sucursales internacionales de Optoma	103

### SEGURIDAD

Â	El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto, cuya magnitud puede ser lo suficientemente grande como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
	El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña al aparato.

Siga todas las advertencias, precauciones y mantenimiento recomendados en esta guía del usuario.

### Instrucciones de seguridad importantes

- No bloquee las aperturas de ventilación. Para garantizar un funcionamiento fiable del proyector y para evitar que se sobrecaliente, es recomendable instalar el proyector en una ubicación que no bloquee la ventilación. Ejemplo: No coloque el proyector sobre una superficie llena de objetos. No ponga el proyector en un lugar cerrado como una estantería o armario que restrinja el flujo de aire.
- Para reducir el riesgo de incendio y/o descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia o humedad. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos como amplificadores que produzcan calor.
- No permita que ningún objeto o líquido entre en el proyector. Podrían entrar en contacto con punto de voltaje peligroso y cortocircuitar componentes, lo que podría originar un incendio o descargas eléctricas.
- No utilice el producto bajo las siguientes condiciones:
  - En ambientes muy calurosos, fríos o húmedos.
    - (i) Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre entre 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
       (ii) Asegúrese de que la humedad relativa se encuentre entre 10% ~ 85%
    - En áreas donde el polvo y la suciedad se acumulen con facilidad.
  - Coloque el equipo cerca de un aparato que genere campos magnéticos intensos.
  - Bajo luz solar directa.
- No utilice la unidad si se presenta algún daño físico. Los daños físicos/utilizaciones incorrectas podrían ser (aunque no están limitados a):
  - La unidad se ha dejado caer.
  - El cable de alimentación o el enchufe está dañado.
  - Se ha derramado líquido sobre el proyector.
  - El proyector se ha expuesto a la lluvia o a la humedad.
  - Algo se ha caído dentro del proyector o está suelto.
- No coloque el proyector sobre una superficie inestable. El proyector puede caerse, lo que puede dar lugar a lesiones personales o daños en el propio proyector.
- No bloquee la luz que sale de la lente del proyector cuando se encuentra en funcionamiento. La luz calienta el objeto y puede fundirse, quemarse o provocar un incendio.
- No abra o desmonte este proyector, ya que se podrían producir descargas eléctricas.
- No intente reparar la unidad por sí mismo. Si abre o retira las tapas puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos. Llame a Optoma antes de enviar la unidad para que la reparen.
- Consulte la carcasa del proyector para obtener instrucciones relacionadas con la seguridad.
- La unidad solamente debe ser reparada por personal de servicio autorizado.
- Use sólo accesorios/componentes auxiliares homologados por el fabricante.
- No mire directamente a la lente del proyector mientras está en funcionamiento. El brillo de la luz puede dañarle los ojos.
- Apagar la unidad y desconectar el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar el producto.
- Use un paño suave y seco impregnado en un detergente suave para limpiar la carcasa del proyector. No utilizar limpiadores, ceras o disolventes abrasivos para limpiar la unidad.
- Desconectar el enchufe de la corriente de la salida de CA si no va a usar el producto durante un prolongado período de tiempo.
- No coloque el proyector en lugares donde pueda estar sometido a vibraciones o impactos.
- No toque la lente con las manos desprotegidas.
- No debe limpiar la lente cuando el proyector esté encendido. Cualquier daño resultante de hacerlo anulará la garantía.
- Quite las pilas del mando a distancia antes de guardarlo. Si las pilas se dejan en el mando a distancia durante prolongados períodos de tiempo, pueden presentar fugas.
- No utilice o almacene el proyector en lugares donde haya humo procedente de aceite o cigarrillos, ya que puede

afectar negativamente a la calidad del rendimiento del proyector.

- Siga la instalación de orientación del proyector correcta ya que una instalación no estándar puede afectar al rendimiento del proyector.
- Utilice una regleta de enchufes y o un protector de sobre voltaje. Los apagones y las caídas de tensión pueden DAÑAR los dispositivos.
- Advertencia: No quite la clavija de tierra de los enchufes de red. Este aparato está equipado con un enchufe de conexión a la red eléctrica de tres clavijas con conexión a tierra. Este enchufe solamente encaja en una toma de corriente de la red eléctrica con conexión a tierra. Se trata de una medida de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente de la red eléctrica, póngase en contacto con un electricista.
- Precaución: Este equipo cuenta con un enchufe de alimentación con toma de tierra y tres clavijas. No quite el conector de toma de tierra en el enchufe de alimentación. Este enchufe solamente encaja en una toma de corriente con conexión a tierra. Se trata de una medida de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista.

### Distancia de peligro de intensidad de luz

Este producto está clasificado como un PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 - GRUPO DE RIESGO 2 de IEC 60825-1:2014 y también cumple las normativas 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto para la conformidad como LIP del grupo de riesgo 2 como se define en IEC 62471:-5:Ed. 1,0. Para más información, consulte el aviso Láser Nº 57, con fecha 8 de mayo de 2019.

Cuando se configura con lentes BX-CTA13 (relación de proyección superior a 2,92), este proyector puede convertirse en producto láser de clase 1 grupo de riesgo 3 (RG3); con otras lentes (relación de proyección inferior a 2,92), este proyector puede convertirse en producto láser de clase 1 producto de riesgo 2 (RG2) de acuerdo con IEC 60825-1:2014 e IEC 62471-5: 2015, y también realizar una variación en las aprobaciones bajo 21 CFR 1010.4 para RG3 LIP de acuerdo con la clasificación y requisitos para los proyectores iluminados con láser (LIP) (Aviso de láser Nº 57).

	Lente de proyección		Relación de proyección	Clasificación y requisitos para los proyectores iluminados con láser (LIP)		
•	BX-CAA01/ BX-CTA01	•	0,95-1,22			
•	BX-CAA03/ BX-CTA03	•	1,52-2,92		• IEC 62471-5: 2015	
•	BX-CAA06/ BX-CTA06	•	1,22-1,52	• HD: N/A	<ul> <li>IEC 60825-1: 2014</li> <li>PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 - GRUPO DE</li> </ul>	
•	BX-CTA15	•	0,75-0,95		RIESGO 2	
•	BX-CTA16	•	0,361 (120")			
•	BX-CTA17	•	0,65-0,75			

	Lente de proyección	Relación de proyección	Clasificación y requisitos para los proyectores iluminados con láser (LIP)		
•	BX-CTA13	• 2,9-5,5	• HD: 2,55 metros	<ul> <li>IEC 62471-5: 2015</li> <li>IEC 60825-1: 2014</li> <li>PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 - GRUPO DE RIESGO 3</li> </ul>	

### Información de seguridad de radiación Láser

Para garantizar un funcionamiento seguro, lea todas las precauciones de seguridad del láser antes de instalar y utilizar el proyector.

- Este proyector es un producto láser de clase 1 de IEC/EN 60825-1:2014 y grupo de riesgo 2 con los requisitos de IEC 62471-5:2015.
- Este proyector utiliza un láser de brillo extremadamente alto. No mire directamente al haz, ya que el brillo extremadamente alto puede causar daño permanente a los ojos. (Riesgo Grupo 2 de IEC 62471-5:2015).
- No se permitirá la exposición directa al haz. (Riesgo Grupo 3 de IEC 62471-5:2015).
- · Este producto no es para uso doméstico.
- Este producto puede emitir posible radiación óptica.

- Este proyector tiene incorporado un modulo láser de Clase 4. Nunca intente desmontar o modificar el módulo láser.
- Cualquier operación o ajuste que no esté especificada en el manual del usuario provoca el riesgo de exposición a radiación láser peligrosa.
- No mire fijamente al haz cuando el proyector esté encendido. Cuando encienda el proyector, asegúrese de que no hay nadie dentro del rango de proyección mirando a la lente.
- Siga el procedimiento de control, ajuste o funcionamiento para evitar daños o lesiones por la exposición a la radiación láser.
- Las instrucciones para el montaje, operación y mantenimiento, incluyendo avisos claros para evitar la posible exposición a radiación láser peligrosa.
- Recomendamos que instale este proyector por encima del alcance de los niños.
- Se proporciona un aviso para supervisar a los niños y para no permitirles nunca mirar fijamente al haz del proyector a cualquier distancia de este.
- Se proporciona un aviso para extremar las precauciones cuando se utiliza el mando a distancia para iniciar el proyector mientras se permanece delante de la lente de proyección.
- Se proporcionan aviso al usuario para evitar el uso de ayudas ópticas, como binoculares o telescopios dentro del haz.

### Etiquetas de seguridad del producto

#### Etiquetas de seguridad relacionadas con el haz de luz

Imagen de la etiqueta	Descripción de la etiqueta
*WARNING: MOUNT ABOVE THE HEADS OF CHILDREN." Additional warning against eye exposure for close exposures iess than 1 m. "WERTISSEMENT : INSTALLER AU-DESSUS DE LA TERE DES ENFANTS." Avertissement supplémentaire contre l'exposition oculaire pour des expositions à une distance de moins de 1 m. "習告:突装在高序开塞实现及" 关于小于1 m近距离眼睛暴露的附加警告 *習告: 安慰在高於兒園翻印点。 計划 1 m 以下近距离眼睛眼睛的额外警告	ADVERTENCIA: REALICE LA INSTALACIÓN POR ENCIMA DE LAS CABEZAS Y LA VISTA DE LOS NIÑOS. Se recomienda utilizar un soporte para techo con este producto para colocarlo por encima de los ojos de los niños. Advertencia adicional contra la exposición de los ojos para exposiciones cercanas a menos de 1 m.
Optoma Technology Inc. 47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA This product complies with performance standards for laser products under 21 CFR Part 1040 except with respect to those characteristics authorized by Variance Number XXXX-X-XXXX effective [insert the date of the variance approval] U.S.A. Only	Variación del láser de FDA (solo proyectores en los EEUU)
IEC/EN 60825-12014 CLASS 1 LASER PRODUCT RISK GROUP 2 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 UP at defined in IEC 62471-556 1.0. For more information see Laser Notes No. 57, dated Mey, 8209. IEC/EN 60825-12014 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 GROUPE DE RISQUE 2 Conforme aux normes 21 CFR 1040.010 th001.11, al exception de la conformité en tant que LP du groupe de risque 2 définie dans la CEI 62471-55 El. 1.0. Pour plus d'informations, voir l'auxies ulters n° 57 du 8 mai 2019. IEC/EN 60825-12014 等意过音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音	Este producto está clasificado como producto láser de Clase 1- Grupo de riesgo 2 de IEC 60825-1:2014 y también cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11 como Grupo de riesgo 2, LIP (Laser Illuminated Projector, es decir, Proyector iluminado láser) según se define en IEC 62471-5:Ed.1.0. Para más información, consulte el aviso Láser Nº 57, con fecha 8 de mayo de 2019.
<text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	Este proyector puede convertirse en un producto del Grupo de riesgo 3 cuando se instala una lente intercambiable con una relación de proyección superior a 2.92. Consulte el manual para la lista de lenes y la distancia de peligro antes de la utilización. Tanto la combinaciones del proyector como las lentes están diseñadas solamente para uso profesional y no para uso del consumidor. No para uso doméstico. No se permitirá la exposición directa al haz, la cual puede causar lesiones en la retina en la parte posterior del ojo. Al igual que con cualquier luz fuente brillante, no mire al haz, RG2 IEC 62471-5:2015.

### Derechos de autor

Esta publicación, incluidas todas las fotografías, ilustraciones y software, está protegida por leyes de derechos de autor internacionales, con todos los derechos reservados. Ni este manual ni ningún material aquí contenido, puede ser reproducido sin el consentimiento por escrito del autor.

© Copyright 2022

### Renuncia de responsabilidad

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no representa ni otorga ninguna garantía respecto al contenido de esta documentación y renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier fin determinado. El fabricante se reserva el derecho de revisar esta publicación y de realizar cambios en el contenido del presente documento cuando lo estime oportuno sin que tenga la obligación de notificar a ninguna persona dichos cambios o revisiones.

### Reconocimiento de marcas registradas

Kensington es una marca comercial registrada en EE.UU. de ACCO Brand Corporation con registros emitidos y aplicaciones pendientes en otros países de todo el mundo.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.

DLP®, DLP Link y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments, y BrilliantColor™ es una marca comercial de Texas Instruments.

HDBaseT™ y el logotipo de HDBaseT Alliance son marcas comerciales de HDBaseT Alliance.

Todos los demás nombres de producto utilizados en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios y están reconocidos.

### FCC

Este equipo ha sido comprobado y se ha determinado que cumple con los límites de dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado o si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.

No es posible, no obstante, garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales para la recepción de ondas de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de suministro eléctrico perteneciente a un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda a un distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión.

#### Aviso: Cables apantallados

La conexión de cualquier dispositivo informático deberá tener lugar empleando cables apantallados a fin de no impedir la satisfacción de los requisitos de la normativa de la FCC.

#### Precaución

Aquellos cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían invalidar la autorización concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones al usuario para usar este proyector.

#### Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

#### Aviso: Usuarios canadienses

Este aparato digital de Clase A cumple con la norma canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### Declaración de conformidad para los países de la UE

- Directiva EMC 2014/30/EU (incluyendo enmiendas)
- Directiva de Bajo Voltaje 2014/35/EU
- Directiva de equipos de radio 2014/53/CE (si el producto cuenta con funciones RF)
- Directiva RoHS 2011/65/UE

### WEEE



#### Instrucciones de eliminación

No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando desee desecharlo. Contribuya a reducir los niveles de contaminación y garantizar la máxima protección del medioambiente reciclándolo.

### Descripción del paquete

Desempaquete con cuidado el producto y compruebe que el proyector viene con todos los accesorios estándares que le mostramos a continuación. Algunos accesorios pueden no estar disponibles en función del modelo del proyector, las especificaciones y la región de compra. La tarjeta de garantía solo se suministra en regiones concretas. Compruebe con su lugar de compra o consulte a su proveedor para más información.

### Accesorios estándares



Nota:

- (\*)El mando a distancia requiere dos pilas del tipo AAA. Ver instalar y cambiar las pilas enpágina 27 para más información.
- (\*\*) Para obtener información sobre la garantía europea, visite www.optoma.com.



Escanee el código QR de la garantía OPAM o visite la siguiente dirección URL: https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/



Por favor, escanee el código QR o visite la siguiente URL: https://www.optoma.com/support/download

### Accesorios opcionales



Nota: Los accesorios pueden variar en función del modelo, de las especificaciones y de la región.

### Información general del producto



N٥	Opción	N٥	Opción
1.	Lente	8.	Entrada / Salida
2.	Receptor IR frontal	9.	Interruptor de alimentación
3.	Receptor de infrarrojos superior	10.	Toma de suministro eléctrico
4.	Indicadores de estado LED	11.	Barra de Seguridad
5.	Pie de ajuste de inclinación	12.	Puerto de bloqueo Kensington™
6.	Ventilación (entrada)	13.	Teclado numérico
7	Ventilación (salida)		

Nota: No bloquee las aberturas de ventilación de entrada y salida del proyector.

### Conexiones

#### Panel de E/S posterior



N٥	E/S	Тіро	Cable	Ejemplo de dispositivo
1.	SALIDA de 12 V	Puerto IO	Cable de 12 V	Dispositivo
2.	HDBaseT	Señal de entrada	Cable RJ-45	Descodificador HDBaseT
3.	SALIDA HDMI	Salida	Cable HDMI	Pantalla, proyector, dispositivo de visualización
4.	ENTRADA HDMI 2	Señal de entrada	Cable HDMI	Dispositivo
5.	ENTRADA HDMI 1	Señal de entrada	Cable HDMI	Dispositivo
6.	DVI-D	Señal de entrada	Cable DVI/D	Dispositivo
7.	ENTRADA 3G-SDI	Señal de entrada	Cable 3G-SDI	Dispositivo de señal 3G-SDI
8.	RS-232C	Puerto IO	Cable RS-232C	Dispositivo
9.	ENTRADA DE SINCRONIZACIÓN 3D	Puerto IO	Cable de sincronización 3D	Dispositivo de señal 3D
10.	Sincronización de salida 3D	Puerto IO	Cable de sincronización 3D	Transmisor 3D
11.	USB TIPO-A	Puerto IO	Cable USB	Solo para fuente de alimentación
12.	Ethernet	Puerto IO	Cable RJ-45	Dispositivo, Internet
13.	Entrada del mando a distancia	Puerto IO	Cable TRS	Mando a distancia

Nota: El puerto USB es para solo suministro de corriente de (5 V; 2A).

### Teclado numérico



N٥	Opción	N٥	Opción
1.	Botón de alimentación	6.	ENTRAR
2.	MENÚ	7.	ZOOM
3.	SALIR	8.	ENFOQUE
4.	ENTRADA	9.	LENTE
5.	Teclas de flecha		

### Mando a distancia



N٥	Botón	Función
1.	Encendido	Permite encender el proyector.
2.	Teclas numéricas	Permite especificar números (0-9).
3.	Información	Permite mostrar información sobre la imagen de origen.
4.	Auto	Permite sincronizar automáticamente el proyector con una fuente de entrada.
5.	Entrar	Confirmar un selección.
6.	Teclas de flecha	Utilice los botones de flecha para recorrer el menú o seleccionar la configuración adecuada.
7.	Menú	Muestra el menú principal en pantalla OSD.
8.	Modo	Presione para seleccionar el modo visualización predefinido.
9.	Brillo (Brillo)	Permite establecer el brillo de la imagen.
10.	Desplazamiento de la lente (horizontal)	Permite ajustar la posición de la imagen horizontalmente.
11.	Desplazamiento de la lente (vertical)	Permite ajustar la posición de la imagen verticalmente.
12.	Trapezoidal (de la distorsión trapezoidal horizontal)	Permite ajustar una imagen trapezoidal horizontalmente.
13.	Trapezoidal (de la distorsión trapezoidal vertical)	Permite ajustar una imagen trapezoidal verticalmente.
14.	Obturador	Permite apagar y encender momentáneamente la pantalla (desactivación AV).
15.	Usuario1	Presione este botón para asignar funciones personalizadas. Consulte la guía del usuario para obtener más información.
16.	Espera	Permite apagar el proyector.
17.	ID	Permite establecer la dirección del proyector.
18.	Entrada	Permite seleccionar la fuente de entrada manualmente.
19.	Salir	Permite volver al menú anterior.
20.	Patrón	Muestra los patrones de prueba.
21.	Contr. (Contraste)	Permite establecer el contraste de la imagen.
22.	Enfoque	Ajuste el enfoque de la imagen.
23.	Acercar/Alejar zoom	Permite ajustar el tamaño de la imagen.
24.	Usuario2	Presione este botón para asignar funciones personalizadas. Consulte la guía del usuario para obtener más información.

### Instalación de la lente de proyección

Antes de configurar el proyector, instale la lente de proyección en el proyector.



#### **IMPORTANTE:**

- Antes de instalar o sustituir la lente, asegúrese de que el interruptor de encendido está en posición apagado.
- Durante la instalación de la lente, no ajuste el desplazamiento de la lente o enfoque con el mando a distancia o el teclado del proyector.
- Para evitar daños a la lente y evitar lesiones personales, no debe limpiar la lente cuando el proyector esté encendido. Cualquier daño resultante de hacerlo anulará la garantía.

#### **Procedimiento:**

1. Gire la tapa de la lente en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, quite la tapa de la lente.



2. Instale la lente en el proyector.



3. Gire la lente en el sentido de las agujas del reloj para bloquear esta en su lugar.



4. Por último, instale el anillo de la lente en esta.



Nota: Quite la lente en orden inverso.

### Ajustar la posición del proyector

Cuando seleccione una posición para el proyector, tenga en cuenta el tamaño y la forma de la pantalla, la ubicación de las salidas de corriente y la distancia entre el proyector y el resto del equipo. Siga estas pautas generales:

- Coloque el proyector en una superficie plana formando un ángulo recto con la pantalla.
- Coloque el proyector a la distancia necesaria de la pantalla. La distancia entre la lente del proyector y la pantalla, el ajuste de zoom y el formato de vídeo determinan el tamaño de la imagen proyectada.
- Operación con orientación libre de 360 grados



 Para instalaciones con soporte para techo, asegúrese de dejar una distancia de 30 mm (1,2") entre el soporte para el techo y las aberturas de ventilación inferiores del proyector.



•

Es adecuado dejar el espacio adecuado alrededor del proyector para la circulación de aire y la refrigeración. Para instalaciones de 360° y varios proyectores, asegúrese de dejar al menos 1000 mm (39,4") de espacio alrededor de las entradas y salidas de aire del proyector.



### Ajuste del eje de puntería

Solo debe aplicar el ajuste del eje de puntería en el caso de que el enfoque general de la imagen proyectada no sea nítido e igualado. El ajuste del eje de puntería ayuda a equilibrar la inclinación del soporte de lente para enfocar mejor las partes desenfocadas de la imagen. Inclina el soporte de la lente para que quede paralelo al plano de la lente y al plano DMD.

**Nota:** Este proceso de ajuste del eje de puntería puede provocar que otras áreas de la imagen queden desenfocadas. Esto es completamente normal.

#### Herramientas necesarias

Para las lentes BX-CAA01/BX-CTA01/BX-CAA03/BX-CTA03/BX-CAA06/BX-CTA06, se necesitan las siguientes herramientas para ajuste del eje de puntería.

Llave Allen, hexagonal de 4mm

Para la lente BX-CTA16/BX-CTA17, son necesarias las siguientes herramientas:

- Extensor de eje de puntería con anillo de goma rojo
- Herramienta Allen en forma de L

#### Ajuste del modo de inicio del proyector

- 1. Seleccione el patrón de prueba para el menú OSD. Cambie al modo de pantalla completa.
- Prepare la zona de prueba. Compruebe que la relación de proyección de la lente instalada coincide con los requisitos de la zona de la instalación (tomando en cuenta la distancia de proyección y el tamaño de la pantalla).
- 3. Compruebe que la lente ha sido instalada correctamente.

#### Realizar el ajuste del eje de puntería

Para las lentes BX-CAA01/BX-CTA01/BX-CAA03/BX-CTA03/BX-CAA06/BX-CTA06/ BX-CTA13/ BX-CTA15

Utilice la llave Allen para ajustar los tres tornillos del eje de puntería hacia la izquierda o derecha.



#### Para las lentes BX-CTA16/BX-CTA17

Se deben instalar los extensores de eje de puntería antes de instalar la lente BX-CTA16/BX-CTA17.



**Nota:** La configuración de la lente BX-CTA16 requiere un kit de soporte especial. Si desea obtener más información, consulte el manual de usuario de la lente BX-CTA16.

1. Utilice la herramienta de eje de puntería para ajustar los tres tornillos de eje de puntería.



- 2. Alejar el zoom hasta su apertura más ancha.
- 3. Ajuste el control de enfoque para encontrar la mejor nitidez de la imagen proyectada.
- 4. Ajuste del eje de puntería en la zona A/C

Si la zona C está enfocada en la pantalla, compruebe el plano focal de la zona H.

- Si la posición nítida está justo en la pantalla, no es necesario ajustarlo.
- Si la posición nítida está fuera de la pantalla (cerca del proyector), gire el tornillo 1 CCW y luego el tornillo 2 y 3 CW la mitad de la distancia que ha girado 1. A continuación, repita hasta que ambas posiciones A y C son nítidas. Por ejemplo, gire 1 CCW en un círculo y luego gire 2 y 3 CW en un medio círculo).
- Si la posición nítida está dentro de la pantalla (lejos del proyector), gire el tornillo 1 CW y luego el tornillo 2 y 3 CCW la mitad de la distancia que ha girado 1. A continuación, repita hasta que ambas posiciones A y C son nítidas.







5. Ajuste del eje de puntería en la zona D/E

Si la zona D está enfocada en la pantalla, compruebe el plano focal de la zona E.

- Si la posición nítida está justo en la pantalla, no es necesario ajustarlo.
- Si la posición nítida está fuera de la pantalla (cerca del proyector), gire el tornillo (2) CCW y luego el tornillo (1) y (3) CW la mitad de la distancia que ha girado (2). A continuación, repita hasta que ambas posiciones D y E son nítidas. Por ejemplo, gire (2) CCW en un círculo y luego gire (1) y (3) CW en un medio círculo).
- Si la posición nítida está dentro de la pantalla (lejos del proyector), gire el tornillo (2) CW y luego el tornillo (1) y (3) CCW la mitad de la distancia que ha girado (2). A continuación, repita hasta que ambas posiciones D y E son nítidas.





6. Ajuste del eje de puntería en la zona H/l

Si la zona H está enfocada en la pantalla, compruebe el plano focal de la zona I.

- Si la posición nítida está justo en la pantalla, no es necesario ajustarlo.
- Si la posición nítida está fuera de la pantalla (cerca del proyector), gire el tornillo (3) CCW y luego el tornillo (1) y (2) CW la mitad de la distancia que ha girado (3). A continuación, repita hasta que ambas posiciones H y I son nítidas. Por ejemplo, gire (3) CCW en un círculo y luego gire (1) y (2) CW en un medio círculo).
- Si la posición nítida está dentro de la pantalla (lejos del proyector), gire el tornillo 3 CW y luego el tornillo 1 y 2 CCW la mitad de la distancia que ha girado 3. A continuación, repita hasta que ambas posiciones H y I son nítidas.





7. Si tras los ajustes anteriores del eje de visión, la imagen proyectada de la zona A a la zona I sigue sin tener un enfoque nítido en pantalla: Extraiga la lente PJ y gire los tornillos del eje de puntería 1 en 3 el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final (STOP), y luego gírelos en el sentido de las agujas de reloj 2 círculos, hasta la posición del valor de diseño.



8. Repita los pasos 2 a 6 anteriores para ajustarlo.

#### Uso de la herramienta de eje de puntería BX-CTA17

Para montar la lente ST, haga lo siguiente:



- 1. Instale los tres extensores de eje de puntería.
- 2. Oriente los cabezales allen de los extensores mirando al proyector.

#### Ajuste del eje de puntería

El ajuste del eje de puntería es necesario si la imagen sigue sin aparecer nítida después de haber realizado el ajuste del enfoque. El ajuste del eje de puntería inclina el soporte de la lente para que quede paralelo al plano de la lente y al plano DMD para enfocar completamente la imagen en la pantalla.



### Conectar fuentes al proyector



- 4. Cable HDMI
- 5. Cable HDMI
- 6. Cable DVI/D
- 7. Cable RS-232

- 11. Cable de sincronización 3D
- 12. Cable USB
- 13. Cable RJ-45

#### Asignaciones de contactos del RS232



Nº de contacto	Señal	Nº de contacto	Señal
1	N/A	6	N/A
2	RXD	7	N/A
3	TXD	8	N/A
4	N/A	9	N/A
5	TIERRA		

### Ajustar de la imagen proyectada

#### Altura de la imagen

El proyector está equipado con pies ajustables para cambiar altura de la imagen.

- 1. Localice el pie ajustable que desea modificar en la parte inferior del proyector.
- 2. Gire el pie ajustable en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contario para levantar o bajar el proyector.



**Nota:** Los pies ajustables pueden elevarse hasta 38mm o se pueden quitar en algunas situaciones. Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del proyector para el flujo de aire adecuado.

#### Zoom y enfoque

Utilice el mando a distancia o el teclado del proyector para ajustar el zoom y enfoque de la imagen proyectada.

- Para ajustar el enfoque de la imagen, presione **Enfoque** y los botones ▲▼ para mejorar la calidad de la imagen. (A)



### Configuración remota

#### Instalar y cambiar las pilas

Con el mando a distancia se suministran dos pilas del tipo AAA.

- 1. Retire la tapa de las baterías situada en la parte posterior del mando a distancia.
- 2. Inserte baterías AAA en el compartimiento de la batería como se muestra.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta posterior del mando a distancia.



Nota: Utilice pilas del mismo tipo o equivalentes cuando reemplace las pilas gastadas.

#### PRECAUCIÓN

El uso inadecuado de las pilas puede provocar fugas de sustancias químicas o explosiones. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación.

- No mezcle pilas de diferentes tipos. Las pilas de tipo diferente tienen distintas características.
- No mezcle pilas usadas y nuevas. Si mezcla pilas usadas y nuevas puede reducir la autonomía de estas últimas o provocar fugar de sustancias químicas en las primeras.
- Retire las pilas tan pronto como se agoten. Las sustancias químicas que se fugan de las pilas que entren en contacto con la piel pueden provocar sarpullidos. Si detecta alguna fuga de sustancia química, límpiela completamente con un paño.
- Las pilas proporcionadas con este producto pueden tener una esperanza de vida más corta debido a las condiciones de almacenamiento.
- Si no va a usar el mando a distancia durante un prolongado período de tiempo, quite las pilas.
- Cuando se deshaga de las pilas, debe hacerlo conforme a las leyes del área o país correspondiente.

#### Configuración de ID del mando a distancia

El mando a distancia por infrarrojos (IR) permite asignar direcciones individuales a los proyectores. El receptor remoto del proyector puede configurarse con un número específico de entre 00 y 99, de forma que el proyector solo responde al mando a distancia por infrarrojos configurado con el mismo número. El código ID predefinido del mando a distancia por infrarrojos es 00, que le permite controlar todos los proyectores dentro de su rango efectivo.

Siga los métodos a continuación para configurar el código ID para controlar el mando a distancia por infrarrojos:

Código ID	Cambiar modo	Código de cliente
1	Mantenga presionado el botón "ID" durante 3 segundos, introduzca "0" y a continuación "1" dentro de 2 segundos, y luego suelte el botón "ID".	3201
2	Mantenga presionado el botón "ID" durante 3 segundos, introduzca "0" y a continuación "2" dentro de 2 segundos, y luego suelte el botón "ID".	3202
10	Mantenga presionado el botón "ID" durante 3 segundos, introduzca "1" y a continuación "0" dentro de 2 segundos, y luego suelte el botón "ID".	3210
11	Mantenga presionado el botón "ID" durante 3 segundos, introduzca "1" y a continuación "1" dentro de 2 segundos, y luego suelte el botón "ID".	3211
98	Mantenga presionado el botón "ID" durante 3 segundos, introduzca "9" y a continuación "8" dentro de 2 segundos, y luego suelte el botón "ID".	3298
99	Mantenga presionado el botón "ID" durante 3 segundos, introduzca "9" y a continuación "9" dentro de 2 segundos, y luego suelte el botón "ID".	3299

Para tener control sobre el mando a distancia por infrarrojos, vuelva a configurar el valor por defecto 00, para poder controlar todos los proyectores. Presione el botón "ID" durante 3 segundos y presione 0 dos veces dentro de 2 segundos. Para más información sobre la configuración de receptores remotos en el proyector, consulte *"Configuración remota" en la página 70*.

#### Alcance efectivo

Los sensores de infrarrojos (IR) del mando a distancia están situados en la parte frontal y superior del proyector. Para que el mando a distancia funcione correctamente, asegúrese de sujetar el mando a distancia a un ángulo horizontal de ±30° o un ángulo vertical dentro de una distancia de 10 m (32,8 pies) del sensor del mando a distancia por infrarrojos del proyector.

- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos del proyector.
- Asegúrese de que la luz solar directa o la luz de lámparas fluorescentes no obstruyen el transmisor de infrarrojos del mando a distancia.
- Mantenga el mando a distancia alejado de lámparas fluorescentes por una distancia de al menos 2 m o puede sufrir averías.
- A veces, si el mando a distancia está cerca de una lámpara fluorescente de tipo inversión, puede funcionar de manera poco eficaz.
- Si el mando a distancia y el proyector se encuentran a una distancia muy cercana uno de otro, puede funcionar de manera poco eficaz.
- Cuando apunte a la pantalla, la distancia efectiva es inferior a 5 m desde el mando a distancia a la pantalla y los haces de infrarrojos se reflejan hacia el proyector. Sin embargo, el rango efectivo puede variar de una pantalla a otra.

**IMPORTANTE:** Si quiere utilizar el emisor de infrarrojos 3D, consulte "Configuración de control por IR al utilizar el emisor de infrarrojos 3D" en la página 52.



#### Mando cableado

El conector de entrada del Mando está diseñado para funcionar con el Mando cableado o el Teclado por infrarrojos con un rango más largo. Es rápido y fácil de configurar y proporciona un control individual y fiable de un proyector específico. El conector de salida del Mando envía la señal de control IR al siguiente proyector cuando se emplean múltiples proyectores.



El tipo de conector es conector de teléfono de 3,5 mm.



### Encender y apagar el proyector

#### Encendido

- 1. Conecte de forma segura el cable de alimentación CA y el cable de señal o de la fuente al proyector.
- 2. Coloque el interruptor de encendido en la posición "I" (ENCENDIDO) y espere hasta que el botón de encendido "" del teclado del proyector se ilumine en naranja permanente.
- 3. Encienda el proyector presionando el botón de **Activar** "**U**" del mando a distancia o el botón de encendido "**U**" del teclado del proyector.

El LED de estado se iluminará en naranja con un parpadeo largo y luego el LED de estado se iluminará en verde permanente.



**Nota:** La primera vez que el proyector se encienda, se le pedirá que seleccione el idioma del proyector, la orientación del proyector y algunas otras configuraciones.

#### Apagar el dispositivo

 Apague el proyector presionando el botón de encendido "U" del teclado del proyector o el botón Desactivar "O" del mando a distancia.

Aparecerá un mensaje para confirmar que desea apagar el proyector.

- 2. Vuelva a presionar el botón de encendido o el botón **Desactivar** otra vez para confirmar, o si no el mensaje de advertencia desaparecerá tras 10 segundos y el proyector permanecerá encendido.
- Coloque el interruptor de encendido en la posición "o" (APAGADO).
   El LED de estado pasa de naranja parpadeante a naranja permanente y el teclado también se ilumina en naranja permanente.
- 4. Desconecte el cable de alimentación del proyector y de la toma de corriente.
- Nota: No se recomienda encender el proyector inmediatamente tras apagarlo. Espere 10 segundos para volver a encenderlo.

### Seleccionar una fuente de entrada

Encienda la fuente conectada que desee mostrar en la pantalla, como por ejemplo un ordenador, portátil o reproductor de vídeo. El proyector detectará la fuente de entrada automáticamente. Si se conectan múltiples fuentes, presione el botón de **ENTRADA** en el mando a distancia o la tecla **ENTRADA** en el teclado del proyector para seleccionar una fuente de entrada.



### Navegación por el menú y funciones

El proyector tiene menús en pantalla (OSD) multilingüe que permiten realizar ajustes en la imagen y cambiar la configuración.

- 1. Para abrir el menú OSD, presione el botón **Menú** del mando a distancia o del teclado del proyector.
- Para seleccionar un menú principal o un submenú, utilice los botones ▲ y ▼ para resaltarlo. A continuación, presione el botón Entrar para entrar en el submenú.
- 3. Presione el botón **Salir** para volver al menú anterior o salir del menú OSD si está en el nivel superior.
- 4. Métodos de configuración para ajustar el valor de función o seleccionar una opción.
  - Para ajustar los valores de la barra deslizante, resalte la función y utilice los botones ◀ ► para cambiar el valor.
  - Para activar o desactivar la casilla de verificación, resalte la función y presione Entrar.
  - Para introducir un número o símbolo, resáltelo y utilice los botones ▲ y ▼ para seleccionar. También puede utilizar las teclas numéricas del mando a distancia o el teclado.
  - Para seleccionar una opción de funciones, utilice los botones ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionarla. Si ningún icono Entrar aparece en la barra de navegación, la opción resaltada se aplica automáticamente. Si hay un icono Entrar en la barra de navegación, presione Entrar para confirmar su selección.



#### Guía de navegación

N٥	Opción	N°	Opción
1.	Menú Imagen	4.	Menú de configuración de dispositivo
2.	Menú Pantalla	5.	Menú de comunicación
3.	Menú de ajustes de entrada	6.	Menú Información

### Árbol de menús en pantalla (OSD)

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Imagen	Modo de imagen					Presentación
						Brillante
						Cine
			_			HDR
						sRGB
						DICOM SIM.
						Mezcla
						3D
						Alta velocidad 2D
						Usuario
	Rango dinámico	HDR				Apagado
						Auto
		Modo de imagen				Brillante
		HDR				Estándar
						Película
						Detalle
	Brillo					0~100
	Contraste					0~100
	Nitidez					1-15
	Gamma					Película
						Gráficos
						Estándar (2.2)
						Intenso
						3D
						Pizarra
						DICOM SIM.
						1,8
						2,0
						2,4
						2,6
	Contraste dinámico	Negro dinámico				Apagado
						Encendido
		Velocidad				1~15
		Intensidad				0~3
		Nivel				50%~100%
		Extreme Black				Apagado
						Encendido
		Temporizador de AV Mute				0 s~ 10 s
		Nivel de señal en negro				0~5

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Imagen	Config. color	Color				0~100
		Matiz	_			0~100
		Temperatura color	_			Cálida
						Estándar
						Frío
		Balance de blancos	Ganancia rojo			0- 100
			Ganancia verde			0- 100
			Ganancia azul			0- 100
			Offset rojo			0- 100
			Offset verde			0- 100
			Offset azul			0- 100
		Realce de blancos				0-10
		Espacio de color				Auto
						RGB(0~255)
						RGB(16~235)
						REC709
						REC601
		Coincid. color	Patrón de prueba			Apagado
			automatico			Encendido
			Rojo	Matiz		0~254
				Saturación		0~254
				Luminancia		0~254
			Verde	Matiz		0~254
				Saturación		0~254
				Luminancia		0~254
			Azul	Matiz		0~254
				Saturación		0~254
				Luminancia		0~254
			Cian	Matiz		0~254
				Saturación		0~254
				Luminancia		0~254
			Magenta	Matiz		0~254
				Saturación		0~254
				Luminancia		0~254
			Amarillo	Matiz		0~254
				Saturación		0~254
				Luminancia		0~254
			Blanco	Rojo		0~254
				Verde		0~254
				Azul		0~254
			Reiniciar			Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Imagen	Color de la pared					Apagado
						Pizarra
						Amarillo claro
						Verde claro
						Azul claro
						Rosado
						Gris
	Configuración 3D	Modo 3D				Apagado
						3D Activo
		Formato 3D				Auto
						Emp. fotogramas
						En paralelo
						Arriba y abajo
						Fotog. secuencial
		Tecnología 3D				DLP-Link
						Sincronización 3D
		3D-2D				3D
						L
						R
		Sincronización de				Para emisor
		salida 3D				Para el siguiente proyector
		Inversión 3D				Apagado
						Encendido
		Delay de fotogramas				1~200
		Reiniciar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Guardar us.					Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Aplicar al usuario					Usuario-Presentación
						Usuario-Brillante
						Usuario-Cine
						Usuario-HDR
						Usuario-sRGB
						Usuario-DICOM SIM.
						Usuario-Mezcla
						Usuario-3D
						Usuario-Alta velocidad 2D
	Reiniciar					Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Pantalla	Relación de aspecto					Auto
			_			4:3
						16:9
						16:10
						LBX
						Nativa
	Zoom Digital	Proporcional				Apagado
						Encendido
		Horizontal				50%~400%
		Vertical				50%~400%
		Shift Horizontal				0~100
		Shift Vertical				0~100
		Reiniciar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Corrección	Control del warping				Básico
	geometrica					Avanzado
						AP
		Warping básico	Trapezoidal	Horizontal		0~40
				Vertical		0~40
			Cojinete	Horizontal		0~100
				Vertical		0~100
			4 esquinas	Arriba-Izquierda		
				Arriba-Derecha		
				Abajo-Izquierda		
				Abajo-Derecha		
		Warping avanzado	Color de la cuadrícula			Verde
						Magenta
						Rojo
						Cian
			Fondo de cuadrícula			Negro
						Transparente
			Configuración de alabeo	Puntos de cuadrícula		2x2
			alaboo			3x3
						5x5
						9x9
						17x17
				Warping interno		Apagado
						Encendido
				Nitidez del warping		0~9
			Configuración de mezcla	Mezclar anchura		
				Número de cuadrícula superpuesta		4/6/8/10/12
				Gamma		1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4
Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
----------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------	-----------------------------------
Pantalla	Corrección	Warping avanzado	Nivel de Negro	Zona		Abajo
	geometrica					Arriba
				Habilitar		Apagado
						Encendido
				Editar Zona		
				Brillo	Brillo	
					Rojo	0~255
					Verde	0~255
					Azul	0~255
					Salir	
				Rojo		0~255
				Verde		0~255
				Azul		0~255
				Reiniciar	Abajo	Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
					Arriba	Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
					Todos	Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		Memoria	Guardar memoria			Memoria 1~Memoria 5
			Aplicar memoria			Memoria 1~Memoria 5
			Borrar memoria			Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		Reiniciar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Máscara bordes					0~10
	Congelar pantalla					Descongelar
						Congelar
	Patrón de prueba					Apagado
						Cuadrícula verde
						Cuadrícula magenta
						Cuadrícula blanca
						Blanco
		-				Negro
						Rojo
						Verde
						Azul
						Amarillo
		-				Magenta
						Cian
						Contraste ANSI 4x4
						Barra de colores
						Pantalla completa

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Pantalla	PIP/PBP	Pantalla				Apagado
						PIP
						PBP
		Fuente principal				HDMI1
						HDMI2
						DVI-D
						3G-SDI
						HDBaseT
		Fuente secund.				HDMI1
						HDMI2
						DVI-D
						3G-SDI
						HDBaseT
		Intercambiar				
		Tamaño				Pequeño
						Medio
						Grande
		Ubicación				PBP, izda principal
						PBP, arriba ppal.
						PBP, derecha ppal.
						PBP, abajo ppal.
						PIP, Abajo derecha
						PIP, Abajo izda
						PIP, Arriba izda
						PIP, Arriba derecha
	Reiniciar					Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
Entrada	Fuente automática					Apagado
						Encendido
	Resincronización					Apagado
						Encendido
	Entradas activas					HDMI1
						HDMI2
						DVI-D
						3G-SDI
						HDBaseT
	Ajuste de latencia					Normal
						2D Ultra

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Entrada	Entrada de respaldo	Cambio aut.				Apagado
						Encendido
		Señal actual				(Solo lectura)
		Primera entrada				HDMI1
						HDMI2
						HDBaseT
						DisplayPort
		Segunda entrada				HDMI1
						HDMI2
						HDBaseT
						DisplayPort
		Estado de la entrada de respaldo				Activado/Inactiva (solo lectura)
		Cambio de entrada de respaldo				Cambió/Ningún cambio (Solo lectura)
		Información de	Señal actual			(Solo lectura)
			Estado de la entrada de respaldo			Activado/Inactiva (Solo lectura)
			Cambio de entrada de respaldo			Cambió/Ningún cambio (Solo lectura)
			Primera entrada			Según primera entrada (solo lectura)
			Resolución			(Solo lectura)
			Act. Horizontal			(Solo lectura)
			Espacio de color			(Solo lectura)
			HDR			Sí/N.º (solo lectura)
			Segunda entrada			Según segunda entrada (solo lectura)
			Resolución			(Solo lectura)
			Act. Horizontal			(Solo lectura)
			Espacio de color			(Solo lectura)
			HDR			Sí/N.º (solo lectura)
	HDMI	Salida				HDMI 1
						HDMI 2
		HDMI 1 EDID				1.4
						2.0
		HDMI 2 EDID				1.4
						2.0
	Reiniciar					Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Configuración	Idioma					English
de dispositivo						Deutsch
						Français
						Italiano
						Español
						Português
						Polski
						Nederlands
						Norsk
						繁體中文
						簡体中文
						日本語
						한국어
						Русский
						Magyar
						ไทย
	Proyección	Techo				Auto
						Encendido
						Apagado
		Trasera				Apagado
						Encendido
	Ajustes de lente	Enfoque				+
						-
		Zoom				Ð
						Q
		Movimiento de lente				
						•
						•
						•
		Memoria de la lente	Guardar memoria			Memoria 1~Memoria 5
			Aplicar memoria			Memoria 1~Memoria 5
			Borrar memoria			Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		Calibración de la lente				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		Bloqueo lente				Bloquear
						Desbloquear
		Reiniciar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Programación	Fecha y hora				// <u>:</u>
		Modo programación				Apagado / Encendido
		Ver hoy				Lunes / Martes / Miércoles / Jueves / Viernes / Sábado / Domingo

Configuration de dispativo         Programación de dispativo         Lunes / Martes / Microles / Juesos Vienes / Stados / Domingo         Harra / Fuento 01-16 Evento 01-16 Even	Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
de dispositivo         Médico de Junces / J	Configuración	Programación	Lunes / Martes /	Habilitar			Apagado
Demingo         Eventio 01-18         Hora         00:00 ~ 23:59           Función         Aragado / Cost, Jonnica do Unidad / Midio Unitentis Mar / Oblirando / Midio Unitentis Mar / Oblirando / (Eventio         Aragado           Eventio         Aragado         Aragado           (Eventio         Aragado         Cost, Jonnica do Unidad / Midio Unitentis Mar / Oblirando / (Evencion =         Eventio 0.168           (Eventio         Aragado         Cost, Jonnica do Unida / (Evencion =         Eventio 0.173 (St 50)           (Funcion =         Midio Encondida / Midio Unidado Unidado / Midio Encondidado         Biola personalizado           (Funcion =         Midio Encondidado         Biola personalizado           (Funcion =         Desensido / Desensido / Desen	de dispositivo		Miércoles / Jueves / Viernes / Sábado /	programación			Encendido
Function         Aragado / Cont. potencia / Network do Luceh & L/ Obturatori Evento do Luceh & L/ Obturatori Evento do Luceh & L/ Obturatori Cont. potencia)           Evento         Abagado           Cont. potencia)         Evento Cont. potencia)           Functon =         HOM1 / HOM2 / DV-D/ 20S-9D1 (Functon a)           (Functon =         Modo normal / Mode Eco / Modo fuente luz)           Brilio personalizado         Brilio personalizado           (Functon =         Brilio personalizado           (Functon =         Brilio personalizado           Restablecer programación         Restablecer         Si / Cancelar (Cuadro de dildogo)           Restablecer programación         Si / Cancelar (Cuadro de dildogo)         Deningo           Fecha y hora         Modo Reloj         Usar servicor NTP           Fecha y hora         Modo Reloj         Usar servicor NTP           Fecha y hora         Modo Reloj         0° - 33 (Mon)           Fecha y hora         O' - 33 (Mon)         0° - 33 (Mon)           Fecha y hora         Modo Reloj         Brilo personalizado           Fecha y hora         Modo Reloj         0° - 33 (Mon)           Fecha y hora         O' - 35 (Mol)         0° - 33 (Mon)           Fecha y hora         Urorato de verson         0° - 38 (Mol)           Fecha (Curo de dil			Domingo	Evento 01-16	Hora		00:00 ~ 23:59
Evento         Apagado           (Función =         Ceneralido / Eco / Adavado / Conf., rotencia)         Cenuralicadon           (Función =         HDMI / HDMI / UND/ 3-SDI / HDMI / HDMI / UND/ 3-SDI / HDMI / HDMI / HDMI / UND/ 3-SDI / HDMI / HDMI / HDMI / UND/ 3-SDI / HDMI / HDMI / HDMI / UND/ 3-SDI / HDMI / HDMI / HDMI / UND/ 3-SDI / HDMI / HDMI / HDMI / HDMI / UND/ 3-SDI / HDMI / HDMI / HDMI / HDMI / HDMI / Brile personalizado / Under (Marteri / HErolado / Under (Marteri / HDMI / HOMI / HO					Función		Apagado / Conf. potencia / Fuente de entrada / Modo fuente luz / Obturador
Function =         Excenditor List Activator           Conf. orgental         Commonitoria           Function =         HDM1 / HDM2 / NVD / 3G-SD1           Function =         HDB3esT           Function =         Billo personalizado           Goir a ventos en         Lumes / Martes / Márcoles / Doirnador descrivado           Restablecer el día         S/ Cancelar (Cuadro de didogo)           Restablecer el día         S/ Cancelar (Cuadro de didogo)           programador         S/ Cancelar (Cuadro de didogo)           secondor         S/ S					Evento		Apagado
[Funcion = HUM11 / Function = (Funcion = Modo normal / Modo Eco / Modo luente luz) Brillopersonalizado (Funcion = Disparador astrivado) Disparador astrivado Reinciar         Modo normal / Modo Eco / Modo luente luz) Brillopersonalizado (Funcion = Disparador astrivado) Reinciar         Modo normal / Modo Eco / Brillopersonalizado Disparador astrivado Autor de dialogo) Reinciar           Restablecer programación programación programación         Copiar eventos en Juvers / Menter / Stabado / Juvers / Menter / Stabado / Dormigo Restablecer programación         Si / Cancelar (Cuadro de dialogo) Dormigo Stabado / Dormigo Stabado / Dormigo Stabad					(Función = Conf. potencia)		Encendido / Eco / Activado / Comunicación
(Funcion = Billopersonitizado)         Billopersonitizado)           (Funcion = Disparador activado)         Disparador activado)           (Funcion = Disparador activado)         Disparador activado)           Reiniciar         SI / Cancelar (Cuadro de didlogo)           Restablecer programación         SI / Cancelar (Cuadro de didlogo)           Programación         User servidor NTP           Fecha         Modo Reloj         Manuel           Hora         0 - 23 (Hora)         O - 23 (Hora)           Hora         Si / Cancelar (Cuadro de didlogo)         Si / Cancelar (Cuadro de didlogo)           Hora         Si / Cancelar (Cuadro de didlogo)         Si / Cancelar (Cuadro de didlogo)           Hora         Si / Cancelar (Cuadro de didlogo)         Si / Cancelar (Cuadro de didlogo)					(Función = Fuente de entrada)		HDMI1 / HDMI2 / DVI-D / 3G-SDI / HDBaseT
[function =         Disparator activato           Reinciar         SI / Cancelar (Cuadro de didopo)           Reinciar         SI / Cancelar (Cuadro de didopo)           Restablecer         SI / Cancelar (Cuadro de didopo)           Restablecer         SI / Cancelar (Cuadro de didopo)           Programadin         SI / Cancelar (Cuadro de didopo)           Programadin         SI / Cancelar (Cuadro de didopo)           Fecha y hora         Modo Reloj         Usar servidor NTP           Fecha y hora         Modo Reloj         Manual           Fecha         2000 - 2037 (Aho)         10 ~ 12 (Mes)           Hora         00 ~ 23 (Hora)         00 ~ 23 (Hora)           Hora         00 ~ 23 (Hora)         00 ~ 23 (Hora)           Hora         00 ~ 23 (Hora)         00 ~ 23 (Hora)           Hora         Concordo         200 - 2037 (Aho)           Hora         00 ~ 23 (Hora)         00 ~ 23 (Hora)           Hora         00 ~ 23 (Hora)         00 ~ 23 (Hora)           Servidor NTP         Immediation of a servidor NTP         Restablecer           Servidor NTP         Immediation of a servidor NTP         Restablecer           Immediation of a servidor NTP         Immediation of a servidor NTP         Restablecer           Immediation of a					(Función = Modo fuente luz)		Modo normal / Modo Eco / Brillo personalizado
Reiniciar         Si / Cancelar (Cuadro de diálogo)           Copiar eventos en         Junes / Martes / Miérocies / Junes / Viennes / Sabado / Domingo           Restablecer programación         Si / Cancelar (Cuadro de diálogo)           Precha y hora         Modo Reloj           Fecha y hora         00 - 2037 (Anio)           Fecha y hora         01 - 31 (Dia)           Hora         00 - 233 (Hora)           Horato de verano         Encendido           Servidor NTP         Encendido           Zona horaria         UTC+14.00           UTC+14.00         UTC+13.00					(Función = Obturador)		Disparador activado / Disparador desactivado
Copiar eventos en         Lunes / Martes / Microles / Jueves / Stabado / Domingo           Restablecer el día         Si / Cancelar (Cuadro de díalogo)           Programación         Si / Cancelar (Cuadro de díalogo)           Programación         Usar servidor NTP           Manual         Manual           Fecha y hora         00 - 2037 (Ano)           Hora         01 - 31 (Dia)           Hora         00 - 203 (Minub)           Hora         Gravido NTP           Manual         Encendido           Servidor NTP         Apagado           Servidor NTP         Gravida (Minub)           Manual         UTC+14:00           UTC+14:00         UTC+14:00           UTC+12:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00					Reiniciar		Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
Restablecer el día         Si / Cancelar (Cuadro de diálogo)           Restablecer programación         Si / Cancelar (Cuadro de diálogo)           Fecha y hora         Modo Reioj         Usar servidor NTP            Manual            Fecha y hora         Fecha         00 - 2037 (Año)            01 - 12 (Mes)             01 - 23 (Hora)             00 - 59 (Minuto)            Hora         00 - 59 (Minuto)            Servidor NTP         time google.com             urore pool.ntp.org             orthoraria         UTC+14.00            UTC+12.00             UTC+10.00				Copiar eventos en			Lunes / Martes / Miércoles / Jueves / Viernes / Sábado / Domingo
Restablecer programación         Si / Cancelar (Cuadro de diálogo) programación           Fecha y hora         Manual           Recha y hora         Manual           Fecha         2000 ~ 2037 (Año)           01 ~ 12 (Mes)         01 ~ 12 (Mes)           01 ~ 31 (Dia)         01 ~ 31 (Dia)           Hora         00 ~ 23 (Hora)           00 ~ 59 (Minuto)         00 ~ 59 (Minuto)           Hora         Apagado           Exervidor NTP         Ume google.com           Servidor NTP         ume google.com           Servidor NTP         ume google.com           Zona horaria         UTC+14.00           Zona horaria         UTC+110.0           UTC+11.00         UTC+12.45           UTC+10.00         UTC+10.00           UTC+10.00         UTC+10.00           UTC+10.00         UTC+10.00           UTC+10.00         UTC+09.00           UTC+09.00         UTC+09.00				Restablecer el día			Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
Fecha y hora         Mod Reioj         Usar servidor NTP           Recha y hora         Mod Reioj         Manual           Fecha         2000 ~ 2037 (Aho)           01 ~ 12 (Mes)         01 ~ 12 (Mes)           01 ~ 31 (Dia)         01 ~ 31 (Dia)           Hora         00 ~ 23 (Hora)           00 ~ 23 (Hora)         00 ~ 23 (Hora)           00 ~ 29 (Minuto)         Encendido           Hora         Encendido           Servidor NTP         time google.com           asia pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           North-america.pool.ntp.org         north-america.pool.ntp.org           Zona horaria         UTC+11:00           UTC+12:06         UTC+11:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+00:00         UTC+00:00	F		Restablecer				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
Manual           Fecha         2000 - 2037 (Aho)           01 - 12 (Mes)         01 - 31 (Dia)           Hora         00 - 23 (Hora)           Hora         00 - 23 (Hora)           Hora         00 - 59 (Minuto)           Horaio de verano         Apagado           Encendido         Encendido           Servidor NTP         time google.com           asia.pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           Inorth-america.pool.ntp.org         north-america.pool.ntp.org           Zona horaria         UTC+14:00           Zona horaria         UTC+12:00           UTC+12:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+09:00         UTC+09:00           UTC+09:00         UTC+09:00           UTC+07:00         UTC+07:00		Fecha y hora	Modo Reloj				Usar servidor NTP
Fecha         2000 ~ 2037 (Año)           01 ~ 12 (Mes)         01 ~ 31 (Dia)           Hora         00 ~ 23 (Hora)           00 ~ 59 (Minuto)         00 ~ 59 (Minuto)           Horario de verano         Apagado           Encendido         Encendido           Servidor NTP         time.google.com           Servidor NTP         asia.pol.ntp.org           Our C+14:00         our C+14:00           Zona horaria         UTC+14:00           UTC+12:45         UTC+12:45           UTC+11:00         UTC+10:00           UTC+10:30         UTC+10:30           UTC+10:00         UTC+00:00           UTC+09:00         UTC+09:00           UTC+09:00         UTC+08:45           UTC+00:00         UTC+00:00							Manual
Interview         01 ~ 12 (Mes)           01 ~ 31 (Dia)         00 ~ 23 (Hora)           00 ~ 59 (Minuto)         00 ~ 59 (Minuto)           Horario de verano         Apagado           Encendido         Encendido           Servidor NTP         time.google.com           asia.pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           Intra-america.pool.ntp.org         00 ~ 51 (Minuto)           Zona horaria         UTC+14:00           Zona horaria         UTC+12:45           UTC+12:00         UTC+12:00           UTC+11:00         UTC+10:30           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+0:0:00           UTC+0:00:00         UTC+0:0:00           UTC+0:00:00         UTC+0:0:00			Fecha				2000 ~ 2037 (Año)
Hora         01 ~ 31 (Dia)           Hora         00 ~ 23 (Hora)           00 ~ 59 (Minuto)         00 ~ 59 (Minuto)           Horario de verano         Apagado           Encendido         Encendido           Servidor NTP         time.google.com           asia.pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           ourote.nte.neg         00 ~ 13 (Dia)           Zona horaria         UTC+14:00           UTC+13:00         UTC+12:45           UTC+12:45         UTC+12:45           UTC+12:00         UTC+10:00           UTC+10:30         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00							01 ~ 12 (Mes)
Hora         00 ~ 23 (Hora)           00 ~ 59 (Minuto)           Horario de verano         Apagado           Encendido         Encendido           Servidor NTP         time.google.com           asia.pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           europe.pool.ntp.org         north-america.pool.ntp.org           Zona horaria         UTC+14:00           Zona horaria         UTC+12:45           UTC+12:45         UTC+11:00           UTC+11:00         UTC+10:30           UTC+10:30         UTC+10:00           UTC+09:30         UTC+09:00           UTC+09:00         UTC+09:00           UTC+08:45         UTC+07:00							01 ~ 31 (Día)
Horario de verano         Apagado           Encendido         Encendido           Servidor NTP         time.google.com           asia.pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           north-america.pool.ntp.org         north-america.pool.ntp.org           Zona horaria         UTC+14:00           Zona horaria         UTC+12:45           UTC+12:00         UTC+11:00           UTC+10:30         UTC+10:30           UTC+10:30         UTC+09:30           UTC+09:30         UTC+09:30           UTC+09:00         UTC+09:00           UTC+08:00         UTC+07:00			Hora	_			00 ~ 23 (Hora)
Horario de verano         Apagado           Encendido         Encendido           Servidor NTP         time.google.com           asia.pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           north-america.pool.ntp.org         north-america.pool.ntp.org           Zona horaria         UTC+14:00           Zona horaria         UTC+12:45           UTC+12:45         UTC+12:00           UTC+11:00         UTC+10:01           UTC+10:00         UTC+10:01           UTC+10:00         UTC+10:01           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+09:30           UTC+09:00         UTC+08:05           UTC+08:00         UTC+09:00							00 ~ 59 (Minuto)
Encendido           Servidor NTP         time.google.com           asia.pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           north-america.pool.ntp.org         north-america.pool.ntp.org           Zona horaria         UTC+14:00           Zona horaria         UTC+12:45           UTC+12:45         UTC+12:00           UTC+11:00         UTC+10:01           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+09:30         UTC+09:30           UTC+09:00         UTC+09:00           UTC+08:00         UTC+07:00			Horario de verano				Apagado
Servidor NTP         time.google.com           asia.pool.ntp.org         europe.pool.ntp.org           north-america.pool.ntp.org         north-america.pool.ntp.org           Zona horaria         UTC+14:00           Zona horaria         UTC+13:00           UTC+12:45         UTC+12:00           UTC+11:00         UTC+11:00           UTC+10:30         UTC+10:30           UTC+10:00         UTC+10:00           UTC+10:00         UTC+09:30           UTC+09:30         UTC+09:00           UTC+08:45         UTC+08:00           UTC+08:00         UTC+07:00							Encendido
asia.pool.ntp.org           europe.pool.ntp.org           north-america.pool.ntp.org           VTC+14:00           UTC+13:00           UTC+12:45           UTC+12:00           UTC+11:00           UTC+10:30           UTC+10:30           UTC+10:30           UTC+10:00           UTC+09:30           UTC+09:00           UTC+08:45           UTC+07:00			Servidor NTP				time.google.com
europe.pool.ntp.org           north-america.pool.ntp.org           Zona horaria           UTC+14:00           UTC+13:00           UTC+12:45           UTC+12:00           UTC+10:00           UTC+10:00           UTC+10:00           UTC+10:00           UTC+10:00           UTC+10:00           UTC+10:00           UTC+10:00           UTC+09:00           UTC+09:00           UTC+08:45           UTC+08:00           UTC+07:00							asia.pool.ntp.org
Zona horaria         north-america.pool.ntp.org           Zona horaria         UTC+14:00           UTC+13:00         UTC+12:45           UTC+12:00         UTC+12:00           UTC+11:00         UTC+10:00           UTC+10:30         UTC+10:30           UTC+09:30         UTC+09:30           UTC+09:00         UTC+08:45           UTC+08:00         UTC+07:00							europe.pool.ntp.org
Zona horaria       UTC+14:00         UTC+13:00       UTC+13:00         UTC+12:45       UTC+12:00         UTC+11:00       UTC+11:00         UTC+10:30       UTC+10:30         UTC+10:00       UTC+09:30         UTC+09:00       UTC+08:45         UTC+08:00       UTC+07:00							north-america.pool.ntp.org
UTC+13:00 UTC+12:45 UTC+12:00 UTC+11:00 UTC+10:30 UTC+10:30 UTC+09:30 UTC+09:00 UTC+09:00 UTC+08:45 UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00			Zona horaria				UTC+14:00
UTC+12:45 UTC+12:00 UTC+11:00 UTC+10:30 UTC+10:00 UTC+09:30 UTC+09:00 UTC+09:00 UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+13:00
UTC+12:00 UTC+11:00 UTC+10:30 UTC+10:00 UTC+09:30 UTC+09:00 UTC+08:45 UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+12:45
UTC+11:00 UTC+10:30 UTC+10:00 UTC+09:30 UTC+09:00 UTC+08:45 UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+12:00
UTC+10:30 UTC+10:00 UTC+09:30 UTC+09:00 UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+11:00
UTC+10:00 UTC+09:30 UTC+09:00 UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+10:30
UTC+09:30 UTC+09:00 UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+10:00
UTC+09:00 UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+09:30
UTC+08:45 UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+09:00
UTC+08:00 UTC+07:00							UTC+08:45
UTC+07:00							UTC+08:00
							UTC+07:00

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Configuración	Fecha y hora	Zona horaria				UTC+06:30
de dispositivo						UTC+06:00
						UTC+05:45
						UTC+05:30
						UTC+05:00
						UTC+04:30
						UTC+04:00
						UTC+03:30
						UTC+03:00
						UTC+02:00
						UTC+01:00
						UTC+00:00
			-			UTC-01:00
						UTC-02:00
						UTC-03:00
						UTC-03:30
		-				UTC-04:00
						UTC-05:00
						UTC-06:00
						UTC-07:00
						UTC-08:00
						UTC-09:00
						UTC-09:30
						UTC-10:00
						UTC-11:00
			-			UTC-12:00
		Intervalo de				Cada hora
		actualización				Diariamente
		Aplicar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Conf. potencia	Modo energía				Eco
		(Lspera)				Activado
						Comunicación
		Señal Encendido				Apagado
						Encendido
		Apagado automático				0~180 m
		Temporizador de apagado automático				0~16 h
		Disparador de 12V				Apagado
						Encendido
		Reiniciar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Conf. fuente de luz	Modo fuente luz				Normal
						Modo Eco
						Energia personalizada
		Brillo personalizado	Nivel de brillo			30%~100%
			Brillo constante			Apagado
						Encendido

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Configuración	Obturador	Fundido de entrada				0,5~5s
de dispositivo		Fundido de salida				0,5~5s
		Inicio				Disparador desactivado
						Disparador activado
	Seguridad	Seguridad				Apagado
						Encendido
		Temp. Seguridad	Mes			0-35
			Día			0-29
			Hora			0-23
		Cambiar Contraseña				
	Menús en pantalla	Ubicación menú				Arriba-Izquierda
						Arriba-Derecha
						Centro
						Abajo-Izquierda
						Abajo-Derecha
		Transparencia de				0~9
		menús				
		Temporizador menu				Apagado
						5 S
						10s
						15s
						30s
						60s
		Ocultar información				Apagado
						Encendido
		Fondo				Azul
						Negro
						Blanco
						Logo
	Configuración del	Cambiar logotipo				Logotipo predeterminado
	logotipo					Neutro
						Logo de usuario
						Logotipo capturado
		Captura de logotipo				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		Eliminar logotipo	Logotipo capturad	0		Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
			Logo de usuario			Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Retroiluminación	Teclado numérico				Apagado
						Encendido
		Botón de				Apagado
		alimentación				Encendido
	Gran altitud		_			Apagado
			_			Encendido
	Datos del usuario	Guardar toda la				Memoria 1~Memoria 5
		configuración Cargar toda la				Memoria 1~Memoria 5
	Actualización	Auto				Encendido
	sistema (FOTA)					Apagado
		Actualización				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)

Manú nrinainal	Submanú 2	Ruhmanú 2	Submaní A	Culumonú E	Ruhmanú C	Valaraa
Configuración	Submenu 2	Bostobloger OSD	Submenu 4	Submenu 5	Submenu 6	Valores
de dispositivo	Reiniciai	Restablecer valores				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		predet.	Imagan			Sí / Concolor (Cuadro do diálogo)
		selectivo				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
						Si / Cancelar (Cuadro de dialogo)
			Entrada			Si / Cancelar (Cuadro de dialogo)
			Comunicación			Si / Cancelar (Cuadro de dialogo)
			Cont.			Si / Cancelar (Cuadro de dialogo)
Comunicación	ID de Proyector					0~99
	Configuración remota	Código remoto				0~99
		Código de alternamiento rápido				Apagado
		·				1~9
		Función IR	Frente			Apagado
						Encendido
			Arriba			Apagado
						Encendido
			HDBaseT			Apagado
						Encendido
		Usuario1				Congelar pantalla
						Pant. Blanco
						PIP/PBP
						Relación de aspecto
						Ocultar información
						Configuración de red
						ID de Proyector
						Coincid. color
						Restablecimiento selectivo
		Usuario2				Congelar pantalla
						Pant. Blanco
						PIP/PBP
						Relación de aspecto
						Ocultar información
						Configuración de red
						ID de Provector
						Coincid color
						Postablocimiento selectivo
	Configuración do rod	Interfez I AN				
	Configuración de red	Internaz LAN				
		Estado de la red				(solo lectura) Conectada / Desconectada
		DHCP				Apagado
						Encendido
		Dirección IP				
		Mascara de subred				
		Puerta de Enlace	-			
		DNS				
		Aplicar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		Reiniciar red				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Comunicación	Notificación por correo electrónico	Email 1				Dirección correo electrónico 1 (solo lectura)
		Email 2				Dirección correo electrónico 1 (solo lectura)
		Evento				
		Error del ventilador				Apagado / Email
		Encender y apagar				Apagado / Email
		Pérdida de señal				Apagado / Email
		Láser				Apagado / Email
		Reiniciar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Control	Crestron				Apagado
						Encendido
		Dirección IP				
		IPID				2~255
		Puerto				0~65535
		Aplicar configuración de Crestron				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		PJ Link				Apagado
						Encendido
		Authentication				Apagado
						Encendido
		Contraseña				(Solo lectura)
		Servicio				
		Aplicar configuración de PJ Link				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
		Extron				Apagado
						Encendido
		AMX				Apagado
						Encendido
		Telnet				Apagado
						Encendido
		HTTP				Apagado
						Encendido
		Reiniciar				Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)
	Tasa de baudios	Entrada de puerto				1200
		sene				2400
						4800
						9600
						19200
						38400
						57600
						115200
	Reiniciar					Sí / Cancelar (Cuadro de diálogo)

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Información	Dispositivo	Regulación				
		Número de serie				
		Horas de proyección				
	Estado del sistema	Modo de espera				
		Modo fuente luz				
		Horas de fuente de luz				
		Horas totales				
		Normal				
		Modo Eco				
		Energia personalizada				
		Temperatura				
		Voltaje de CA				
	Comunicación	ID de Proyector				
		Código remoto				
		Interfaz LAN		_		
		Dirección MAC				
		Estado de la red				
		DHCP		_		
		Dirección IP		_		
		Mascara de subred				
		Puerta de Enlace				
		DNS				
		Crestron				
		Extron				
		PJ Link				
		AMX				
		Telnet				
		HTTP				
	Señal	Señal de Entrada				
		Resolución				
		Formato de señal				
		Reloj de píxeles				
		Act. Horizontal				
		Act. vertical				
		Espacio de color				
		Modo de imagen				
		Segunda señal		_		
		Resolución		_		
		Formato de señal				
		Reloj de píxeles				
		Act. Horizontal				
		Act. vertical				
		Espacio de color				

Menú principal	Submenú 2	Submenú 3	Submenú 4	Submenú 5	Submenú 6	Valores
Información	Entrada de respaldo	Señal actual				
		Estado de la entrada de respaldo				
		Cambio de entrada de respaldo				
		Primera entrada				
		Resolución				
		Act. Horizontal				
		Espacio de color				
		HDR				
		Segunda entrada				
		Resolución				
		Act. Horizontal				
		Espacio de color				
		HDR				
	Versión de firmware	Versión principal				
		Versión I-SCALER				
		Versión F-MCU				
		Versión M-MCU				
		Versión L-MCU				
		Versión A-MCU				
		Versión K-MCU				
		Versión LAN				
		Versión de formateador				
		Versión FPGA0				
		Versión FPGA1				
		Versión FPGA2				
		Versión XFPGA				
		Versión HDBaseT				
		Ver. Cámara				

# Menú Imagen

Aprender cómo configurar los ajustes de imagen.

# Submenús

- Modo de imagen
- Rango dinámico
- Brillo
- Contraste
- Nitidez
- Gamma
- Contraste dinámico
- Config. color
- Color de la pared
- Configuración 3D

# Modo de imagen

El menú Modo de imagen proporciona varias funciones para optimizar la imagen proyectada para lograr la mejor calidad de imagen en todo tipo de ambientes, tomando en cuenta factores como la fuente de entrada, color de pantalla y luz ambiental.

# Presentación

Lo mejor para mostrar diapositivas de presentación en una habitación luminosa.

# <u>Brillante</u>

Lo mejor para las instalaciones que requieren imágenes de alto brillo.

# <u>Cine</u>

Recomendado para vídeos proyectados en una habitación oscura.

### <u>HDR</u>

Recomendado para mostrar contenido de Rango dinámico alto (HDR).

### <u>sRGB</u>

Color de imagen estándar que coincide con el estándar de coloro sRGB.

# DICOM SIM.

Recomendado para proyectar imágenes monocromáticas médicas, como diagramas de radiografías.

# <u>Mezcla</u>

Recomendado para instalaciones de múltiples proyectores.

# <u>3D</u>

Recomendado para reproducir vídeos en 3D.

### Alta velocidad 2D

Muestra el estado del modo Alta velocidad 2D (No se debe emplear este modo para el diagnóstico médico).

Nota: Si la resolución de la fuente de entrada es 800 x 600 a 120Hz, 1024 x 768 a 120Hz, o 1280 x 720 a 120Hz, entonces el modo de pantalla cambiará automáticamente a modo Alta velocidad 2D y entonces los modos 3D y PIP/PBP no estarán admitidos.

# <u>Usuario</u>

Ajustes de imagen guardados por el usuario

# Rango dinámico

Establezca la configuración del ajuste HDR y su efecto al mostrar vídeo desde reproductores Blu-ray de 4K y dispositivos de retransmisión.

# <u>HDR</u>

Habilitar o deshabilitar el procesamiento HDR.

### Modo de imagen HDR

- Brillante: Seleccione este modo para colores más saturados.
- Estándar: Seleccione este modo para imágenes con un aspecto más natural.
- Película: Seleccione este modo para mejorar el detalle.
- Detalle: Seleccione este modo para más detalles en escenas oscuras.

# Brillo

Permite ajustar el brillo luminoso de la imagen proyectada para adaptar a diferentes luces ambientales.

# Contraste

Permite ajustar la relación de contraste de la imagen proyectada. El contraste controla el grado de diferencia entre las partes más oscuras y las más claras de la imagen.

### Nitidez

Permite ajustar la nitidez de detalles en la imagen proyectada para hacer la imagen más claras y definidas.

### Gamma

Seleccione un valor de gamma adecuado para optimizar la conformidad a diferentes fuentes de entrada.

### <u>Película</u>

Recomendado para cine en casa.

### **Gráficos**

Recomendado para proyectar fotos desde una entrada PC.

### Estándar (2.2)

Valor de gamma estándar.

### <u>Intenso</u>

Recomendado para juegos. En este modo, la saturación del color y el brillo están bien equilibrados.

# <u>3D</u>

Recomendado para reproducir vídeos en 3D.

### <u>Pizarra</u>

Recomendado para proyectar en una pizarra.

### DICOM SIM.

Recomendado para proyectar imágenes monocromáticas médicas, como diagramas de radiografías.

### 1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6

Seleccione un valor de gamma predeterminado para ajustar el rendimiento de la imagen. En general, cuanto menor es el valor, más brillantes serán las áreas oscuras de la imagen.

# Contraste dinámico

Establezca el Contraste Dinámico para maximizar el contraste para contenidos oscuros.

#### Negro dinámico

Habilite esta función para ajustar automáticamente la relación de contraste para las fuentes de vídeo. Mejora el nivel de negro en escenas oscuras al reducir la salida luminosa.

- **Velocidad:** Permite ajustar la velocidad de la corrección de la fuente de luz. El rango de valores está comprendido entre 1 y 15. Un valor más bajo hace la corrección más lenta y menos agresiva, y un valor más alto resulta en una corrección más rápida.
- **Intensidad:** Permite establecer la fuerza del ajuste de contraste dinámico. El rango de valores está comprendido entre 0 y 3, y cuanto más alto el valor, más fuerte será la corrección.
- Nivel: Ajuste la fuente de luz cuando el nivel de brillo del contenido actual es inferior al valor establecido. El rango de valores está comprendido entre 50% y 100%. Cuánto más alto el valor, más grande será el rango para ajustar la fuente de luz.

### Extreme Black

Habilitar esta función para aumentar automáticamente la relación de contraste al apagar la luz láser cuando se detecta una imagen en negro.

- **Temporizador de AV Mute:** Permite establecer un temporizador para apagar la luz láser tras detectar contenido en negro. El rango de valores establecido está comprendido entre 0s y 10s.
- **Nivel de señal en negro:** Permite establecer un valor de nivel de negro como el umbral para la función Negro Real. El valor se puede ajustar desde 0% a 5%, siendo 0 el negro más oscuro y 5 el más brillante.

# Config. color

Permite ajustar la configuración de color de la imagen proyectada para mejorar el rendimiento de color.



### <u>Color</u>

Permite ajustar el valor de brillo del color seleccionado. El valor indica el desplazamiento de color desde o hacia el blanco en el centro del diagrama de cromaticidad.

### <u>Matiz</u>

Permite ajustar el balance de color entre rojo y verde imágenes de vídeo.

### Temperatura color

Permite ajustar la temperatura de color de la imagen proyectada. Las opciones disponibles son Cálida, Estándar, y Frío.

# Balance de blancos

Permite ajustar el balance de blancos de la imagen proyectada a través de la ganancia y desfase. La ganancia y el desfase son controles individuales para cada canal RGB que se utilizan para configurar la escala de grises. Las ganancias calibran el color de las partes negras y Bias calibra las partes blancas.

- Rojo / Verde / Ganancia azul: Permite ajustar el color de las áreas brillantes de la imagen.
- Rojo / Verde / Offset azul: Permite ajustar el color de las áreas oscuras de la imagen.

### Realce de blancos

Permite ajustar el brillo del color de la imagen mientras proporciona colores más brillantes, en incrementos desde 0 a 10.

### Espacio de color

Permite seleccionar un espacio de color que haya sido específicamente ajustado para la señal de entrada. Las opciones disponibles son Auto, RGB(0~255), RGB(16~235), REC709, y REC601.

Nota: La función Espacio Color está atenuada si el Modo Imagen es sRGB o son otra fuente de entrada.

# Coincid. color

Permite cambiar el color de la imagen proyectada ajustando cada componente de color en la imagen. El color ajustable incluyeRojo, Verde, Azul, Cian, Amarillo, y Magenta (R / G / B / C / Y / M).

- **Patrón de prueba automático:** Habilite la función para ver un patrón específico de color mientras se ajusta.
- Rojo / Verde / Azul / Cian / Magenta / Amarillo: Permite seleccionar un color para realizar más ajustes.
  - Matiz: Permite ajustar el tono de brillo del color seleccionado. El valor refleja el número de grados de rotación alrededor del diagrama cromático del color original. Un valor creciente indica una rotación en sentido antihorario y un valor decreciente una rotación en el sentido de las agujas del reloj.
  - Saturación: Permite ajustar el valor de brillo del color seleccionado. El valor refleja los cambios de color desde hacia el blanco en el centro del diagrama de cromaticidad.
  - Luminancia: Permite ajustar la luminancia del color seleccionado. Aumente el valor para iluminar la imagen (añada blanco a un color) o disminuya el valor de oscuridad de la imagen (añada negro a un color).
- **Blanco:** Permite ajustar el rendimiento del color blanco mediante la configuración de los valores rojo, verde y azul.
  - Rojo / Verde / Azul: Permite ajustar los colores rojo, verde y azul para optimizar el rendimiento del color blanco.
- Reiniciar: Permite restablecer las función configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.

# Color de la pared

Permite establecer el color de la pared del proyector para lograr el rendimiento del mejor color para una pared específica. Las opciones disponibles son Apagado, Pizarra, Amarillo claro, Verde claro, Azul claro, Rosado, y Gris.

# Configuración 3D

El fichero de vídeo 3D combina dos imágenes ligeramente diferentes (fotogramas) de la misma escena representando las diferentes vistas que ve el ojo derecho e izquierdo. Cuando estos fotogramas son mostrados lo suficientemente rápido y vistos con gafas 3D sincronizadas con el fotograma derecho e izquierdo, el cerebro del espectador entonces junta las imágenes separadas en una imagen individual 3D. El menú 3D proporciona opciones para configurar las funciones 3D para mostrar correctamente vídeos 3D.

# Modo 3D

Permite habilitar o deshabilitar la función 3D.

# Formato 3D

Permite seleccionar un formato 3D adecuado par la señal de entrada 3D. Las opciones disponibles son Auto, Emp. fotogramas, En paralelo, Arriba y abajo, y Fotog. secuencial.

# Tecnología 3D

Permite seleccionar una tecnología 3D apropiada de acuerdo a como se procesa la señal sincronizada 3D.

- **DLP-Link:** Permite seleccionar el DLP Link cuando la señal sincronizada 3D es generada por la tecnología DLP Link integrada en el proyector. DLP Link solo funciona con gafas que son compatibles con la tecnología DLP 3D y si la función 3D ha sido habilitada.
- **Sincronización 3D:** Seleccione Sincronización 3D cuando la señal de salida de sincronización 3D se envía a un emisor o otro proyector a través del puerto de salida de sincronización 3D.

# <u>3D-2D</u>

Permite transformar el contenido 3D a imágenes 2D.

- **3D:** Permite reproducir el contenido 3D de forma normal.
- L: Permite reproducir las imágenes izquierdas del contenido 3D.
- R: Permite reproducir las imágenes derechas del contenido 3D.

### Sincronización de salida 3D

Permite configurar la transmisión de la señal de salida de la sincronización 3D.

- **Para emisor:** Permite enviar la señal de sincronización 3D al emisor conectado al puerto de salida de sincronización 3D.
- **Para el siguiente proyector:** Permite enviar la señal de sincronización 3D al siguiente proyector al utilizar múltiples proyectores.

### Configuración de control por IR al utilizar el emisor de infrarrojos 3D

Los dispositivos de infrarrojos interfieren unos con otros si están colocados en el mismo ángulo de detección. Si desea utilizar el emisor de infrarrojos 3D y la función de mando a distancia por infrarrojos, puede realizar una de las siguientes acciones:

• Coloque el emisor de infrarrojos 3D fuera del ángulo de detección del mando a distancia por infrarrojos, tal y como se muestra a continuación:



Según la distribución de la habitación, deshabilite el receptor frontal o el superior en el menú OSD > Comunicación > Configuración remota > Función IR para evitar las interferencias del emisor de infrarrojos 3D, pero permitir el uso de la función de mando a distancia por infrarrojos.

Si ninguno de los métodos descritos arriba resuelve el problema, utilice otro emisor de infrarrojos 3D/emisor de radiofrecuencias 3D o intente uno de los dos métodos siguientes.

• Utilice un cable de entrada de un mando cableado para el control por infrarrojos.



• Utilice el control IR a través de un dispositivo HDBaseT (no incluido).

**Nota:** Deshabilite los receptores remotos Frontal/Superior y habilite HDBaseT para el control por infrarrojos en el menú OSD > Comunicación > Configuración remota > Función IR.

### Inversión 3D

Cuando un vídeo en 3D no se muestra correctamente, utilice esta función para invertir los fotogramas 3D izquierdo y derecho.

### Delay de fotogramas

Establezca un valor de retraso de fotogramas en el proyector para corregir la diferencia en tiempo entre que se emite la señal 3D y obtener el resultado. Esta función solo funciona cuando la referencia I/D se establece en el Campo GPIO. Al realizar la mezcla 3D en múltiples proyectores, configure el retraso de fotogramas para cada proyector para corregir las imágenes asíncronas.

### **Reiniciar**

Permite restablecer las función configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.

# Guardar us.

Permite guardar los ajustes de imagen en modo Usuario.

### Aplicar al usuario

Permite aplicar los ajustes de imagen a Usuario-Presentación, Usuario-Brillante, Usuario-Cine, Usuario-HDR, Usuario-sRGB, Usuario-DICOM SIM., Usuario-Mezcla, Usuario-3D o Usuario-Alta velocidad 2D.

# Reiniciar

Permite reiniciar todas las configuraciones 3D.

# Menú Pantalla

Aprender cómo configurar los ajustes para proyectar las imágenes correctamente, según las circunstancias de su instalación.

# Submenús

- Relación de aspecto
- Zoom Digital
- Corrección geométrica
- Máscara bordes
- Congelar pantalla
- Patrón de prueba
- PIP/PBP

# Relación de aspecto

Permite ajustar la relación de aspecto de la imagen proyectada. Las opciones disponibles son Auto, 4:3, 16:9, 16:10, LBX, o Nativa. Seleccione Auto para mostrar el tamaño de imagen detectado.

# **Zoom Digital**

Permite ajustar digitalmente el tamaño de la imagen proyectada.

Nota: La proyección de imagen en pantalla depende de la fuente de entrada.

# **Proporcional**

Habilite esta función para cambiar la altura y anchura de la imagen con la misma proporción.

### <u>Horizontal</u>

Utilice los botones ◀ y ▶ para cambiar la anchura de la imagen proyectada.

# Vertical

Utilice los botones ▲ y ▼ para cambiar la altura de la imagen proyectada.

### Shift Horizontal

Utilice los botones ◀ y ▶ para desplazar horizontalmente la imagen.

### Shift Vertical

Utilice los botones ▲ y ▼ para desplazar verticalmente la imagen.

### <u>Reiniciar</u>

Permite restablecer los ajustes de zoom digital a los valores predeterminados de fábrica.

# Corrección geométrica

Configurar los ajustes geométricos para remodelar la imagen para diferentes superficies de proyección.

# Control del warping

Permite definir la configuración de alabeo. Seleccionar entre Básico, Avanzado y AO.

- **Básico:** Permite configurar la corrección trapezoidal, el cojinete, opciones 4 esquinas.
- **Avanzado:** Permite configurar el color de cuadrícula y el fondo de cuadrícula, así como la configuración de alabeo y configuración de mezcla.
- **AP:** Utilícelo *Visual Suite* para controlar el proyector. Cuando *Visual Suite* está habilitado, las funciones de geometría integradas están deshabilitadas.

# Warping básico

Permite definir la configuración básica de alabeo.

- **Trapezoidal:** La función corrección trapezoidal es utilizada para ajustar las imágenes en formas rectangulares asimétricas.
  - Horizontal: Ajustar el lado derecho e izquierdo de la imagen proyectada para hacerlo más igualado. Se utiliza para las imágenes con lados derecho e izquierdo desiguales.





Vertical: Ajustar el lado inferior y superior de la imagen proyectada para hacerlo más igualado.
 Se utiliza para las imágenes con lados inferior y superior desiguales .





- Cojinete: La función cojinete se utiliza para ajustar la imagen con distorsión de barril o cojinete.
  - Horizontal: Corrige la imagen proyectada con distorsión de barril horizontal o cojinete.





- Vertical: Corrige la imagen proyectada con distorsión de barril vertical o cojinete.





**4 esquinas:** Permite remodelar la imagen moviendo las 4 esquinas de la imagen para que se ajuste en una superficie de proyección especifica.



#### Warping avanzado

Defina la configuración avanzada de alabeo. Consulte la "Instrucción de control de deformación manual" en la página 100.

- Nota: Cuando Básico o PA de Control del warping está seleccionado, la opción Warping avanzado no estará disponible.
- **Color de la cuadrícula:** Permite seleccionar un color de cuadrícula para patrón de alabeo y mezcla entre Verde, Magenta, Rojo, y Cian.
- Fondo de cuadrícula: Permite seleccionar el fondo de cuadrícula entre Negro y Transparente.
- **Configuración de alabeo:** Permite definir la configuración de alabeo.
  - Puntos de cuadrícula: Selección del número de cuadrícula del control de deformación: 2x2, 3x3, 5x5, 9x9 o 17x17.
  - Warping interno: Activar para ajustar la cuadrícula interna, la función se activa cuando se superan los 3x3 puntos de cuadrícula.
  - Nitidez del warping: Cuando las líneas de la cuadrícula se deforman y pasan de ser rectas a curvarse, las líneas de la cuadrícula se distorsionan y se vuelven irregulares. Para evitar que la línea sea irregular, ajustar la nitidez de alabeo para desenfocar o enfocar el borde de las imágenes.
- **Configuración de mezcla:** Permite configurar los ajustes de mezcla directamente en el proyector para fusionar dos o más imágenes adyacentes en una imagen mayor e impecable.
  - **Mezclar anchura:** Permite establecer la anchura del patrón de mezcla.
  - Número de cuadrícula superpuesta: Establezca la escala de ajuste del ancho de fusión, hasta 12 píxeles.
  - Gamma: Permite seleccionar el valor gamma del área de mezcla para justar la curvatura del efecto de mezcla.
  - **Nota:** Para flexibilidad de instalación, no hemos aplicado una limitación de FW al menú de mezcla de este dispositivo. Se puede producir distorsión si intenta aplicar un alabeo extremo. Para instalaciones más complejas, por el precio correspondiente, póngase en contacto con su distribuidor para obtener dispositivos externos para alabeo.



Nivel de Negro: Permite ajustar manualmente el nivel negro de la imagen del proyector.

- Zona: Admite ajuste de nivel de negro de dos capas, arriba y abajo. Evite las áreas superpuestas de las dos capas; solo se muestra el valor del nivel de negro superior en el área superpuesta.
- Habilitar: Permite habilitar o deshabilitar el ajuste del nivel de negro en el área seleccionada.
- Editar Zona: Permite ajustar el área del nivel de negro. Al acceder a la vista de ajuste de área, el usuario puede presionar el botón "Info" del mando a distancia para obtener el botón de acceso rápido para agregar y quitar puntos.
  - Agregar punto: Permite agregar hasta 32 puntos de control de área para el ajustar el nivel de negro.
  - **Quitar punto :** Permite eliminar al menos 4 puntos de control del área seleccionada.

#### Nota:

- Acceda a Editar Zona:
  - a) Use el botón de acceso rápido "Entrada" del mando a distancia para habilitar o deshabilitar la función Agregar punto.
  - a) Use el botón de acceso rápido "AUTO" del mando a distancia para habilitar o deshabilitar la función Quitar punto.
  - c) Use el botón de acceso rápido "Info" del mando a distancia para mostrar el diálogo de ayuda de botón de acceso rápido de Editar Zona y use "Menú" o "Salir" para ocultar el diálogo de ayuda.
- Después de agregar o quitar un punto de control, presione **Entrar** para moverse al siguiente punto en sentido antihorario.
- Brillo: Permite ajustar los valores Rojo, Verde y Azul de área de nivel de negro seleccionada simultáneamente.
- Rojo/Verde/Azul: Ajuste cada color del área de nivel de negro seleccionada individualmente.
- Reiniciar: Permite restablecer el nivel negro a los valores predeterminados de fábrica, ya sean en el área inferior o superior o en ambas áreas.

### <u>Memoria</u>

El proyector permite al usuario guardar cinco memorias de geometría, incluidas las configuradas directamente en el proyector y las configuradas mediante herramientas de software externas. Las opciones disponibles son guardar memoria, aplicar memoria y borrar memoria.

### <u>Reiniciar</u>

Permite restablecer la configuración geométrica a los valores predeterminados de fábrica.

### Máscara bordes

La función de mezcla de bordes le permite ocultar una o múltiples bordes de la imagen del proyector. Aplique la función para eliminar el ruido de codificación de vídeo en los bordes de las imágenes de vídeo.

# Congelar pantalla

Seleccionar para pausar la pantalla de visualización a pesar de cualquier cambio en el dispositivo fuente.

### Patrón de prueba

Permite seleccionar un patrón de prueba. Las opciones disponibles son Apagado, Cuadrícula verde, Cuadrícula magenta, Cuadrícula blanca, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta, Cian, Contraste ANSI 4x4, Barra de colores, y Pantalla completa.

# PIP/PBP

PIP/PBP (imagen incrustada/imagen por imagen) permite mostrar simultáneamente dos imágenes de dos fuentes de entrada.

# <u>Pantalla</u>

Permite seleccionar el modo apropiado PIP/PBP o deshabilite la función.

- Apagado: Permite deshabilitar el modo PIP/PBP.
- **PIP:** Permite mostrar una fuente de entrada en la pantalla principal y la otra fuente de entrada en una ventana insertada.
- **PBP:** Permite mostrar dos imágenes del mismo tamaño en la pantalla.

#### Fuente principal

Permite seleccionar una fuente de entrada para la imagen principal. Las fuentes de entrada disponibles son HDMI1, HDMI2, DVI-D, 3G-SDI y HDBaseT.

### Fuente secund.

Permite seleccionar una fuente de entrada para la segunda imagen. Las fuentes de entrada disponibles son HDMI1, HDMI2, DVI-D, 3G-SDI y HDBaseT.

#### Intercambiar

Permite cambiar la fuente principal y fuente secundaria.

### <u>Tamaño</u>

Permite cambiar el tamaño de visualización de la fuente secundaria en el modo PIP.

#### <u>Ubicación</u>

Permite ajustar la ubicación de la imagen secundaria. En el cuadro de diseño de la siguiente tabla, la "P" indica la imagen principal:

• Distribución de PBP



#### Distribución de PIP

Distribusión de DID	Tamaño de PIP						
Distribución de PIP	Pequeño	Medio	Grande				
PIP, Abajo derecha	P	P	Р				
PIP, Abajo izda	P	P	Р				

Distribusión de DID	Tamaño de PIP			
Distribución de PIP	Pequeño	Medio	Grande	
PIP, Arriba izda	P	P	P	
PIP, Arriba derecha	P	P	P	

# Nota: Consulte la siguiente tabla para compatibilidad con PIP/PBP.

# Compatibilidad con PIP/PBP

Matriz PIP/PBP	DVI-D	HDMI-1	HDMI-2	3G-SDI	HDBaseT
DVI-D		V	V	V	v
HDMI-1	v	_	v	v	v
HDMI-2	v	V		v	v
3G-SDI	v	V	v		v
HDBaseT	v	v	v	v	_

# Reiniciar

Permite restablecer todas las configuraciones de pantalla a los valores predeterminados de fábrica.

# Menú de ajustes de entrada

Aprenda cómo configurar los ajustes de entrada del proyector.

### Submenús

- Fuente automática
- Resincronización rápida
- Entradas activas
- Ajuste de latencia
- Entrada de respaldo
- HDMI
- HDBaseT

# Fuente automática

Cuando la fuente automática está habilitada, el proyector automáticamente detecta y selecciona la señal de entrada. Una vez que es seleccionada una fuente de entrada, presione el botón de entrada en el mando a distancia o en el teclado para cambiar a otra fuente disponible. Cuando la función está deshabilitada, presionando en la entrada se abrirá el submenú de entradas activas.

# Resincronización rápida

Habilite esta función para realizar un proceso rápido para sincronizar el proyector con la señal de entrada.

# Resincronización rápida

Permite seleccionar una señal de entrada de la lista de fuentes. Las fuentes de entrada disponibles son HDMI1, HDMI2, DVI-D, 3G-SDI y HDBaseT.

# Ajuste de latencia

Habilite esta función para reducir el tiempo de respuesta.

**Nota:** Si el ajuste de latencia está establecido en 2D Ultra entonces el modo 3D, el modo PIP y la resolución 4K 30Hz no se admite.

### Entrada de respaldo

La función de entrada de respaldo permite al usuario configurar dos fuentes de entrada con el mismo periodo de tiempo específico. En caso de pérdida de una fuente de entrada, el proyector automáticamente se cambia a la otra fuente.

Esta función puede ser práctica para las instalaciones que requieren mostrar ininterrumpidamente el contenido de la fuente, como por ejemplo espectáculos en directo, exposiciones y sala de control crítico. Las fuentes de entrada son HDMI1, HDMI2, DVI y HDBaseT.

### Cambio aut.

Marque el cuadro para habilitar el cambio automático a la fuente de entrada de respaldo cuando la fuente actual falle.

### Señal actual

Permite mostrar la señal activa actual.

### Primera entrada

Permite seleccionar una señal como la primera fuente de entrada. Una vez la fuente seleccionada está activada, la lista de menú OSD enumera las señales Resolución, Act. Horizontal (Frecuencia de exploración horizontal), y Espacio de color.

### Segunda entrada

Permite seleccionar una señal como la segunda fuente de entrada. Una vez la fuente seleccionada está activada, la lista de menú OSD enumera las señales Resolución, Act. Horizontal (Frecuencia de exploración horizontal), y Espacio de color.

# Estado de la entrada de respaldo

Permite mostrar el estado de la función. El estado de entrada de respaldo está activo cuando cumplen las siguientes condiciones:

- El cambio automático está comprobado.
- Las dos fuentes están con el mismo tiempo específico.
- Las dos fuentes están activas.
- El proyector está mostrando una de las dos fuentes.

#### Cambio de entrada de respaldo

Permite mostrar el cambio de la función.

#### Información de entrada de respaldo

Permite mostrar la información de la función, incluidas Señal actual, Estado de la entrada de respaldo, Cambio de entrada de respaldo, Primera entrada y es Resolución, Act. Horizontal, Espacio de color, HDR, Segunda entrada y su Resolución, Act. Horizontal, Espacio de color, y HDR.

#### HDMI

Permite configurar los puertos HDMI del proyector.

### <u>Salida</u>

Permite seleccionar un puerto HDMI para transmitir la señal.

#### HDMI 1 EDID/HDMI 2 EDID

Cuando recibe una señal HDMI, configure la compatibilidad EDID del proyector para mostrar la señal correctamente. Seleccione **1.4** para los dispositivos de entrada con HDMI 1.4, o **2.0** para dispositivos HDMI 2.0.

### Reiniciar

Permite restablecer todas las configuraciones de entrada a los valores predeterminados de fábrica.

# Menú de configuración de dispositivo

Aprenda cómo configurar las configuraciones del sistema del proyector.

### Submenús

- Idioma
- Proyección
- Ajustes de lente
- Programación
- Fecha y hora
- Conf. potencia
- Conf. fuente de luz
- Obturador
- Seguridad
- Menús en pantalla
- Configuración del logotipo
- Retroiluminación
- Gran altitud
- Datos del usuario
- Actualización sistema

# Idioma

Permite seleccionar un idioma para el menú OSD. Los idiomas disponibles son inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, polaco, holandés, noruego, chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano, ruso, húngaro y tailandés.

# Proyección

Permite cambiar la dirección de la imagen seleccionando un modo de proyección adecuado.

### <u>Techo</u>

Permite habilitar la función para la instalación del montaje en el techo.

### <u>Trasera</u>

Permite comprobar la función para la proyección posterior.

# Ajustes de lente

Permite definir la configuración de las lentes para ajustar la calidad y posición de la imagen.

# <u>Enfoque</u>

Utilice los botones ▲ y ▼ para ajustar el enfoque de la imagen proyectada.

# <u>Zoom</u>

Utilice los botones  $\mathfrak{Q}$  y  $\mathfrak{Q}$  para ajustar el tamaño de la imagen proyectada.

### Movimiento de lente

Utilice los botones ▲ ▼ ◀ ► para ajustar la posición de la lente para cambiar el área proyectada.

### Nota: Anillo flotante BX-CTA17

- Para un mejor rendimiento óptico, ajuste manualmente el anillo flotante antes de ajustar el zoom y el enfoque.
- La escala de la etiqueta del anillo flotante muestra la distancia de proyección.
- La distancia de proyección es desde la lente del proyector hasta la pantalla. Por ejemplo, si la distancia entre la pantalla y la lente del proyector es de 1,4 m, ajuste la escala del anillo flotante a "1,40" para un mejor rendimiento.



### Memoria de la lente

Este proyector puede guardar hasta cinco configuraciones de lente, que registran la posición de la lente. Para registrar los datos correctos, realice la calibración de la lente la primera vez que procese la memoria de la lente.

- **Guardar memoria:** Seleccione un registro del 1 al 5 para guardar la configuración actual de la lente.
- Aplicar memoria: Seleccione un registro del 1 al 5 para aplicar la configuración actual de la lente.
- Borrar memoria: Borre los registros de lente guardados.

### Nota:

- Debe aplicar la opción Guardar memoria antes de ejecutar la opción Aplicar memoria; de lo contrario, la función Aplicar memoria se atenuará o desactivará.
- Al llevar a cabo la calibración de la lente, se borrarán los registros de la lente guardados.
- La configuración de BX-CTA16 requiere un kit de soporte especial. Si desea obtener más información, consulte el manual de usuario de BX-CTA16.

### Calibración de la lente

Permite calibrar la posición de la lente para devolverla al centro. Para prevenir daños al proyector y la lente, siempre realice la calibración de la lente antes de reemplazarla.

### Bloqueo lente

Permite bloquear la lente para evitar que los motores de la lente se muevan, deshabilitando todas las funciones de la lente.

### <u>Reiniciar</u>

Permite restablecer las configuraciones de la lente a los valores predeterminados de fábrica.

# Programación

Programe de las funciones del proyector para operar automáticamente en el tiempo seleccionado.

Programación				
Fecha y hora	2019/11/06 14:00			
Modo programación	Encendido			
Ver hoy	Lunes	←		
Lunes	Encendido			
Martes	Apagado			
Miércoles	Apagado			
Jueves	Apagado			
Viernes	Apagado			
Sábado	Apagado			
Domingo	Apagado			
Restablecer programación				
Enter Entrar 🗢 Seleccione	Exit Volver			

# Fecha y hora

Antes de programar un horario, configure los ajustes de fecha y hora. Consulte la "Fecha y hora" en la página 66.

### Modo programación

Habilite o deshabilite la función programación. Si el proyector se controla por medio de dispositivos o software externos, el modo de programación muestra el modo AP y la función del programación del proyector están atenuadas.

# Ver hoy

Ver la lista de programación de evento para hoy.

Nota: Después de que la programación está establecida, asegúrese de guardar toda la configuración.

### Lunes hasta Domingo

Configure la programación para días de la semana. En la página del menú de programación, seleccione un día y configure los ajustes de programación.

_uı	nes		
Hal	bilitar programación	$\checkmark$	
01	08:00	Encendido	← -
02	08:01	HDMI 1	
03	08:01	Modo normal	
04	:		
05	:		
06	:		
07	:		
08	:		
Má	is eventos		
Co	piar eventos en		
Res	stablecer el día		
	Enter Entrar 🗢 Seleccion	e Exit Volve	er

Habilitar programación: Permite habilitar o deshabilitar la función de programación para el día seleccionado.

.

- **Evento 01-16:** Permite seleccionar un número de registro de evento y configurar los detalles de la programación.
  - Hora: Permite establecer la hora del evento.
  - Función: Permite seleccionar la función. Las funciones disponibles son Conf. potencia, Fuente de entrada, Modo fuente luz y Obturador.

**Nota:** Si la configuración de alimentación está ajustada en Eco o Activo, entonces el proyector no puede volver a arrancar.

- Evento: Permite seleccionar una función para el evento, que se inicia automáticamente a la hora seleccionada.
- Lista de eventos Lista de eventos (**●**Página 2/2**▶**) Página 1/2
   P 11 --:--÷ 01 08:00 L. Encendido 12 --:-------02 08:01 HDMI 1 13 --:--03 08:01 Modo normal 14 --:-------04 --:--15 --:--05 --:-------16 --:--06 --:-------07 --:-------08 --:-------09 --:--10 --:-------Exit Volver Enter Entrar \$Seleccione () Cambiar Exit Volver
- Reiniciar: Permite reiniciar los ajustes de eventos.

Copiar eventos en: Permite copiar la configuración de eventos de un día a otro.

<b>Lunes</b> Habilitar programación		<b>Martes</b> Habilitar programación	
01 08:00	Encendido	01 08:00	Encendido 🖊
02 08:01	HDMI 1	02 08:01	HDMI 1
03 08:01	Modo normal	03 08:01	Modo normal
04:		04:	
05:		05:	
06:		06:	
07:		07:	
08:		08:	
Más eventos		Más eventos	
Copiar eventos en	← -	Copiar eventos en	
Restablecer el día		Restablecer el día	
Enter Entrar 🗢 Seleccion	e Exit Volver	Enter Entrar 🗢 Seleccion	ne Exit Volver

Restablecer el día: Permite reiniciar los ajustes de programación para el día.

#### Restablecer programación

•

Permite reiniciar todos los ajustes de programación.

# Fecha y hora

Permite establecer la fecha y hora del proyector.

# <u>Modo Reloj</u>

Permite establecer el modo Reloj en Servidor NTP o Manual.

Nota: Para utilizar el Servidor NTP, asegúrese de que el proyector está conectado al Internet.

# <u>Fecha</u>

Permite establecer una fecha para el proyector. El formato de la fecha es Año/Mes/Día.

# <u>Hora</u>

Permite establecer la hora del proyector.

# Horario de verano

Permite habilitar o deshabilitar la función de horario de verano.

# Servidor NTP

Permite seleccionar un Servidor NTP para el modo reloj de red.

# Zona horaria

Permite seleccionar un zona horaria para el modo reloj de red.

# Intervalo de actualización

Permite establecer el intervalo de actualización de fecha y hora.

# Aplicar

Permite aplicar las modificaciones de fecha y hora.

# Conf. potencia

Permite ajustar la configuración de energía del proyector.

### Modo energía (Espera)

Permite configurar el modo de espera del proyector.

- Eco: Consumo de energía mínimo (< 0,5 Vatios), que no permite el control de red.
- Activado: Consumo de energía bajo (< 2 Vatios), que permite que el módulo LAN entre en modo reposo y
  admite reactivación por LAN (Wake on LAN, o WoL). Cuando el módulo LAN está reactivado por WoL, el
  proyector está listo para recibir comandos a través de la red.</li>
- Comunicación: Más consumo de energía, lo cual permite controlar el proyector a través de la red.

#### Señal Encendido

Active esta función para encender el proyector automáticamente cuando está conectado a fuentes de entrada HDMI. Solo se aplica al proyector en espera establecido en el modo Comunicación.

#### Apagado automático

Permite establecer un temporizador de intervalo para que el proyector se apague automáticamente si no detecta una señal dentro del período de tiempo establecido. Presione los botones ◀ y ▶ para añadir o reducir el tiempo en 1 minuto por cada pulsación.

#### Temporizador de apagado automático

Permite establecer un temporizador de intervalo para que el proyector se apague automáticamente tras operar durante un período de tiempo establecido.

#### Disparador de 12V

Cuando está habilitado, la pantalla del proyector se sube o baja automáticamente cuando se enciende o apaga el proyector. Esta función solo funciona cuando el proyector está conectado a una pantalla de proyector eléctrica.

Nota: Mini conector de 3,5 mm con salida de 12 V 500mA (máx.) para control de un sistema de relé.



- Encendido: Elija "Encendido" para habilitar el activador.
- Apagado: Elija "Apagado" para deshabilitar el activador.

#### <u>Reiniciar</u>

Permite restablecer las configuraciones de energía a los valores predeterminados de fábrica.

### Conf. fuente de luz

Configure la fuente de luz para controlar el brillo del proyector.

#### Modo fuente luz

Permite seleccionar un modo de fuente de luz según los requisitos de la instalación. Las opciones disponibles son Normal, Modo Eco, y Energia personalizada.

#### Brillo personalizado

Cuando el modo de fuente de luz está establecido en el modo personalizado, configure el nivel de brillo personalizado.

Configure el brillo constante para mantener el brillo de la imagen en un nivel específico. Se ha diseñado un algoritmo especial para compensar la caída natural del brillo de forma que la imagen se puede mantener a un nivel fijo de brillo.

- **Nivel de brillo:** Ajustar el nivel de brillo de 30% a 100%.
- Brillo constante: Habilite para mantener el brillo de la imagen en el nivel de brillo establecido. Se ha
  diseñado un algoritmo especial para compensar la caída natural del brillo de forma que la imagen se puede
  mantener a un nivel fijo de brillo.

# Obturador

Configure el comportamiento del disparador.

# Fundido de entrada

Esta función permite el efecto de desvanecimiento cuando el disparador se apaga. La longitud del efecto de desvanecimiento se puede ajustar de 0s a 5s.

# Fundido de salida

Esta función permite el efecto de desvanecimiento cuando el disparador se encienda. La longitud del efecto de desvanecimiento se puede ajustar de 0s a 5s.

### <u>Inicio</u>

Seleccionar el comportamiento del disparador cuando se encienda el proyector.

- **Disparador desactivado:** El proyector proyecta imágenes normalmente después de encenderlo.
- **Disparador activado:** El proyector enciende automáticamente el disparador después de encenderse.

# Seguridad

Configure la verificación de seguridad para proteger el proyector.

### <u>Seguridad</u>

Seleccione encender para proteger el proyector con una contraseña. Si el usuario introduce una contraseña incorrecta tres veces, se desplegará un mensaje advirtiendo de que el proyector se apagará en 10 segundos.

#### Temp. Seguridad

Especifique la cantidad de tiempo que el proyector se puede utilizar sin contraseña. Una vez el temporizador cuenta hasta 0, el usuario debe introducir una contraseña para utilizar el proyector. El temporizador se reinicia cada vez que el proyector se enciende.

### Cambiar Contraseña

Cambiar la contraseña del proyector.

Nota: En el último minuto antes de alcanzar un temporizador especificado, incluidas las opciones Apagado automático, Temporizador de apagado automático y Temp. Seguridad, emergerá un mensaje en la pantalla advirtiendo de que el proyector se apagará en 60 segundos. Presione cualquier botón del mando a distancia o teclado numérico del proyector para reiniciar el temporizador y el proyector permanecerá encendido.

### Menús en pantalla

Permite configurar los menús en pantalla.

### Ubicación menú

Permite seleccionar la ubicación del menú de entre Arriba-Izquierda, Arriba-Derecha, Centro, Abajo-Izquierda, y Abajo-Derecha.

### Transparencia de menús

Permite establecer el nivel de transparencia de menús.

### Temporizador menú

Permite establecer cuánto tiempo el menú permanece en pantalla.

### Ocultar información

Permite habilitar o deshabilitar los mensajes de información de las esquinas, como la fuente de entrada, dirección IP, etc.

### <u>Fondo</u>

Permite establecer un color de fondo para mostrar cuando no se detecta ninguna señal de entrada. Las opciones disponibles son Azul, Negro, Blanco, y Logo.

# Configuración del logotipo

Permite establecer el logotipo para la pantalla de inicio.

### Cambiar logotipo

Permite cambiar el logotipo para la pantalla de inicio. Además de la opción Logotipo predeterminado, el usuario puede seleccionar Neutro, Logo de usuario y Logotipo capturado.

- Logotipo predeterminado: El logotipo predeterminado del proyector.
- **Neutro:** El logotipo no se muestra en pantalla de inicio.
- Logo de usuario: Un logotipo personalizado por el usuario.
- Logotipo capturado: El logotipo guardado a través de la función de Captura de logotipo.

Nota: El formato de logotipo admitido es PNG y el tamaño es 1920 x 1200 píxeles.

#### Captura de logotipo

Permite capturar parte de la imagen proyectada y guardarla como un logotipo personalizado.

#### Eliminar logotipo

Permite eliminar el logotipo personalizado, incluido el Logotipo capturado y Logo de usuario

### Retroiluminación

Permite configurar las opciones de la retroiluminación del proyector.

#### Teclado numérico

Permite habilitar o deshabilitar la Luz de fondo del teclado.

#### Botón de alimentación

Permite habilitar o deshabilitar la retroiluminación del botón de alimentación.

### Gran altitud

Seleccione Activado para aumentar la velocidad del ventilador. Para asegurar la calidad de imagen y evitar daños al proyector, debe habilitar el modo Gran altitud en ambientes con altas temperaturas, alta humedad o gran altitud.

### Datos del usuario

Permite que el usuario pueda guardar los ajustes del proyector como datos del usuario y volver a cargar los ajustes más tarde.

- **Guardar toda la configuración:** Permite guardar toda la configuración como datos del usuario. El usuario puede guardar hasta 5 registros.
- Cargar toda la configuración: Permite cargar los datos del usuario previamente guardados.

### Actualización sistema (FOTA)

Permite actualizar el sistema automática o manualmente.

- Auto: El sistema comprobará si hay actualizaciones automáticamente cada vez que el proyector se conecte a Internet.
- **Descarga Automática:** El sistema descargará el archivo de actualización de firmware en el fondo e iniciará el proceso de actualización cuando apague el proyector. Una vez finalizada la actualización, el proyector se apagará.
- Actualización: Permite actualizar el firmware del sistema de forma manual.

# Reiniciar

Permite restablecer las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.

- **Restablecer OSD:** Permite restablecer los ajustes OSD a los valores por defecto.
- **Restablecer valores predet.:** Permite restablecer los ajustes en uno de los menús principales.
- **Restablecimiento selectivo:** Permite restablecer los ajustes de uno de los menús principales. El usuario puede elegir entre Imagen, Pantalla, Avanzado, Entrada, Comunicación, y Conf..

# Menú de comunicación

El menú de comunicación se utiliza para configurar los ajustes que permiten que el proyector comunique con otros proyectores o dispositivos de control.

### Submenús

- ID de Proyector
- Configuración remota
- Configuración de red
- Notificación por correo electrónico
- Control
- Tasa de baudios

### Información adicional

- Utilizar el panel de control por web
- Utilizar el comando RS232 a través de Telnet

# **ID de Proyector**

Permite asignar un código ID al proyector, de entre 00 y 99. Utilice este código como el ID del proyector al controlar el proyector a través de RS232, HDBaseT, Telnet u otros métodos de control.

# Configuración remota

Permite configurar los ajustes del mando a distancia por infrarrojos (IR).

### Código remoto

Presione sin soltar la tecla ID del mando a distancia. Cuando todas las luces de tecla se encienden, presione la tecla de número 00-99 para asignar un número. Cuando todas las luces de tecla parpadean rápidamente dos veces, el código del mando a distancia ha sido cambiado. En este momento, suelte la tecla ID del mando a distancia.

### Código de alternamiento rápido

La función receptor de infrarrojos (IR) del proyector puede ser temporalmente desactivado mediante la tecla de acceso rápido (0~9) para evitar interferencias de infrarrojos entre proyectores. El identificador remoto necesita estar configurado en **Todo**.

Nota: Cuando la tecla de acceso rápido está activada, todas las funciones por defecto están temporalmente desactivadas.

### Función IR

Permite configurar el receptor remoto para el proyector, para controlar la comunicación entre el proyector y el mando a distancia por infrarrojos.

- **Frente:** Permite habilitar o deshabilitar el receptor remoto frontal.
- Arriba: Permite habilitar o deshabilitar el receptor remoto en la parte de arriba.
- **HDBaseT:** Seleccione Activado para establecer el terminal HDBaseT como el receptor remoto.

### Usuario1 / Usuario2

Permite asignar una función a los botones Usuario 1 y Usuario 2 del mando a distancia. Le permite utilizar la función fácilmente, sin navegar por los menús OSD. Las funciones disponibles son Congelar pantalla, Pant. Blanco, PIP/PBP, Relación de aspecto, Ocultar información, Configuración de red, ID de Proyector, Coincid. color y Restablecimiento selectivo.

# Configuración de red

Permite ajustar la configuración de la red del proyector.

# Interfaz LAN

Para evitar conflictos, debe especificar la interfaz LAN como RJ-45 o HDBaseT.

# Dirección MAC

Permite mostrar la dirección MAC. (Solo lectura)

### Estado de la red

Muestra el estado de la conexión de la red. (Solo lectura)

# DHCP

Permite activar DHCP para capturar automáticamente la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS.

# Dirección IP

Permite asignar la dirección IP del proyector.

### Mascara de subred

Permite asignar la máscara de subred del proyector.

### <u>Puerta de Enlace</u>

Permite asignar la puerta de enlace del proyector.

### <u>DNS</u>

Permite asignar el DNS del proyector.

### <u>Aplicar</u>

Permite aplicar la configuración de red cableada.

### <u>Reiniciar red</u>

Permite restablecer las configuraciones de red a los valores predefinidos de fábrica.

# Notificación por correo electrónico

Permite configurar notificación por correo electrónico para algunos eventos, que les permite estar recibidas como alertas tempranas a través del correo electrónico.

# Control

Se puede controlar este proyector de forma remota mediante un PC u otro dispositivo externo, a través de una conexión cableada o inalámbrica. Permite al usuario controlar uno o varios proyectores desde un centro de mando a distancia, por ejemplo, encender o apagar el proyector y ajustar el brillo o contraste de la imagen.

Utilice el submenú Control para seleccionar un dispositivo de control para el proyector.

### <u>Crestron</u>

Permite controlar el proyector con el controlador Crestron y el software relacionado. (Puerto: 41794) Para obtener más información, visite http://www.crestron.com.

 Aplicar configuración de Crestron: Configurar la Dirección IP Creston, IPID y Puerto. A continuación, seleccione Aplicar configuración de Crestron para guardar las modificaciones.

# <u>PJ Link</u>

Permite controlar el proyector mediante comandos de PJLink v2.0. (Puerto: 4352)

Para obtener más información, visite http://pjlink.jbmia.or.jp/english.

 Aplicar configuración de PJ Link: Permite configurar la dirección del servicio PJ Link y los ajustes relacionados. A continuación, seleccione Aplicar configuración de PJ Link para guardar las modificaciones.

### Extron

Permite controlar el proyector mediante dispositivos Extron. (Puerto: 2023) Para obtener más información, visite http://www.extron.com.

# <u>AMX</u>

Permite controlar el proyector mediante dispositivos AMX. (Puerto: 9131) Para obtener más información, visite http://www.amx.com.

# <u>Telnet</u>

Permite controlar el proyector mediante comandos RS232 a través de una conexión Telnet. (Puerto: 23) Para obtener más información, consulte "Utilizar el comando RS232 a través de Telnet" en la página 76.

# <u>HTTP</u>

Permite controlar el proyector mediante un explorador Web. (Puerto: 80) Para obtener más información, consulte "Utilizar el panel de control por web" en la página 73.

# **Optoma Management Suite (OMS)**

Permite controlar el proyector mediante OMS.

Para obtener más información, visite https://www.optoma.com.

# <u>Reiniciar</u>

Permite restablecer las funciones de control a los valores predefinidos de fábrica.



### Nota:

- Crestron es una marca registrada de Crestron Electronics, Inc. de los Estados Unidos.
- Extron es una marca registrada de Extron Electronics, Inc. de los Estados Unidos.
- AMX es una marca registrada de AMX LLC de los Estados Unidos.
- PJLink se aplica para registro de marcas comerciales y logotipos en Japón, Estados Unidos de América y otros países por JBMIA.
- Para obtener más información de los distintos tipos de dispositivos externos que se pueden conectar al puerto LAN / RJ45 para controlar el proyector de forma remota, así como de los comandos de control admitidos para estos dispositivos externos, póngase en contacto con el servicio técnico directamente.

# Tasa de baudios

Permite establecer la velocidad en baudios para Entrada de puerto serie y Salida de puerto serie. Las opciones disponibles son 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200.

# Reiniciar

Permite restablecer las configuraciones de red a los valores predefinidos de fábrica.
### Utilizar el panel de control por web

El panel de control Web permite al usuario configurar varios ajustes del proyector utilizando un explorador web de cualquier ordenador personal o dispositivo móvil.

### Requisitos del sistema

Para utilizar el panel de control web, asegúrese de que su dispositivo y software cumplen los requisitos mínimos del sistema,

- Cable RJ45 (CAT-5e) o llave inalámbrica
- PC, portátil, teléfono móvil o tableta instalados con un navegador Web
- Navegadores Web compatibles:
  - Microsoft Edge 40 o una versión superior
  - Firefox 57 o una versión superior
  - Chrome 63 o una versión superior

#### Descripción del panel de control web

Configure los ajustes del proyector utilizando el navegador Web.



Menú

Configuración

Menú	Descripción
Inicio	Ver la información del proyector y los detalles de la versión firmware.
IMAGEN	Configurar los ajustes de imagen
PANTALLA	Configurar los ajustes adecuadamente para proyectar imágenes de acuerdo con las circunstancias de su instalación.
AJUSTES DE ENTRADA	Configurar los ajustes de entrada del proyector.
CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO	Configurar las configuraciones del sistema del proyector.
COMUNICACIÓN	El menú de comunicación se utiliza para configurar los ajustes que permiten que el proyector comunique con otros proyectores o dispositivos de control.
INFORMACIÓN	Ver la información del proyector sobre su estado y configuración. La información del proyector es solo de lectura.

#### Acceder al panel de control web

Cuando la red está disponible, conecte el proyector y el ordenador a la misma red. Utilice la dirección del proyector como la URL web para abrir el panel de control web en un navegador.

- 1. Compruebe la dirección del proyector utilizando el menú OSD.
  - En una red cableada, seleccione **Comunicación > Configuración de red > Dirección IP**. **Nota:** Asegúrese de que DHCP está habilitado.
  - En una red inalámbrica, seleccione Comunicación > Configuración de red > Puerta de Enlace.
- 2. Abra un explorador web y escriba la dirección del proyector en la barra de direcciones.
- 3. La página web le redirige al panel de control web.
- 4. En el campo Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario: admin (por defecto) En el campo Contraseña, escriba la contraseña: Número de serie del dispositivo (por defecto).

Puede obtener el número de serie mediante uno de los métodos siguientes:

a. La etiqueta del proyector como se muestra a continuación:



Nota: La imagen de la etiqueta es solo para referencia.

b. Del menú OSD (vaya a Información → Dispositivo → Número de serie):



Nota: Es necesario cambiar el nombre y contraseña una vez haya iniciado sesión. Es aconsejable utilizar una contraseña segura.

Salir

Cuando la red no está disponible, consulte en "Conectar el proyector directamente al ordenador" en la página 75.

Seleccione

### Conectar el proyector directamente al ordenador

Cuando la red no está disponible, conecte el proyector al ordenador directamente utilizando un cable RJ-45, y configure manualmente los ajustes de la red.



- 1. Asigne una dirección IP al proyector
  - Desde el menú OSD, seleccione **Comunicación > Configuración de red**.
  - Desactive la opción DHCP, y establezca manualmente las opciones Dirección IP, Mascara de subred y Puerta de Enlace del proyector.
  - Presione Entrar para confirmar la configuración.
- 2. Asigne una dirección IP al ordenador
  - Configure la puerta de enlace predeterminada y la máscara de subred del ordenador para hacerla coincidir al proyector.
  - Configure la dirección IP del ordenador para hacer coincidir los primeros tres números del proyector.

Por ejemplo, si la dirección IP del proyector es 192.168.000.100, configure la dirección IP del proyector al 192.168.000.xxx, donde xxx no es 100.

- 3. Abra un explorador web y escriba la dirección del proyector en la barra de direcciones.
- 4. La página web le redirige al panel de control web.

### Utilizar el comando RS232 a través de Telnet

Este proyector admite el uso de los comandos RS232 a través de una conexión Telnet.

- 1. Configure una conexión directa entre el proyector y el ordenador. Consulte *Conectar el proyector directamente al ordenador* en la página página 75.
- 2. Deshabilite el firewall en el ordenador.
- Abra el diálogo de comando en el ordenador. Para el sistema operativo Windows 7, seleccione Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > Accessories (Accesorios) > Command Prompt (Símbolo de sistema).
- Introduzca el comando "telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23".
  Reemplace "ttt.xxx.yyy.zzz" con la dirección IP del proyector.
- 5. Presione Entrar en el teclado del ordenador.

#### Especificaciones para RS232 mediante Telnet

- Telnet: TCP
- Puerto Telnet: 23 (para obtener más detalles contacte con el equipo de servicio)
- Utilidad Telnet: Windows "TELNET.exe" (modo consola).
- Desconexión para RS232 mediante Telnet control normal: Cerrar
- A continuación se muestran las limitaciones para usar la utilidad Telnet de Windows directamente después de que la conexión TELNET está lista:
  - Hay menos de 50 bytes para la carga útil sucesiva de la red para la aplicación Telnet-Control.
  - Hay menos de 26 bytes para un comando completo RS232 para Telnet-Control.
  - El retraso mínimo para el siguiente comando RS232 debe ser superior a 200 (ms).

### Menú Información

Ver la información del proyector sobre su estado y configuración. La información del proyector es solo de lectura.

#### Submenús

- Dispositivo
- Estado del sistema
- Comunicación
- Señal
- Entrada de respaldo
- Versión de firmware

### **Resoluciones compatibles**

### Tabla de sincronismo

								HDI	MI 1/HDI	MI 2		
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)		RGB		Y	CbCr 4:4	:4	YCbCr 4:2:2
						8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
		640 x 350		16.10	85	V	V	V	V	V	V	V
		640 x 400		10.10	85	V	V	V	V	V	V	V
			1 3 3		60	V	V	V	V	V	V	V
	VGA	640 x 480	1,00	1.2	72	V	V	V	V	V	V	V
	VGA	040 x 400		4.5	75	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
		720 × 400	1.0	0.5	70	V	V	V	V	V	V	V
		720 x 400	1,0	9.5	85	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					72	V	V	V	V	V	V	V
		800 x 600	1,33	4:3	75	V	V	V	V	V	V	V
	SVGA				85	V	V	V	V	V	V	V
					120	V	V	V	V	V	V	V
		832 x 624	1 22	4.0	75	V	V	V	V	V	V	V
		848 x 480	1,33	4.5	60	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					70	V	V	V	V	V	V	V
PC	XGA	1024 x 768	1,33	4:3	75	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
					120	V	V	V	V	V	V	V
	SXGA	1152 x 864	1,33	4.2	75	V	V	V	V	V	V	V
PC	SAGA	1152 x 870	0 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b	V								
PC					60	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA	1280 x 768	1,67	5:3	75	V	V	V	V	V	V	V
		1200 x 100			85	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA	1280 x 800	1,6	16:10	75	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
		1280x960	1.33	4.3	60	V	V	V	V	V	V	V
		1200/000	1,00		85	V	V	V	V	V	V	V
	SXGA				60	V	V	V	V	V	V	V
		1280 x 1024	1,25	5:4	75	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
		1360 x 765			60	V	ND	ND	V	ND	ND	ND
	WXGA	1360 x 768	1,78	16:9	60	V	V	V	V	V	V	V
		1366 x 768			60	V	V	V	V	V	V	ND
	SXGA+	1400 x 1050	1,33	4:3	60	V	V	V	V	V	V	V
-					60	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA+	1440 x 900	1,6	16:10	75	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA++	1600 x 900	1,78	16:9	60	V	V	V	V	V	V	V
	UXGA	1600 x 1200	1.33	4.3	50	V	V	V	V	V	V	V
		1000 x 1200	1,00	4.0	60	V	V	V	V	V	V	V

	HDMI 1/HDMI 2											
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)		RGB		Y	CbCr 4:4	:4	YCbCr 4:2:2
						8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
	WSXGA+	1680 x 1050	1,6	16:10	60	V	V	V	V	V	V	V
PC	WUXGA RB	1920 x 1200RB	1,6	16:10	50 60	V V	V V	V V	V V	V V	V V	V V
	2K	2560 x 1440RB	1,78	16:9	60	V	V	V	V	V	V	V
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	60	V	V	V	V	V	V	V
	SDTV (576i)	720 x 576	1,25	5:4	50	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (480p)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (480p)	720 x 480	1,5	3:2	60	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (576p)	720 x 576	1,25	5:4	50	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
	HDTV (1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
TV					59,94	V	V	V	V	V	V	V
	HDTV (720p)	1280 x 720	1,78	16:9	60	V	V	V	V	V	V	V
					120	V	V	V	V	V	V	V
					23,98	V	V	V	V	V	V	V
					24	V	V	V	V	V	V	V
					25	V	V	V	V	V	V	V
					29,97	V	V	V	V	V	V	V
	HDTV (1080p)	1920 x 1080	1,78	16:9	30	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
					59,94	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
SD-SDI	SDTV (576i)	720 x 576	1,25	5:4	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV (720p)	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV (1080i)	1920 x 1080	1.78	16:9	59.94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			.,		60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					23.98	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
HD-SDI					24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV (1080p)	1920 x 1080	1 78	16 <sup>.</sup> 9	25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1020 x 1000	1,10	10.0	29.97	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV	1920 x 1080	1,78	16 <sup>.</sup> 9	29.97	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	(1080sF)				30	ND			ND	ND		ND
					50	ND				ND		ND
364-901	HDT\/ (1080p)	1920 x 1080	1 78	16.0	59.94	ND			ND			ND
	(1000p)	1020 × 1000	1,70	10.0	60							
												טאי

Tipo de					HDMI 1/HDMI 2							
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)		RGB		Y	CbCr 4:4	:4	YCbCr 4:2:2
						8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
		1920 x 1080			50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3GB-SDI	HDTV (1080p)	carga útil	1,78	16:9	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		352M			60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3D	Empaquetado	1020 × 1080	1 70	16.0	23,98	V	V	V	V	V	V	V
Obligatorio	(1080p)	1920 X 1060	1,70	10.9	24	V	V	V	V	V	V	V
	Empaquetado				50	V	V	V	V	V	V	V
	de fotogramas	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	(720p)				60	V	V	V	V	V	V	V
	En manufala				50	V	V	V	V	V	V	V
	(1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					24	V	V	V	V	V	V	V
	En paralelo	1020 v 1080	1 78	16.0	50	V	V	V	V	V	V	V
3D Obligatorio	(1080p)	1920 x 1000	1,70	10.9	59,9	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
	Arriba y Abajo (720p)	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	(1200)				60	V	V	V	V	V	V	V
					23,98	V	V	V	V	V	V	V
	Arriba y Abajo	1020 × 1080	1 70	16.0	24	V	V	V	V	V	V	V
	(1080p)	1920 X 1060	1,70	10.9	59,9	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
	SVGA	800 x 600	1,33	4:3	120	V	V	V	V	V	V	V
	XGA	1024 x 768	1,33	4:3	120	V	V	V	V	V	V	V
Secuencia	HDTV	1280 x 720	1,78	16:9	120	V	V	V	V	V	V	V
de imágenes	HDTV	1280 x 800	1,78	16:9	120	V	V	V	V	V	V	V
3D	10900	1020 × 1080	1 70	16.0	120	V	V	V	V	V	V	V
	1060p	1920 X 1060	1,70	10.9	60	V	V	V	V	V	V	Х
	WUXGA	1920 x 1200	1,6	16:10	60	V	V	V	V	V	V	V
					24	V	V	V	V	V	V	V
					25	V	V	V	V	V	V	V
	3840 x 2160	3840 x 2160	1,78	16:9	30	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	ND	ND	V	ND	ND	V
416					60	V	ND	ND	V	ND	ND	V
4K					24	V	V	V	V	V	V	V
					25	V	V	V	V	V	V	V
	4096 x 2160	4096 x 2160	1,9	N/A	30	V	V	V	V	V	V	V
	JIVIT I L				50	V	ND	ND	V	ND	ND	V
					60	V	ND	ND	V	ND	ND	V

#### Nota:

- *"V" significa admitido y "NA" significa no admitido. "RR" representa "reducción de ruido".* •
- •

						DVI						
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)		RGB		Y	CbCr 4:	4:4	YCbCr 4:2:2
		0.40 0.50			0.5	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
		640 x 350		16:10	85	V	V	V	V	V	V	V
PC		640 x 400			85	V	V	V	V	V	V	V
			1,33		60	V	V	V	V	V	V	V
	VGA	640 x 480		4:3	72	V	V	V	V	V	V	V
					75	V	V	V	V	V	V	V
					70	V	V	V	V	V	V	V
		720 x 400	1,8	9:5	85	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					72	ND	ND	ND	ND	ND	ND	V
		800 x 600	1.33	4:3	75	ND	ND	ND	ND	ND	ND	V
	SVGA		,	_	85	V	V	V	ND	ND	ND	V
					120	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		832 x 624			75	V	V	V	ND	ND	ND	V
		848 x 480	1,33	4:3	60	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					70	ND	ND	ND	ND	ND	ND	V
	XGA	1024 x 768	1,33	4:3	75	ND	ND	ND	V	V	V	V
PC					85	V	V	V	V	V	V	V
					120	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	SYCA	1152 x 864	1,33	1.2	75	V	V	V	V	V	V	V
		1152 x 870	1,32	4.5	75	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA	1280 x 768		5.3	60	ND	ND	ND	V	ND	ND	V
		1280 x 768	1,67	5:3	75	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
					60	ND	ND	ND	V	V	V	V
	WXGA	1280 x 800	1,6	16:10	75	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
		1280x960	1,33	4:3	60	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
	SXGA				60	V	V	V	V	V	V	V
		1280 x 1024	1,25	5:4	75	V	V	V	V	V	V	V
		1000 x 705			85	V	V	V	V		V	V
		1300 X 703	1 70	16.0	60	V			V			
	WAGA	1300 X 700	1,70	10.9	60	V	V	V	V	V	V	V
	SYC4+	1400 x 1050	1 2 2	1.2	60	V	V	V	V	V	V	V
	37GAT	1400 x 1030	1,55	4.5	60	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA+	1440 x 900	16	16.10	75	V	V	V	V	V	V	V
_	WAGA	1440 X 500	1,0	10.10	85	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA++	1600 x 900	1.78	16:9	60	V	V	V	V	V	V	V
			.,		50	V	V	V	V	V	V	V
	UXGA	1600 x 1200	1,33	4:3	60	V	V	V	V	V	V	V
	WSXGA+	1680 x 1050	1,6	16:10	60	V	V	V	V	V	V	V
		1920 x			50	V	V	V	V	V	V	V
	WUXGA RB	1200RB	1,6	16:10	60	V	V	V	V	V	V	V

									DVI			
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)		RGB		Y	CbCr 4:	4:4	YCbCr 4:2:2
				1		8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
PC	2K	2560 x 1440RB	1,78	16:9	60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	60	V	V	V	V	V	V	V
	SDTV (576i)	720 x 576	1,25	5:4	50	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (480p)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (480p)	720 x 480	1,5	3:2	60	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (576p)	720 x 576	1,25	5:4	50	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
	HDTV (1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
TV	HDTV (720p)	1280 x 720	1.78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
			.,		60	V	V	V	V	V	V	V
					120	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					23,98	V	V	V	V	V	V	V
					24	V	V	V	V	V	V	V
					25	V	V	V	V	V	V	V
	HDTV (1080p)	1920 x 1080	1,78	16:9	29,97	V	V	V	V	V	V	V
					30	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
					59,94	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
SD-SDI	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	SDTV (576i)	720 x 576	1,25	5:4	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		4000 700	4 70	40.0	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV (720p)	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1000 - 1000	4 70	10.0	50		ND	ND		ND	ND	ND
	HDTV (10801)	1920 X 1080	1,78	16:9	59,94							
					00							
HD-SDI					23,90							
		1020 v 1080	1 7 8	16.0	24							
		1920 × 1000	1,70	10.5	20 07							
					30		ND	ND	ND	ND	ND	ND
					25		ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV	1920 x 1080	1 78	16.9	29.97		ND	ND	ND	ND		ND
	(1080sF)	1020 X 1000	1,70	10.0	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3GA-SDI	HDTV (1080p)	1920 x 1080	1.78	16:9	59.94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			.,		60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		1920 x 1080			50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3GB-SDI	HDTV (1080p)	con ID de	1,78	16:9	59.94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	(	carga útil 352M	, -		60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
20	Empaquetado				23,98	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Obligatorio	de fotogramas (1080p)	1920 x 1080	1,78	16:9	24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

									DVI			
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)		RGB		Y	CbCr 4:	4:4	YCbCr 4:2:2
						8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
	Empaquetado				50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	de fotogramas	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	(720p)				60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	(1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
20	En paralelo	1920 x 1080	1 78	16.9	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Obligatorio	(1080p)	1020 x 1000	1,70	10.0	59,9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Arriba y Abajo (720p)	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					23,98	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
A	Arriba y Abajo	1920 x 1080	1,78	16:9	24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	(1080p)	1920 × 1000	1,70	10.5	59,9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	SVGA	800 x 600	1,33	4:3	120	V	V	V	V	V	V	V
	XGA	1024 x 768	1,33	4:3	120	V	V	V	V	V	V	V
Secuencia	HDTV	1280 x 720	1,78	16:9	120	V	V	V	V	V	V	V
de imágenes	HDTV	1280 x 800	1,78	16:9	120	V	V	V	V	V	V	V
3D	1080p	1020 v 1080	1 78	16.0	120	V	V	V	V	V	V	V
	10000	1920 × 1000	1,70	10.5	60	V	V	V	V	V	V	V
	WUXGA	1920 x 1200	1,6	16:10	60	V	V	V	V	V	V	V
					24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3840 x 2160	3840 x 2160	1,78	16:9	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
114					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
410					24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4096 x 2160 SMPTF	4096 x 2160	1,9	N/A	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

#### Nota:

- "V" significa admitido y "NA" significa no admitido.
- "RR" representa "reducción de ruido".

						3G-SDI
Tipo de señal	Formato de	ormato de Resolución Relació	Relación o	de aspecto	Sincronización	YCbCr 4:2:2
	Senai					10 bits
		640 x 350		10.10	85	ND
		640 x 400		16:10	85	ND
			4.00		60	ND
		640 x 490	1,33	4.2	72	ND
	VGA	040 X 400		4.3	75	ND
					85	ND
		720 x 400	1.8	0.5	70	ND
		720 X 400	1,0	9.0	85	ND
					60	ND
					72	ND
		800 x 600	1,33	4:3	75	ND
	SVGA				85	ND
					120	ND
	SVGA XGA SXGA C WXGA WXGA	832 x 624	1 33	4.3	75	ND
		848 x 480	.,		60	ND
					60	ND
	XGA SXGA C WXGA				70	ND
	XGA	1024 x 768	1,33	4:3	75	ND
					85	ND
					120	ND
	SXGA	1152 x 864	1,33	4:3	75	ND
		1152 x 870	1,32		75	ND
					60	ND
PC	WXGA	1280 x 768	1,67	5:3	75	ND
					85	ND
	140/04				60	ND
	WXGA	1280 x 800	1,6	16:10	/5	ND
					85	ND
		1280x960	1,33	4:3	60	ND
	SYCA				85	ND
	SAGA	1090 v 1004	1.05	E.A	60	
		1200 X 1024	1,25	5.4	75	
		1360 x 765			60	
	WXGA	1360 x 768	1 78	16.0	60	ND
	WAGA	1366 x 768	1,70	10.0	60	ND
	SXGA+	1400 x 1050	1 33	4.3	60	ND
	0/(0/()	1400 X 1000	1,00	4.0	60	ND
	WXGA+	1440 x 900	16	16.10	75	ND
			.,.		85	ND
	WXGA++	1600 x 900	1,78	16:9	60	ND
	-		, -		50	ND
	UXGA	1600 x 1200	1,33	4:3	60	ND
	WSXGA+	1680 x 1050	1,6	16:10	60	ND
			·		50	ND
	WUXGA RB	1920 x 1200RB	1,6	16:10	60	ND
	2K	2560 x 1440RB	1,78	16:9	60	ND
		·			,	]

	Formato de				Sincronización	3G-SDI
Tipo de señal	señal	Resolución	Relación o	de aspecto	vertical (Hz)	YCbCr 4:2:2
				1	1	10 bits
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	ND
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	60	ND
	SDTV (576i)	720 x 576	1,25	5:4	50	ND
	EDTV (480p)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	ND
	EDTV (480p)	720 x 480	1,5	3:2	60	ND
	EDTV (576p)	720 x 576	1,25	5:4	50	ND
					50	ND
	HDTV (1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	ND
					60	ND
					50	ND
TV	HDTV (720p)	1280 x 720	1 78	16.9	59,94	ND
	(1200)	1200 x 120	1,10	10.0	60	ND
					120	ND
					23,98	ND
					24	ND
					25	ND
		1000 v 1000	1 70	16:0	29,97	ND
	поту (тооор)	1920 X 1060	1,70	10.9	30	ND
					50	ND
					59,94	ND
					60	ND
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	V
SD-SDI	SDTV (576i)	720 x 576	1,25	5:4	50	V
					50	V
	HDTV (720p)	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	V
					60	V
					50	V
	HDTV (1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	V
					60	V
					23,98	V
HD-SDI					24	V
	HDTV (1080p)	1920 x 1080	1,78	16:9	25	V
					29,97	V
					30	V
					25	V
	HDTV (1080sF)	1920 x 1080	1,78	16:9	29,97	V
					30	V
					50	V
3GA-SDI	HDTV (1080p)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	V
					60	V
		1020 x 1080 con			50	V
3GB-SDI	HDTV (1080p)	ID de carga útil	1,78	16:9	59,94	V
		352M			60	V
	Empaquetado				23,98	ND
3D Obligatorio	de fotogramas (1080p)	1920 x 1080	1,78	16:9	24	ND

						3G-SDI
Tipo de señal	Formato de	Resolución	Relación d	de aspecto	Sincronización	YCbCr 4:2:2
	Sella				ventical (nz)	10 bits
	Empaquetado				50	ND
	de fotogramas	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	ND
	(720p)				60	ND
					50	ND
	En paralelo (1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	ND
	(1000.)				60	ND
					24	ND
	En paralelo	1020 v 1080	1 79	16:0	50	ND
3D Obligatorio	(1080p)	1920 X 1000	1,70	10.9	59,9	ND
					60	ND
					50	ND
	Arriba y Abajo (720p)	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	ND
	(				60	ND
					23,98	ND
	Arriba y Abajo	1020 v 1080	1 78	16.0	24	ND
	(1080p)	1920 X 1000	1,70	10.9	59,9	ND
					60	ND
	SVGA	800 x 600	1,33	4:3	120	ND
	XGA	1024 x 768	1,33	4:3	120	ND
	HDTV	1280 x 720	1,78	16:9	120	ND
Conversio de	HDTV	1280 x 800	1,78	16:9	120	ND
imágenes 3D					120	ND
0	1080p	1920 x 1080	1,78	16:9	60	ND
					50	ND
	WUXGA	1920 x 1200	1.6	16.10	120	ND
		1020 X 1200	1,0	10.10	60	ND
					24	ND
					25	ND
	3840 x 2160	3840 x 2160	1,78	16:9	30	ND
					50	ND
ДК					60	ND
					24	ND
	1006 × 2160				25	ND
	SMPTE	4096 x 2160	1,9	N/A	30	ND
					50	ND
					60	ND

### Nota:

- "V" significa admitido y "NA" significa no admitido.
- "RR" representa "reducción de ruido".

						HDBaseT						
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)	RGB 8 bits 10 bits 12 bits			Y	CbCr 4:4	:4	YCbCr 4:2:2
				1		8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
		640 x 350		16:10	85	V	V	V	V	V	V	V
PC		640 x 400			85	V	V	V	V	V	V	V
			1,33		60	V	V	V	V	V	V	V
	VGA	640 x 480		4:3	72	V	V	V	V	V	V	V
					75	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
		720 x 400	1,8	9:5	70	V	V	V	V	V	V	V
					68	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
		800 v 600	4.00	4.0	72	V	V	V	V	V	V	V
	0.1/0.4	800 X 600	1,33	4:3	75	V	V	V	V	V	V	V
	SVGA				85	V	V	V	V	V	V	V
		000 - 004			120	V	V	V	V	V	V	V
		832 X 624	1,33	4:3	75	V	V	V	V	V	V	V
		848 X 480			60	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
	XCA	4004 - 700	4.00	4.0	70	V	V	V	V	V	V	V
PC	XGA	1024 X 768	1,33	4:3	/5	V	V	V	V	V	V	V
					85	V	V	V	V	V	V	V
		4450 004	1.00		120	V	V	V	V	V	V	V
	SXGA -	1152 X 864	1,33	4:3	75	V	V	V	V	V	V	V
		1152 X 870	1,32		75	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA	1280 x 768	4.07	5.0	60	V	V	V	V	V	V	V
			1,07	5.5	75	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
		1290 × 900	16	16.10	75	V	V	V	V	V	V	V
	WAGA	1200 x 000	1,0	10.10	85	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
		1280x960	1,33	4:3	85	V	V	V	V	V	V	V
	SYCA				60	V	V	V	V	V	V	V
	UNOA	1280 x 1024	1 25	5.4	75	V	V	V	V	V	V	V
		1200 X 1024	1,20	0.4	85	V	V	V	V	V	ND	V
		1360 x 765			60	V	ND		V	ND	ND	ND
	WXGA	1360 x 768	1 78	16.9	60	V	V	V	V	V	V	V
		1366 x 768	1,10	10.0	60	V	V	V	V	V	V	ND
	SXGA+	1400 x 1050	1.33	4.3	60	V	V	V	V	V	V	V
			1,00	1.0	60	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA+	1440 x 900	16	16.10	75	V	V	V	V	V	V	V
_			.,.		85	V	V	V	V	V	V	V
	WXGA++	1600 x 900	1,78	16:9	60	V	V	V	V	V	V	V
			,		50	V	V	V	V	V	V	V
	UXGA	1600 x 1200	1,33	4:3	60	V	V	V	V	V	ND	V
	WSXGA+	1680 x 1050	1,6	16:10	60	V	V	V	V	V	V	V
		1920 v	,-		50	V	V	V	V	V	V	V
1	WUXGA RB	1200RB	1,6	16:10	60	V	V	V	V	V	ND	V
L		L		1			1					

									HDBase	Т		
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)		RGB		Y	CbCr 4:4	1:4	YCbCr 4:2:2
				1		8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
PC	2K	2560 x 1440RB	1,78	16:9	60	V	ND	ND	V	ND	ND	V
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	60	V	V	V	V	V	V	V
	SDTV (576i)	720 x 576	1,25	5:4	50	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (480p)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (480p)	720 x 480	1,5	3:2	60	V	V	V	V	V	V	V
	EDTV (576p)	720 x 576	1,25	5:4	50	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
	HDTV (1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
TV	HDTV (720p)	1280 x 720	1 78	16·9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
			.,		60	V	V	V	V	V	V	V
					120	V	V	V	V	V	V	V
					23,98	V	V	V	V	V	V	V
					24	V	V	V	V	V	V	V
					25	V	V	V	V	V	V	V
	HDTV (1080p)	1920 x 1080	1 78	16·9	29,97	V	V	V	V	V	V	V
		1020 x 1000	1,10	10.0	30	V	V	V	V	V	V	V
					50	V	V	V	V	V	V	V
					59,94	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
SD-SDI	SDTV(480i)	720 x 480	1,5	3:2	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	SDTV (576i)	720 x 576	1,25	5:4	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV (720p)	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV (1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
HD-SDI					23,98	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		4000 4000	4 70	40.0	24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	HDTV (1080p)	1920 x 1080	1,78	16:9	25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					29,97	ND				ND	ND	ND
					30	ND		ND		ND	ND	ND
	HDTV	1000 - 1000	4 70	10.0	25	ND		ND		ND	ND	ND
	(1080sF)	1920 X 1080	1,78	16:9	29,97	ND		ND	ND	ND	ND	ND
					30							
		1000 × 1000	4 70	10.0	50							
3GA-SDI	HDTV (1080p)	1920 X 1080	1,78	16:9	59,94							
		1020 × 1080			60	ND						ND
200 001		con ID de	1 70	16.0	50.04							
390-301	יושנין (עטעט) אישנין (עטעט)	carga útil	1,70	10.9	59,94							
	Empaquetade	352M			00							
3D Obligatorio	de fotogramas	1920 x 1080	1,78	16:9	23,98	V	V	V	V V	V V	V V	V V
	(1080p)				∠4	V	V	V	V	V	V	V

									HDBase	Т		
Tipo de señal	Formato de señal	Resolución	Relac asp	ión de ecto	Sincronización vertical (Hz)		RGB		Y	CbCr 4:4	:4	YCbCr 4:2:2
						8 bits	10 bits	12 bits	8 bits	10 bits	12 bits	8 bits
	Empaquetado				50	V	V	V	V	V	V	V
	de fotogramas	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
	(720p)				60	V	V	V	V	V	V	V
					50 V V	V	V	V	V	V	V	
	En paralelo (1080i)	1920 x 1080	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	V	V	V
					60	V	V	V	V	V	V	V
Tipo de señal    Fo      Secuencia de imágenes 3D    Erroriano      Secuencia de imágenes 3D    Imágenes 3D      Arri    Imágenes 3D					24	V	V	V	V	V	V	V
	En paralelo	1000 × 1000	4 70	10.0	50	V	V	V	V	V	12 bits      8 k        V      V	V
3D Obligatorio	(1080p)	1920 X 1080	1,78	16:9	59,9	V	V	V	V	V	V	V
Tipo de señal    Formal      Señal    Emilide france      3D    Enilide france      Obligatorio    Arrii      Arrii    Arrii      Secuencia    -      de imágenes    -      3D    V      Secuencia    -      de imágenes    -      3D    V      4K    40°					60	V	V	V	V	V	V	V
A A					50	V	V	V	V V V V	V		
	Arriba y Abajo	1280 x 720	1,78	16:9	59,94	V	V	V	V	SeT      YCbCr 4:4:4      YCbCr 4:2:2        10 bits      12 bits      8 bits        V      V      V		
	(1200)				60	V	V	V	V	V	V	V
					23,98	V	V	V	V	V	V	V
	Arriba y Abajo	1000 × 1000	4 70	10.0	24	V	V	V	V	V	V	V
	(1080p)	1920 X 1080	1,78	16:9	59,9	V	V	V	V		V	
					60	V	V	V	V	V	V	V
	SVGA	800 x 600	1,33	4:3	120	V	V	V	V	V	V	V
	XGA	1024 x 768	x 1080 1,78 x 600 1,33 4 x 768 1,33 0 x 720 1,78 0 x 800 1,78	4:3	120	V	V	V	V	V	V	V
Secuencia	HDTV	1280 x 720	1,78	16:9	120	V	V	V	V	V	V	V
de	HDTV	1280 x 800	1,78	16:9	120	V	V	V	V	V	V	V
3D	10200	1020 × 1080	1 70	16.0	120	V	V	V	V	V	V	V
	1060p	1920 X 1060	1,70	10.9	60	V	V	V	V	V	V	V
	WUXGA	1920 x 1200	1,6	16:10	60	RGB      Y      S        8 bits      10 bits      12 bits      8 bits      10        V      V      V      V      V      1        V      V      V      V      V      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1      1        V      V      V      V      1 </td <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td>	V	V	V			
					24	V	V	V	V	V	V	V
					25	V	V	V	V	V	V	V
	3840 x 2160	3840 x 2160	1,78	16:9	30	V	V	V	V	V	V	V
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
416					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4%					24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	4096 x 2160 SMPTE	4096 x 2160	1,9	N/A	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
					60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

### Nota:

- "V" significa admitido y "NA" significa no admitido.
- "RR" representa "reducción de ruido".

#### Tabla EDID

	DVI										
Sincronismo establecido:	Sincronismo estándar:	Sincronismo de detalles:									
720 x 400 a 70 Hz	1024 x 768 a 120Hz	1920 x 1200 a 59 Hz									
720 x 400 a 88 Hz	1280 x 800 a 75 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz									
640 x 480 a 60 Hz	1280 x 1024 a 60 Hz	640 x 480 a 60 Hz									
640 x 480 a 67Hz	1360 x 765 a 60 Hz	720 x 480 a 60 Hz									
640 x 480 a 72Hz	800 x 600 a 120Hz	1280 x 720 a 60 Hz									
640 x 480 a 75Hz	1400 x 1050 a 60 Hz	1920 x 1080i a 60 Hz									
800 x 600 a 56 Hz	1600 x 1200 a 60Hz	720 x 480i a 60 Hz									
800 x 600 a 60Hz	1680 x 1050 a 60 Hz	720 x 576 a 50 Hz									
800 x 600 a 72Hz		1280 x 720 a 50Hz									
800 x 600 a 75Hz		1920 x 1080i a 50Hz									
832 x 624 a 75 Hz		720 x 576i a 50Hz									
1024 x 768 a 60 Hz		1920 x 1080 a 50Hz									
1024 x 768 a 70Hz		1920 x 1080 a 24Hz									
1024 x 768 a 75Hz		1440 x 480 a 60 Hz									
1280 x 1024 a 75Hz		1920 x 1080 a 25Hz									
1152 x 870 a 75 Hz											
	HDMI 1.4										
Sincronismo establecido:	Sincronismo estándar:	Sincronismo de detalles:									
720 x 400 a 70 Hz	1024 x 768 a 120Hz	1920 x 1200 a 59 Hz									
720 x 400 a 88 Hz	1280 x 800 a 75 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz									
640 x 480 a 60 Hz	1280 x 1024 a 60 Hz	640 x 480 a 60 Hz									
640 x 480 a 67Hz	1360 x 765 a 60 Hz	720 x 480 a 60 Hz									
640 x 480 a 72Hz	800 x 600 a 120Hz	1280 x 720 a 60 Hz									
640 x 480 a 75Hz	1400 x 1050 a 60 Hz	1920 x 1080i a 60 Hz									
800 x 600 a 56 Hz	1600 x 1200 a 60Hz	720 x 480i a 60 Hz									
800 X 600 a 60Hz	1680 X 1050 a 60 Hz	720 X 576 a 50 Hz									
800 x 600 a 72Hz		1280 x /20 a 50Hz									
800 x 600 a 75Hz		1920 x 1080i a 50Hz									
832 x 624 a 75 Hz		720 x 576i a 50Hz									
1024 x 768 a 60 Hz		1920 x 1080 a 50Hz									
1024 x 768 a 70Hz		1920 x 1080 a 24Hz									
1024 x 768 a 75Hz		1440 x 480 a 60 Hz									
1280 x 1024 a 75Hz		1920 x 1080 a 25Hz									
1152 x 870 a 75 Hz		1280 x 720 a 120Hz									
		1920 x 1080 a 120Hz									
		3840 x 2160 a 24 Hz									
		3840 x 2160 a 25Hz									
		3840 x 2160 a 30Hz									
		4096 x 2160 a 24 Hz									
		4096 x 2160 a 25Hz									
		4096 x 2160 a 30Hz									

	HDMI 2.0									
Sincronismo establecido:	Sincronismo estándar:	Sincronismo de detalles:								
720 x 400 a 70 Hz	1024 x 768 a 120Hz	1920 x 1200 a 59 Hz								
720 x 400 a 88 Hz	1280 x 800 a 75 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz								
640 x 480 a 60 Hz	1280 x 1024 a 60 Hz	640 x 480 a 60 Hz								
640 x 480 a 67Hz	1360 x 765 a 60 Hz	720 x 480 a 60 Hz								
640 x 480 a 72Hz	800 x 600 a 120Hz	1280 x 720 a 60 Hz								
640 x 480 a 75Hz	1400 x 1050 a 60 Hz	1920 x 1080i a 60 Hz								
800 x 600 a 56 Hz	1600 x 1200 a 60Hz	720 x 480i a 60 Hz								
800 x 600 a 60Hz	1680 x 1050 a 60 Hz	720 x 576 a 50 Hz								
800 x 600 a 72Hz		1280 x 720 a 50Hz								
800 x 600 a 75Hz		1920 x 1080i a 50Hz								
832 x 624 a 75 Hz		720 x 576i a 50Hz								
1024 x 768 a 60 Hz		1920 x 1080 a 50Hz								
1024 x 768 a 70Hz		1920 x 1080 a 24Hz								
1024 x 768 a 75Hz		1440 x 480 a 60 Hz								
1280 x 1024 a 75Hz		1920 x 1080 a 25Hz								
1152 x 870 a 75 Hz		1280 x 720 a 120Hz								
		1920 x 1080 a 120Hz								
		3840 x 2160 a 24 Hz								
		3840 x 2160 a 25Hz								
		3840 x 2160 a 30Hz								
		3840 x 2160 a 50Hz								
		3840 x 2160 a 60Hz								
		4096 x 2160 a 24 Hz								
		4096 x 2160 a 25Hz								
		4096 x 2160 a 30Hz								
		4096 x 2160 a 50Hz								
		4096 x 2160 a 60Hz								

### Tamaño de imagen y distancia de proyección

Plataforma								WUXG	A (16:10	))						
DMD								0,	,67"							
			BX-CTA16	BX-C	TA17	вх-с	TA15	BX-CA	A01/BX- A01	BX-CA/ CT/	406/BX- 406	BX-CA/ CT/	403/BX- 403	BX-C	TA13	
Lente de proyección			Proyección Ultracorta	Corto a	alcance	Corto a	Corto alcance		de gran Jular	Standard (Estándar)		Zoom de teleobjetivo		Zoor super jet	Zoom de superteleob- jetivo	
Espec. Relación de proyección (Ancha/Tele)		oyección	0,361 (120")	0,65	-0,75	0,75	-0,95	0,95	-1,22	1,22	-1,52	1,52-2,92		2,90	-5,50	
Relación de	e zoom		ND	1.1	l5x	1.2	6X	1.2	28X	1.2	25X	1.	9X	1.	9X	
Distancia d (mín./máx.)	e proyecci	ón (m)	0,96 - 3,01m	0,68 - <sup>-</sup>	16,61m	0,79 - 2	20,78m	1,01 - :	26,68m	1,29 - 3	33,19m	1,61 - (	63,45m	3,18 - 1	15,61m	
Tamaño de proyección	la pantalla	de					Dista	ncia de	proyeco	ción (m)	1					
Diagonal (pulgadas)	Alto (m)	Ancho (m)	-	Gran anular	Teleob- jetivo	Gran anular	Teleob- jetivo	Gran anular	Teleob- jetivo	Gran anular	Teleob- jetivo	Gran anular	Teleob∙ jetivo	Gran anular	Teleob- jetivo	
50	0,67	1,08	-	0,68	0,79	0,79	1,01	1,01	1,31	1,29	1,62	1,61	3,12	3,18	5,89	
60	0,81	1,29	-	0,83	0,96	0,96	1,22	1,22	1,57	1,56	1,95	1,94	3,76	3,78	7,05	
70	0,94	1,51	-	0,97	1,13	1,12	1,43	1,43	1,84	1,82	2,29	2,27	4,39	4,39	8,20	
80	1,08	1,72	-	1,11	1,29	1,28	1,64	1,63	2,11	2,09	2,62	2,60	5,03	5,00	9,36	
90	1,21	1,94	-	1,26	1,46	1,45	1,85	1,84	2,38	2,35	2,95	2,94	5,66	5,61	10,51	
100	1,35	2,15	-	1,40	1,63	1,61	2,05	2,05	2,64	2,62	3,28	3,27	6,30	6,21	11,67	
110	1,48	2,37	-	1,55	1,79	1,78	2,26	2,26	2,91	2,89	3,62	3,60	6,93	6,82	12,82	
120	1,62	2,58	0,96	1,69	1,96	1,94	2,47	2,47	3,18	3,15	3,95	3,94	7,57	7,43	13,98	
130	1,75	2,80	1,04	1,83	2,13	2,10	2,68	2,67	3,44	3,42	4,28	4,27	8,20	8,04	15,13	
140	1,88	3,02	1,11	1,98	2,29	2,27	2,89	2,88	3,71	3,69	4,61	4,60	8,84	8,65	16,29	
150	2,02	3,23	1,18	2,12	2,46	2,43	3,09	3,09	3,98	3,95	4,95	4,94	9,47	9,25	17,44	
160	2,15	3,45	1,26	2,27	2,62	2,60	3,30	3,30	4,24	4,22	5,28	5,27	10,11	9,86	18,60	
170	2,29	3,66	1,33	2,41	2,79	2,76	3,51	3,51	4,51	4,48	5,61	5,60	10,74	10,47	19,75	
180	2,42	3,88	1,40	2,55	2,96	2,92	3,72	3,72	4,78	4,75	5,94	5,93	11,38	11,08	20,91	
190	2,56	4,09	1,48	2,70	3,12	3,09	3,93	3,92	5,05	5,02	6,27	6,27	12,01	11,69	22,06	
200	2,09	4,31	1,55	2,04	3,29	3,23	4,13	4,13	5,51	5,20	0,01	0,00	12,00	15.22	23,22	
300	4.04	6.46	2.28	4 28	4,12	4,07	6.21	6.21	7.98	7 95	0,27	0,27	19.02	18 37	20,99	
350	4 71	7 54	2,20	5.00	5 79	5 71	7.26	7 25	9.32	9.28	11 59	11 60	22 17	21.41	40 54	
400	5 38	8 62	3.01	5 72	6 62	6 53	8 30	8 29	10.66	10 61	13 25	13 26	25 35	24 45	46 31	
450	6.06	9.69	0,01	6.45	7.45	7.35	9.34	9.33	11.99	11.94	14.92	14.93	28.52	27.49	52.09	
500	6,73	10,77		7,17	8,29	8,17	10,38	10,37	13,33	13,27	16,58	16,59	31,70	30,53	57,86	
550	7,40	11,85		7,89	9,12	8,99	11,42	11,41	14,66	14,60	18,24	18,26	34,87	33,57	63,64	
600	8,08	12,92		8,61	9,95	9,81	12,46	12,45	16,00	15,93	19,90	19,92	38,05	36,61	69,41	
650	8,75	14,00		9,33	10,78	10,63	13,50	13,49	17,33	17,26	21,56	21,59	41,22	39,65	75,19	
700	9,42	15,08	NG	10,05	11,62	11,45	14,54	14,53	18,67	18,59	23,22	23,25	44,40	42,68	80,96	
750	10,10	16,15	NS	10,77	12,45	12,27	15,58	15,58	20,00	19,93	24,89	24,92	47,57	45,72	86,74	
800	10,77	17,23		11,49	13,28	13,09	16,62	16,62	21,34	21,26	26,55	26,58	50,75	48,76	92,51	
850	11,44	18,31		12,21	14,11	13,91	17,66	17,66	22,67	22,59	28,21	28,25	53,92	51,80	98,29	
900	12,12	19,39		12,93	14,95	14,73	18,70	18,70	24,01	23,92	29,87	29,91	57,10	54,84	104,06	
950	12,79	20,46		13,65	15,78	15,55	19,74	19,74	25,34	25,25	31,53	31,58	60,27	57,88	109,84	
1000	13,46	21,54		14,37	16,61	16,36	20,78	20,78	26,68	26,58	33,19	33,24	63,45	60,92	115,61	

**Nota:** Si la pantalla es más grande de 300 pulgadas, es posible que el texto y imágenes finos no se mostrarán de forma nítida.

#### Distancia de proyección

La distancia entre el proyector y la pantalla determina el tamaño aproximado de la imagen. Cuanto más lejos esté el proyector de la pantalla, mayor será la imagen proyectada. El tamaño de la imagen también varia dependiendo del relación de aspecto, zoom y otros ajustes.



#### Intervalo de movimiento de lente encendido

Lente de proyec-	Intervalo de n lente	novimiento de óptica	Conversión e cu	en imagen os- ira	Intervalo de movimiento mecánico		
ción	∆Но	ΔVο	ΔH	ΔV	Máx. de ∆Hm	Máx. de ∆Vm	
BX-CTA15	30%	100%	2%	50%	40%	120%	

- V: Altura de la imagen proyectada
- H: Anchura de la imagen proyectada
- Imagen proyectada

Cuando la lente se desplaza más allá del rango de operación descrito, los bordes de la pantalla pueden oscurecerse o las imágenes pueden desenfocarse.

Nota: El cálculo está basado en el ancho de la imagen 1/2 y en la altura de la imagen 1/2.



Lente de proyec-	Intervalo de n lente	novimiento de óptica	Conversión e cu	en imagen os- Ira	Intervalo de movimiento mecánico		
CION	∆Но	Δ <b>Vo</b>	$\Delta \mathbf{H}$	ΔV	Máx. de ∆Hm	Máx. de ∆Vm	
BX-CAA06/ BX-CTA06 BX-CTA17	30%	100%	20%	80%	40%	120%	

V: Altura de la imagen proyectada

H: Anchura de la imagen proyectada

□ Imagen proyectada

Cuando la lente se desplaza más allá del rango de operación descrito, los bordes de la pantalla pueden oscurecerse o las imágenes pueden desenfocarse.

Nota: El cálculo está basado en el ancho de la imagen 1/2 y en la altura de la imagen 1/2.



Lente de proyec-	Intervalo de n lente	novimiento de óptica	Conversión e cu	en imagen os- ira	Intervalo de movimiento mecánico		
cion	∆Но	ΔVο	Δ <b>H</b>	ΔV	Máx. de ∆Hm	Máx. de ∆Vm	
BX-CAA01/ BX-CTA01, BX-CAA03/ BX-CTA03 BX-CTA13	30%	100%	30%	100%	40%	120%	

V: Altura de la imagen proyectada

H: Anchura de la imagen proyectada

Imagen proyectada

Cuando la lente se desplaza más allá del rango de operación descrito, los bordes de la pantalla pueden oscurecerse o las imágenes pueden desenfocarse.

Nota: El cálculo está basado en el ancho de la imagen 1/2 y en la altura de la imagen 1/2.



Lente de proyec-	Intervalo de movimiento mecánico						
ción	Máx. de ∆Hm	Máx. de ∆Vm					
BX-CTA16	+/- 24%	0/-24%					

- V: Altura de la imagen proyectada
- H: Anchura de la imagen proyectada

Imagen proyectada

Cuando la lente se desplaza más allá del rango de operación descrito, los bordes de la pantalla pueden oscurecerse o las imágenes pueden desenfocarse.

#### Nota:

- El cálculo está basado en el ancho de la imagen 1/2 y en la altura de la imagen 1/2.
- El "intervalo de desplazamiento mecánico de la lente" solo sirve de referencia y únicamente se puede mover en una situación de patrón de prueba UST.



### Instalación del soporte en el techo

### Dimensiones del proyector



Todas las dimensiones están en mm

1 Orificios de montaje para instalación en el techo

X Distancia entre el proyector y el extremo de la lente

Tipo de lente	Distancia X (en mm)
BX-CAA01/ BX-CTA01	61,6
BX-CAA03/ BX-CTA03	81,4
BX-CAA06/ BX-CTA06	80,9
BX-CTA13	109,1
BX-CTA15	68,9
BX-CTA16	315,5
BX-CTA17	103

### Información para instalación en el techo

Si desea utilizar un montaje de techo de otros fabricantes, asegúrese de que los tornillos utilizados para fijar el proyector cumplen las siguientes especificaciones:

- Tipo de tornillo: M6 x 4
- Profundidad máxima del agujero: 10 mm
- Par de torsión de apriete: 25Kgf-cm~30Kgf-cm

Nota: Los daños ocasionados por la instalación incorrecta anularán la garantía.

Códigos del mando a distancia IR



Levenda del	Posición	Formato de	Dirección		Datos			
botón	del botón	repetición	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Descripción	
ENCENDIDO (1)	1	F1	32	CD	2	FD	Presionar para encender el proyector.	
APAGADO (🕐)	2	F1	32	CD	2E	D1	Presionar para apagar el proyector.	
1	3	F1	32	CD	72	8D	Se utiliza como número "1" del teclado numérico.	
2	4	F1	32	CD	73	8C	Se utiliza como número "2" del teclado numérico.	
3	5	F1	32	CD	74	8B	Se utiliza como número "3" del teclado numérico.	
4	6	F1	32	CD	75	8A	Se utiliza como número "4" del teclado numérico.	
5	7	F1	32	CD	77	88	Se utiliza como número "5" del teclado numérico.	
6	8	F1	32	CD	78	87	Se utiliza como número "6" del teclado numérico.	

Levenda del	Posición	Formato de	Direc	cción	Da	tos	
botón	del botón	repetición	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Descripción
7	9	F1	32	CD	79	86	Se utiliza como número "7" del teclado numérico.
8	10	F1	32	CD	80	7F	Se utiliza como número "8" del teclado numérico.
9	11	F1	32	CD	81	7E	Se utiliza como número "9" del teclado numérico.
Información ( <b>()</b> )	12	F1	32	CD	82	7D	Presione para mostrar la información de la fuente de la imagen.
0	13	F1	32	CD	25	DA	Se utiliza como número "0" del teclado numérico.
ID	14	F1	32	CD	A7	58	Presione para establecer el mando a distancia. Consulte "Configuración de ID del mando a distancia" en la página 27.
Auto	15	F1	32	CD	4	FB	Presionar para sincronizar automáticamente el proyector con la fuente de entrada.
Entrada	16	F1	32	CD	18	E7	Presionar para seleccionar una señal de entrada.
ARRIBA (▲)	17	F1	32	CD	0F	F0	Presione este botón para seleccionar opciones o hacer ajustes a nuestra selección.
IZQUIERDO (◀)	18	F1	32	CD	11	EE	Presione este botón para seleccionar opciones o hacer ajustes a nuestra selección.
Entrar	19	F1	32	CD	14	EB	Presione para confirmar la opción seleccionada.
DERECHA (►)	20	F1	32	CD	10	EF	Presione este botón para seleccionar opciones o hacer ajustes a nuestra selección.
ABAJO (♥)	21	F1	32	CD	12	ED	Presione este botón para seleccionar opciones o hacer ajustes a nuestra selección.
Menú	22	F1	32	CD	0E	F1	Presione para mostrar los menús de visualización en la pantalla del proyector.
Salir	23	F1	32	CD	2A	D5	Presionar para volver al nivel anterior o salir de los menús si está en el nivel superior.
Modo	24	F1	32	CD	5	FA	Presione para seleccionar el modo visualización predefinido.
Brillo	25	F1	32	CD	28	D7	Pulse para ajustar la cantidad de luz en la imagen.
Contr.	26	F1	32	CD	29	D6	Presione para ajustar la diferencia entre oscuro y claro.
Patrón	27	F1	32	CD	58	A7	Presione para mostrar un patrón de prueba.
Movimiento de lente ◀	28	F1	32	CD	41	BE	Presionar para ajustar la posición de la imagen
Movimiento de lente►	29	F1	32	CD	42	BD	horizontalmente.
Enfoque 🔺	30	F1	32	CD	86	79	Presione para ajustar el enfoque para mejorar la claridad de la imagen según desee.
Movimiento de lente▲	31	F1	32	CD	34	СВ	Presione para ajustar la posición de la imagen verticalmente.
Movimiento de lente▼	32	F1	32	CD	32	CD	Presione para ajustar la posición de la imagen verticalmente.
Enfoque <b>V</b>	33	F1	32	CD	26	D9	Presione para ajustar el enfoque para mejorar la claridad de la imagen según desee.
Trapezoidal 🗖	34	F1	32	CD	87	78	Presione para ajustar la corrección trapezoidal horizontal.
Trapezoidal D	35	F1	32	CD	51	AE	Presione para ajustar la corrección trapezoidal horizontal.
Zoom 🕀	36	F1	32	CD	52	AD	Presione para ajustar el zoom para lograr el tamaño de imagen deseado.
Trapezoidal 🛆	37	F1	32	CD	53	AC	Presione para ajustar la corrección trapezoidal vertical.
Trapezoidal 🗖	38	F1	32	CD	54	AB	Presione para ajustar la corrección trapezoidal vertical.
Zoom Q	39	F1	32	CD	55	AA	Presione para ajustar el zoom para lograr el tamaño de imagen deseado.
Obturador (Silencio de AV)	40	F1	32	CD	56	A9	Presione para ocultar o mostrar la imagen de la pantalla.
Usuario1	41	F1	32	CD	57	A8	Presione para asignar funciones de usuario. Consulte "Configuración remota" en la página 70.
Usuario2	42	F1	32	CD	27	D8	Presione para asignar funciones de usuario. Consulte "Configuración remota" en la página 70.

### Resolución de problemas

Si detecta algún problema con el proyector, consulte la siguiente información. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su proveedor local o con el centro de servicio técnico.

### Problemas con la Imagen

- No aparece ninguna imagen en la pantalla
- Asegúrese de que todos los cables y conexiones de alimentación están conectados correctamente y de forma segura como se describe en la sección *Configuración e instalación*.
- Asegúrese de que los contactos de los conectores no estén doblados o rotos.
- Asegúrese de que la función del disparador (Silencio de AV) no esté encendida.
- ?

?

?

- La imagen está desenfocada
  - Presione el botón Enfoque ▲ o Enfoque ▼ en el mando a distancia o del panel de mandos del proyector para ajustar el enfoque hasta que la imagen sea nítida y legible.
  - Asegúrese de que la pantalla del proyector se encuentra a la distancia requerida. (*Consulte la tabla Tamaño de imagen y distancia de proyección en* página 91).

La imagen se alarga al mostrarse en un título de 16:10 DVD

- Al reproducir un DVD anamórfico o un DVD 16:10, el proyector mostrará la mejor imagen en el formato 16:10 en el lado del proyector.
- Si reproduce el título de DVD en formato 4:3, cambie el formato a 4:3 en el menú OSD del proyector.
- Configure el formato de la pantalla con el tipo de relación de aspecto 16:10 (ancho) en su reproductor de DVD.

La imagen es demasiado pequeña o demasiado grande

- Presione el botón de Zoom ⊕ o Zoom ⊕ en el mando a distancia o del panel de mandos del proyector para ajustar el tamaño de la imagen proyectada.
- Mueva el proyector para acercarlo o alejarlo de la pantalla.
- Para el menú OSD, seleccione Pantalla > Relación de aspecto para cambiar la relación de aspecto.
- La imagen tiene los lados inclinados:
  - Si es posible, vuelva a situar el proyector de forma que esté centrado en la pantalla y por debajo de la parte inferior de ésta.
  - Presione el botón de **Trapezoidal** ⊄/⊅/⊅/中 en el mando a distancia para ajustar la forma de la pantalla.

La imagen está invertida

 Desde el menú OSD, seleccione Configuración de dispositivo > Proyección > Trasera para revertir la imagen así que puede proyectar desde detrás de una pantalla translúcida.

### **Otros Problemas**

- *El proyector deja de responder a todos los controles* 
  - Si es posible, apague el proyector y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación. Espere al menos 20 segundos antes de conectar de nuevo la alimentación.

### Problemas con el mando a distancia

- Si el mando a distancia no funciona
  - Compruebe que el ángulo de operación del mando a distancia está dentro de un ángulo de ±30° horizontalmente o ±20° verticalmente de los receptores IR del proyector.
  - Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y el proyector. No se aleje más de 10 metros (32,8 pies) del proyector.
  - Asegúrese de que las pilas están correctamente insertadas.
  - Reemplace las pilas si están agotadas.

### Indicadores de estado LED

### Introducción



#### Explicación

Managing		LED Luz		L	.ED de estad	D	LED de silencio AV		
mensajes	Verde	Naranja	Rojo	Verde	Naranja	Rojo	Verde	Naranja	
Estado Standby									
Encendido (Calentamiento)					Intermitente				
Encendido y encendido de diodo de láser	Listo			Listo			Listo		
Apagar (Enfriamiento)					Intermitente				
Silencio AV apagado (Se muestra la imagen)	Listo			Listo			Listo		
Silencio AV activado (Imagen en blanco)	Listo			Listo				Listo	
Comunicación del proyector	Listo			Intermitente			Listo		
Actualización de firmware				Intermitente	Intermitente				
Quemado	Listo			Listo			Listo		
Restablecimiento de fábrica			Listo	Listo					
Error de exceso de temperatura						Listo			
Error del ventilador						Intermitente			
Error de la rueda de colores						Intermitente			

Nota: El LED del teclado (tecla de encendido) estará en rojo fijo para el modo de espera.

### Especificaciones

Ópticas	Descripción
Resolución	WUXGA (1920 x 1200)
Lente	Encendido del Zoom/Enfoque y desplazamiento completo de la lente.
Distancia de proyección	Consulte las especificaciones "Distancia de proyección" en "Tamaño de imagen y distancia de proyección" en la página 91.

Eléctricas	Descripción
Entradas	2 x entradas HDMI (versión 2.0) (con tornillo de bloqueo)
	1 x DVI-D
	1 x HDBaseT
	1 x entrada 3G-SDI
	1 x entrada 3D SYNC
Salidas	1 x salida HDMI (versión 2.0) (con tornillo de bloqueo)
	1 x salida 3D SYNC
Puerto de Control	1 x RS232 (D-sub 9 contactos) (PC Control)
	1 x Entrada cableada (conector telefónico de 3,5 mm) (entrada remota)
	1 x 12V Activador (3,5mm conector de teléfono / Negro)
	1 x USB tipo A (5V/0,5A)
	1 x RJ-45 (LAN)
	2 x receptor IR (Frontal / Superior)
Requisitos de alimentación	100-240V~, 50/60 Hz, 10A

Mecánicas	Descripción
Orientación de instalación	Rotación 360°, sin restricciones
Dimensiones	484 (W) x 529 (D) x 207.8 (H) mm (sin lentes, sin pies)
	484 (W) x 529 (D) x 195 (H) mm (sin lentes, sin pies)
Condiciones medioambientales	Funcionamiento: 0 °C~40 °C (32~104 °F); HR del 10~85 %, sin condensación
	Almacenamiento: -10 °C~60 °C (14~140 °F); HR del 5~90 %, sin condensación
	Nota: Si la altitud es superior a 1524 metros (5000 pies), el sistema funcionará en el intervalo comprendido entre 0 y 35 °C para garantizar el funcionamiento normal del proyector. La potencia de la luz se reducirá debido a la alta temperatura ambiente (≥35 °C).

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

### Instrucción de control de deformación manual

- La opción de Control de Deformación/Mezcla debe cambiarse a la opción OSD. Pasos: Menú -> Pantalla -> Corrección geométrica -> Control de Deformación -> Avanzado.
- 2. El cambio de color de la cuadrícula puede ayudar a distinguir entre las líneas de color de dicha cuadrícula en cada proyector al completar el ajuste de deformación. Las opciones de Warp/Blend Grid Color (Color de cuadrícula de deformación/mezcla) incluyen: Verde (opción por defecto), Magenta, Rojo y Cian. Pasos: Menú -> Pantalla -> Corrección geométrica -> Deformación avanzada -> Color de cuadrícula.



- Establezca el tamaño de superposición de mezcla. Pasos: Menú -> Pantalla -> Corrección geométrica
  -> Deformación avanzada -> Configuración de mezcla -> Anchura de mezcla. Las opciones y el intervalo efectivo de tamaño de superposición se muestran a continuación:
  - (a) Izquierda: 0 (0 %)/192 (10 %) ~ 960 (50 %)
  - (b) Derecha: 0 (0 %)/192 (10 %) ~ 960 (50 %)
  - (c) Arriba: 0 (0 %)/120 (10 %) ~ 600 (50 %)
  - (d) Abajo: 0 (0 %)/120 (10 %) ~ 600 (50 %)
- 3.1 Configure los proyectores y, a continuación, establezca el tamaño de superposición de acuerdo con la superposición de proyección real.
  - A. Asegúrese de que el tamaño de superposición sea menor que el tamaño de superposición de la proyección real.
  - B. Activar la pantalla de anchura de mezcla para todos los proyectores ayuda a determinar el intervalo de superposición efectivo.
     Consulte a continuación la configuración de un diseño de 1x2 como ejemplo y siga estos pasos:



3.2 Ajuste primero el tamaño de superposición del límite derecho del proyector izquierdo.

- A. El lado izquierdo del área de superposición se desplazará junto con los valores de la configuración de mezcla. El área de superposición se muestra mediante un cuadrado de color claro.
- B. Ajuste el tamaño de superposición hasta que el lado izquierdo del área de superposición del proyector izquierdo no exceda el límite izquierdo del proyector derecho.



- 3.3 Ajuste primero el tamaño de superposición del límite izquierdo del proyector derecho.
  - A. El lado derecho del área de superposición se desplazará junto con los valores de la configuración de mezcla. El área de superposición se muestra mediante un cuadrado de color claro.
  - B. Ajuste el valor de la configuración de mezcla para que coincida con el tamaño de superposición del límite derecho del proyector izquierdo.
  - C. Asegúrese de que el lado derecho del área de superposición no exceda el límite derecho del proyector izquierdo.
  - D. Si no es así, reduzca el valor de la configuración de mezcla hasta que el resultado coincida con la condición del paso C.
  - E. Si el valor de la configuración de mezcla del proyector derecho es menor que el del proyector izquierdo, ajuste el valor del proyector izquierdo para que coincida con el del proyector derecho.



- 4. Utilice las opciones Puntos de cuadrícula y Alabeo interno para completar la calibración de deformación.
  - A. Las opciones de Puntos de cuadrícula incluyen: 2x2 (opción por defecto), 3x3, 5x5, 9x9 y 17x17.
    Nota:
    - 1. Use los botones ♠ , ♣ , ♠ o ➡ para seleccionar el punto de cuadrícula.
    - 2. Presione el botón Entrar para seleccionar el punto.

- 4. Presione 👈 para volver a la página anterior.
- B. Alabeo interno: Permite encender y apagar el control interno.

Nota: La opción Alabeo interno no admite puntos de cuadrícula de 2x2.

- C. El área de superposición se divide en cuatro partes igualmente en un patrón de deformación.
- D. Utilice el ajuste de deformación para alinear las líneas de cuadrícula de la superposición con los dos proyectores para finalizar la mezcla manual. Siga los pasos que se indican a continuación:



- (1) Seleccione el punto de cuadrícula 2x2 y alinee el límite de los proyectores con el lado de las áreas superpuestas.
- (2) Dependiendo de la situación de instalación, seleccione puntos de cuadrícula de 3x3, 5x5, 9x9 o 17x17 para ajustar la línea de cuadrícula.
- (3) Active la opción Alabeo interno para ajustar la cuadrícula interna.
- (4) Todas las líneas de la cuadrícula están alineadas. Presione el botón "**Salir**" para salir del patrón de cuadrícula y, a continuación, finaliza la configuración de mezcla manual.
- 5. Cuando las líneas de la cuadrícula se deforman y pasan de ser rectas a curvarse, las líneas de la cuadrícula pueden distorsionarse o volverse irregulares. Para evitar esto, los usuarios pueden ajustar la nitidez de alabeo para desenfocar o enfocar el borde de las imágenes.

### Sucursales internacionales de Optoma

Póngase en contacto con la sucursal perteneciente a su país si desea recibir asistencia técnica.

### EE. UU.

Optoma Technology, Inc. 47697 Westinghouse Drive. Fremont, Ca 94539

### Canadá

Optoma Technology, Inc. 47697 Westinghouse Drive. Fremont, Ca 94539

### Latinoamérica

Optoma Technology, Inc. 47697 Westinghouse Drive. Fremont, Ca 94539

### Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, ( +44 (0) 1923 691 800 HP1 2UJ, Reino Unido +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Tel. de asistencia técnica: <u>≥ service@tsc-europe.com</u> +44 (0)1923 691865

### Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Países Bajos www.optoma.nl

### Francia

**Bâtiment** F 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Francia

### España

C/José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas Vaciamadrid, España

### Alemania

Am Nordpark 3 41069 Mönchengladbach Alemania

### Escandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noruega

PO.BOX 9515 3038 Drammen Noruega

888-289-6786 **[**] 510-897-8601 services@optoma.com Ø.

【 888-289-6786

510-897-8601 services@optoma.com https://www.optoma.com/jp/

888-289-6786 📑 510-897-8601 services@optoma.com

### Taiwán

China

Japón

Corea

https://www.optoma.com/tw/

https://www.optoma.com/kr/

Room 2001, 20F, Building 4,

No.1398 Kaixuan Road,

Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn

**Changning District** 

### Australia

https://www.optoma.com/au/

+86-21-62947376 +86-21-62947375 servicecn@optoma.com.cn

( +31 (0) 36 820 0252 📄 +31 (0) 36 548 9052

【 +33 1 41 46 12 20 🛅 +33 1 41 46 94 35 savoptoma@optoma.fr

**(**] +34 91 499 06 06 File +34 91 670 08 32

( +49 (0) 2161 68643 0 🕞 +49 (0) 2161 68643 99 🖾 info@optoma.de

【 +47 32 98 89 90 📄 +47 32 98 89 99 🛃 info@optoma.no

### www.optoma.com