

DLP[®] プロジェクター







| 安全 | 4 |
|------------------|--------|
| 安全に関するご注意 | |
| 3D 安全情報 | |
| 著作権 | |
| 免責条項 | |
| 商標認識 | |
| FCC | 7 |
| EU 諸国への適合宣言 | 7 |
| WEEE | |
| 1110111- | • |
| ほじめに | 8 |
| パッケージの中容 | 0 |
| バックーンの内合 | 0 0 |
| 伝午ノブビリリ | 0 0 |
| オフションのハンセッツ | 0 |
| 表回り合ゆ石村 | |
| <u> </u> | |
| イーハット | |
| | |
| 設定と設置 | 13 |
| | (0) |
| ノロシェクターを設置する | |
| ソー人をノロンエクターに接続する | |
| 投射画像の調整 | |
| リモコンの準備 | |
| プロジェクターを使用する | 20 |
| | |

| プロジェクターの電源を入れる/切る | |
|-------------------|--|
| 入力ソースを選択する | |
| メニューナビゲーションと機能 | |
| OSD メニューツリー | |
| 表示画像設定メニュー | |
| ディスプレーの 3D メニュー | |
| アスペクト比メニューの表示 | |
| 表示デジタルズームメニュー | |
| 表示画像シフトメニュー | |
| オーディオ内蔵スピーカーメニュー | |
| オーディオ出力メニュー | |
| オーディオミュートメニュー | |
| オーディオボリュームメニュー | |
| 音声入力メニュー | |
| 投影設定メニュー | |
| ランプ設定メニュー | |
| フィルタ設定メニュー | |
| | |

| 電源設定メニュー | |
|---|--|
| セキュリティ設定メニュー | |
| テストパターンメニューの設定 | |
| リモート設定メニューのセットアップ | |
| プロジェクター ID 設定メニュー | |
| 12V トリガーメニューの設定 | |
| HDBaseT コントロールメニューの設定 | |
| オプション設定メニュー | |
| リセット OSD メニューの設定 | |
| ネットワーク LAN メニュー | |
| ネットワークコントロールメニュー | |
| 設定のネットワーク:コントロール設定メニュー | |
| 情報メニュー | |
| | |
| 保守管理 | 50 |
| | |
| | |
| ランプの交換 | |
| ランプの交換 ダストフィルタの取り付けと洗浄 | |
| ランプの交換 ダストフィルタの取り付けと洗浄 | |
| テンプの交換 ダストフィルタの取り付けと洗浄 | |
| テンプの交換 ダストフィルタの取り付けと洗浄 追加情報 | |
| テンプの交換 ダストフィルタの取り付けと洗浄 追加情報 | |
| テンプの交換 ダストフィルタの取り付けと洗浄 追加情報 対応解像度 イメージサイズと投射距離 | |
| ランプの交換 | |
| ランプの交換 | 50 52 52 53 53 55 58 60 |
| ランプの交換 | 50 52 52 53 53 53 55 58 60 62 |
| ランプの交換 | 50 52 53 53 53 55 58 60 62 64 |
| ランプの交換 | 50 52 53 53 53 55 58 60 62 64 66 |
| ランプの交換 | 50 52 52 53 53 53 55 58 60 62 64 64 66 67 |



この取扱説明書で推奨されたすべての警告、安全上のご注意およびメンテナンスの指示に従ってください。

安全に関するご注意

 ランプの有効寿命を延ばすため、必ず、ランプを少なくとも 60 秒間オンにし、強制シャットダウンを避けて ください。



光線を目に入れないでください (RG2)。 あらゆる明るい光源と同様に、光線を直接目に入れないでください (RG2 IEC 62471-5:2015)。

- 通気孔を塞がないでください。プロジェクターを過熱から守り、正常な動作を保つため、通気孔を塞がない ような場所に設置してください。飲み物等が置かれたコーヒーテーブルや、ソファ、ベッドにプロジェクター を置かないでください。また、本棚、戸棚など風通しの悪い狭い場所に置かないでください。
- 火事や感電のリスクがありますので、プロジェクターを雨や湿気にさらさないでください。ラジェータ、ヒーター、ストーブまたは熱を発生するその他の機器(アンプを含む)など、熱源のそばに設置しないでください。
- ・ プロジェクター内部に、異物や液体が入らないよう、ご注意ください。 危険な電圧部分に触れて、部品がショートしたり、火災、感電を引き起こす原因になります。
- 以下のような環境下では使用しないでください。
 - 極端に気温の高い、低い、あるいは湿気の多い場所。
 - (i) 室温が 5℃~40℃ の範囲に保たれていることを確認します
 - (ii) 相対湿度は10%~85%の範囲です
 - 大量のほこりや汚れにさらされる場所。
 - 強い磁場が集まる装置の傍に置く。
 - 直射日光の当たる場所。
- 可燃性ガスや爆発性ガスが空気中に含まれる可能性がある場所でプロジェクターを使用しないでください。プロジェクターの使用中、中のランプが高温になり、ガスが発火し、火災が発生することがあります。
- 物理的に破損している、または乱用された痕跡のある装置は使用しないでください。 物理的なダメージや 酷使とは以下の通りです (ただしこれらに限定されません):
 - 装置を落とした。
 - 電源装置のコードまたはプラグが壊れている。
 - プロジェクターに液体をこぼした。
 - プロジェクターを、雨や湿気にさらしてしまった。
 - プロジェクター内部に何らかの異物を落とした。または、内部で何かが緩んでいる音がする。
- 不安定な場所にプロジェクターを置かないでください。プロジェクターが落下して壊れたり、人身事故を起 こす可能性があります。
- プロジェクターの使用中、プロジェクターのレンズから発せられる光を遮断しないでください。光が物体を 暖め、溶解、火傷、火災などを引き起こす恐れがあります。

- ・ プロジェクターのカバーを外したり、本体を分解したりしないでください。感電の原因になります。
- お客様自身でこのプロジェクターを修理しないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、危険な 電圧やその他の危険にさらされます。本機を修理に出す前に、Optoma にお電話ください。
- 安全に関係するマーキングについては、プロジェクターの筐体をご覧ください。
- ・ 本機の修理は、適切なサービススタッフだけに依頼してください。
- ・ メーカー指定の付属品/アクセサリーのみをご使用ください。
- プロジェクターの使用中、プロジェクターのレンズを直視しないでください。強力な光線により、視力障害 を引き起こす恐れがあります。
- ランプを交換する際は、ユニットの熱が冷めるまでお待ちください。 50-51 ページに記載されている 指示に従ってください。
- 本プロジェクターは、ランプの寿命を自動的に検知します。 警告メッセージが表示されたら、必ずランプを 交換してください。
- ランプモジュールを交換した場合は、オンスクリーン表示の [セットアップ ランプ設定] にある [ランプリセット] 機能を使用してリセットします。
- ・ プロジェクターの電源を切るときは、冷却サイクルが完了したことを確認してから、電源コードを抜いてください。 プロジェクターは、少なくとも90秒間、放熱させてください。
- ランプの寿命が近づくと、「ランプ寿命が過ぎています」というメッセージが画面上に表示されます。できる だけ速やかに、最寄りの販売店またはサービスセンターに連絡して、ランプを交換してください。
- 本体のスイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてから、本機をクリーニングしてください。
- ディスプレーの筐体を洗浄する際は、中性洗剤と柔らかい乾いた布をご使用ください。本体を研磨剤、ワックス、溶剤で洗浄しないでください。
- 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

注記: ランプが寿命に達すると、ランプモジュールを交換するまでプロジェクターの電源は入りません。「ランプの交換」 (50-51 ページ) に記載の手順に従ってランプを交換してください。

- 振動や衝撃を受けるような場所にプロジェクターを設置しないでください。
- レンズを素手で触らないでください。
- 保管前にリモコンから電池を取り外してください。長期間、電池がリモコンに入っていると、液漏れが発生 する恐れがあります。
- 石油または煙草からの煙が存在する可能性がある場所でプロジェクターを使用または保管しないでください。プロジェクターの性能が低下する可能性があります。
- プロジェクターは正しい向きで設置してください。標準的な設置方法でなければ、プロジェクターの性能が 低下する可能性があります。
- 電源ストリップ、および/または、サージプロテクタを使用してください。 停電または電圧低下により装置が 破損する恐れがあります。

3D 安全情報

推奨されるすべての警告と安全上の注意に従った上で、ご自身またはお子様が 3D 機能をご利用ください。

警告

幼児及び10代の方は3D鑑賞に関連する健康問題により影響を受けやすくなっています。よって、これらの画像を見る際は十分にご注意ください。

光感受性発作の警告及びその他健康面におけるリスク

- プロジェクターの画像やビデオゲームに含まれる点滅画面やライトに曝されると、一部視聴者はてんかん 症状や発作を起こす恐れがあります。そのような症状が発生した場合又はてんかんや発作の家族歴があ る場合、3D機能をご使用いただく前に、医療専門家にご相談ください。
- てんかんや発作の個人歴又は家族歴がない方でも、光感受性てんかん発作を引き起こす診断未確定症状 が現れる場合があります。
- 妊婦、高齢者、重症患者、不眠症患者やアルコール依存症の方は、当装置の3D機能のご使用はお控えください。

- 以下の症状を経験されたことがある方は、ただちに3D画像の鑑賞を中止し、医療専門家にお問い合わせください: (1) 視覚の変化、(2) 軽い頭痛、(3) 眩暈、(4)眼や筋肉の引き攣りといった無意識の動作、(5)混乱状態、(6)吐き気、(7) 意識喪失、(8)痙攣、(9)急激な腹痛、及び(又は)(10) 見当識障害。幼児及び10代の方は大人よりこれらの症状が出やすいとされています。ご両親はお子様を監督され、これらの症状が出ていないかお尋ねください。
- 3D投射の鑑賞はまた、吐き気、知覚後遺症、見当識障害、眼精疲労、姿勢の安定性減少をもたらす恐れがあります。ユーザーはこれらの影響の可能性を削減するために、頻繁に休憩を取ることが推奨されます。目に疲労や乾き、又は上記のどれか症状が出現した場合、ただちに当機器のご使用を中止いただき、症状が落ち着いてから最低30分はご使用をお控えください。
- 長時間、かなり画面の近くに座って 3D 投射を鑑賞すると、視力にダメージを与える恐れがあります。 理想 的な鑑賞距離は、画面高さの最低3倍の距離となっています。 また視聴者の目の位置が画面の高さにある ことが推奨されます。
- 3D眼鏡をかけながらの長時間にわたる3D投射の鑑賞は、頭痛や疲労を引き起こす恐れがあります。頭痛、 疲労や眩暈を感じた場合、3D投射の鑑賞を中止し、休憩してください。
- 3D投射の鑑賞以外の目的での3D眼鏡のご使用はお止めください。
- その他目的 (通常の眼鏡、サングラス、保護ゴーグルなど) のための3D眼鏡の着用は、肉体的傷害を引き起こしたり、資力の低下をもたらす恐れがあります。
- 3D投射の鑑賞は、一部視聴者において見当識障害を引き起こす恐れがあります。よって、広い階段の吹き 抜け、ケーブル、バルコニーやその他転んだり、衝突したり、倒れたり、壊れたり、落ちたりする可能性がある 場所の傍に3Dプロジェクターを設置しないでください。

著作権

この出版物は、すべての写真、イラスト、ソフトウェアを含め、著作権に関する国際法の下で保護され、無断複写・転載が 禁じられます。このマニュアルもこの中に含まれるいかなる素材も作者の書面による同意なしで複製することはできま せん。

© 著作権 2018

免責条項

本書の情報は予告なしで変更されることがあります。製造者は本書の内容についていかなる表明も保証もせず、特に、 商品性または特定目的の適合性について、いかなる暗黙的保証も否定します。製造者は本出版物を改訂し、その内容を 折に触れて変更する権利を留保します。ここで、かかる改訂または変更を通知する義務は製造者にないものとします。

商標認識

Kensington は ACCO Brand Corporation の米国登録商標であり、世界中の他国で登録され、あるいは登録申請中になっています。

HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は米国とその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

DLP®、DLP Link、DLP ロゴは、Texas Instruments の登録商標です。BrilliantColor™ は、Texas Instruments の商標です。

MHL (Mobile High-Definition Link) および MHL ロゴは、MHL Licensing, LLC の商標または登録商標です。

本書に記載されているその他すべての製品名はそれぞれの所有者の財産であり、認知されています。

本装置は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限は、居住地において有害な干渉からの適切な保護を提供するために設定されております。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、 無線通信に障害を及ぼす可能性があります。

しかし、干渉が個々の設置において発生しないと保証することはできません。本装置の電源を切ったり入れたりすること により、本装置がラジオやテレビ受信に有害な干渉をもたらしていることが確認できる場合は、下記の手順で改善を試 みてください:

- 受信アンテナの再設定又は移動。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続とは異なる回路のコンセントを本装置へ接続。
- 販売代理店又は資格のある無線/テレビ技術者へのお問い合わせ。

注意: シールドケーブル

その他コンピューターデバイスへの全ての接続は、FCC規則を遵守するために、シールドケーブルを必ず使用して行ってください。

注意事項

本装置に対しメーカーが明確に認定していない変更や修正を加えると、連邦通信委員会で許可されているユーザー権限が無効になることがあります。

運転状況

本装置は、FCCパート15に準拠しています。運転は、以下の2つの状況を前提とします:

1. 本装置は、有害な干渉を引き起こしてはならない。

2. 本装置は、不要な作動を引き起こす恐れのある干渉を含む干渉受信を許容する。

注意: カナダにお住まいのユーザーへ

当Class Bデジタル機器は、カナダICES-003に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

EU 諸国への適合宣言

- EMC 指令2014/30/EC (修正案を含む)
- 低電圧指令2014/35/EC
- R & TTE指令1999/5/EC (製品にRF機能が搭載されている場合)

WEEE



廃棄物についての指示

当機器を処分する際、電子装置はゴミ箱に捨てないでください。汚染を最小限に抑え、最大限グローバルな 環境を保護するために、リサイクルください。

パッケージの内容

慎重に箱から取り出し、下の「標準付属品」に記載されている品目が揃っていることを確認します。オプションの付属品については、モデル、仕様、購入地域によっては入っていない場合があります。購入場所で確認してください。地域によっては付属品が異なる場合があります。

保証書は一部の地域でのみ同封されます。詳細については、販売店にお問い合わせください。

標準アクセサリ





注記:

- リモコンは電池と共に出荷されます。
- * 欧州での保証情報については、www.optoma.com にアクセスしてください。

オプションのアクセサリ



注記:

- オプションのアクセサリは、モデル、仕様、地域によって異なります。
- Optoma は、プレミアム認定 HDMI ケーブルの使用を推奨します。
- Optoma は、最大 5 メートルのプレミアム認定 HDMI ケーブルに対してのみ、動作の安定性を保証します。

製品の各部名称





注記:

•

.

- プロジェクターの吸気口または排気口を塞がないでください。
- プロジェクターを閉じられた空間で操作するときは、吸気口および排気口を少なくとも 30 cm 隙間をあけ てください。

| 番号 | アイテム | 番号 | アイテム |
|----|-----------|-----|------------|
| 1. | 上部カバー | 7. | レンズシフトダイアル |
| 2. | レンズ | 8. | ズームレバー |
| 3. | フォーカス リング | 9. | 换気(排気口) |
| 4. | IRレシーバー設定 | 10. | キーパッド |
| 5. | 入/出力 | 11. | チルト調整フット |
| 6. | 換気(吸気口) | | |

はじめに

接続



| 番号 | アイテム | 番号 | アイテム |
|----|------------------|-----|---------------------|
| 1. | HDBaseT コントロール * | 8. | 12V 出力端子 |
| 2. | RJ-45 コネクター | 9. | サービス接続 |
| 3. | RS232 端子 | 10. | S/PDIF 端子 |
| 4. | HDMI 1 コネクタ | 11. | USB 給電出力 (5V1.5A) |
| 5. | HDMI 2/MHL コネクタ | 12. | AUDIO OUT コネクター |
| 6. | VGA 端子 | 13. | Kensington™ ロック ポート |
| 7. | オーディオ入力コネクタ | 14. | 電源ソケット |
| | | | |

注記: (*) HDBaseTを搭載するモデルのみ。

はじめに

キーパッド



| 番号 | アイテム | 番号 | アイテム |
|----|--------------|----|----------------|
| 1. | 消費電力 | 6. | ランプ インジケータ LED |
| 2. | 入力する | 7. | オン/スタンバイ LED |
| 3. | 再同期 | 8. | ソース |
| 4. | メニュー | 9. | 4方向選択キー |
| 5. | 温度インジケータ LED | | |

はじめに

リモコン



- 番号
 アイテム

 1.
 電源オン/オフ

 2.
 フリーズ

 3.
 空白画面を表示/オーディオ 消音

 4.
 マウスの左クリック

 5.
 入力する
- 5. 入力9つ 6. レーザー
- ∇
 7. ページ -
- 8. キーストン +/-
- 9. メニュー 10. アスペクト比

- 番号 アイテム
 11. HDMI
 12. ユーザー2
 13. ユーザー1
 14. ソース
 15. ブライトネスモード
 16. マウスオン/オフ
 17. ミュート
 18. マウスの右クリック
 19. 4方向選択キー
 20. ページ +
- 番号
 アイテム

 21. 音量 +/ 22. 3D メニューオン/オフ

 22. 3D メニューオン/オフ
 23. VGA

 24. ビデオ
 25. ユーザー 3

 26. テンキー (0-9)
 27. 再同期

注記: キーによっては、これらの特長をサポートしていないモデルの機能がない場合があります。

プロジェクターを設置する

このプロジェクターは設計上、4つの設置方法のいずれかを選んで設置できます。

部屋の設計や個人の好みに合わせて設置方法を決めてください。スクリーンの大きさと位置、コンセントの場所、プロジェクターとその他の機材の位置と間の距離を考慮します。



プロジェクターは平らな場所に置き、スクリーンに対して 90 度/垂直にします。

- 特定のスクリーンサイズに対してプロジェクターの位置を決定する方法については、55-57ページの 距離表を参照してください。
- 特定の距離に対してスクリーンサイズを決定する方法については、55-57ページの距離表を参照して ください。
- 注記: プロジェクターとスクリーンの間の距離が離れると、投射される画像がそれだけ大きくなり、垂直オフセットも比例 して大きくなります。

重要!

机上または天井取り付け以外の向きでプロジェクターを操作しないでください。プロジェクターは水平にし、 前後または左右に傾けないようにしてください。それ以外の向きは保証を無効にします。また、プロジェクター ランプまたはプロジェクター自体の寿命を短くする恐れがあります。非標準設置に関するアドバイスについて は、Optomaにお問合せください。

設定と設置

プロジェクター設置に関する通知

プロジェクターを水平位置に配置してください。
 プロジェクターの傾斜角度が 15 度を超えないようにしてくだい。また、机上または天井取り付け以外の方法で、プロジェクターを設置しないようにしてください。そうしないと、ランプ寿命が非常に短くなったり、その他の予期せぬ損傷が発生する恐れがあります。



・ 排気口の周りに少なくとも 30 cm の隙間をあけてください。



- 吸気口が排気口から出てくる熱い空気を吸い込まないようにしてください。
- プロジェクターを閉じられた空間で操作するときは、プロジェクターが動作している間、筐体内のプロジェク ターの周りの空気の温度が、動作温度を超えていないこと、吸気口および排気口が塞がれていないことを 確認してください。
- すべての筐体は、プロジェクターが排気を吸い込まないことを確認するために、認定された熱評価に合格 する必要があります。そうしないと、筐体温度が受け入れ可能な動作温度範囲内にある場合でも、デバイス がシャットダウンする可能性があります。

ソースをプロジェクターに接続する



投射画像の調整

画像の高さ

本プロジェクターには、投射映像の高さを調整するためのチルト調整フットがあります。

- 1. プロジェクターの底面の、変更したい調整フットを探します。
- 2. 調整可能な脚を時計方向/反時計方向に回してプロジェクターを上げ下げします。



ズーム、レンズシフト、および、フォーカス

- 画像の大きさおよび位置を調整するには、以下を行ってください。
 - a. 画像の大きさを調整するには、ズームレバーを時計方向または反時計方向に回し、投射される画像の大きくまたは小さくします。
 - b. 画像の位置を調整するには、レンズシフトダイアルを時計方向または反時計方向に回し、投射される画像の位置を水平方向に調整します。



フォーカスを調整するには、画像が鮮明になり、文字が読めるようになるまでフォーカスリングを時計方向

注記: プロジェクターは、1.3m ~ 9.3m または 0.5m ~ 5.2m (短距離投射モデルの場合) の距離でピント を合わせることができます。

リモコンの準備

電池の取り付け/交換

リモコンには単4電池2本が付属しています。

- 1. リモコンの背面にある電池カバーを外します。
- 2. 図のように単4電池をバッテリーコンパートメントに挿入します。
- 3. リモコンのカバーを戻します。



注記:交換には同じ電池か同種の電池のみをご利用ください。

注意事項

電池の使い方が正しくないと、化学物質の漏れや爆発が起こる恐れがあります。必ず以下の指示に従ってください。

- 異なる種類の電池を混在させない。電池の種類によって特性が異なります。
- 古い電池と新しい電池を混在させない。古い電池と新しい電池を混在させると、新しい電池の寿命が短く なったり、古い電池から化学物質漏れが起こる恐れがあります。
- 使い切った電池はすぐに外してください。電池から漏れた化学物質が肌に触れると発疹が出ることがあり ます。化学物質漏れを発見した場合は、布で拭きとってください。
- 本製品に付属の電池は、保管状態により予想寿命が短いことがあります。
- 長時間リモコンを使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 電池を廃棄する際は、必ず関連する地域や国の法律に従ってください。

有効範囲

赤外線 (IR) リモコンセンサーはプロジェクターの上面と前面にあります。 プロジェクターの IR リモコンセンサーに対し て 30 度以内の角度でリモコンを向けると正常に動作します。 リモコンとセンサーの間の距離は 7 メートル (23 フィー ト) 以内にする必要があります。

- リモコンとプロジェクターの IR センサーの間に赤外線ビームを遮断するような障害物がないことを確認します。
- ・ リモコンの IR 伝送装置に太陽や蛍光灯の光を直接当てないでください。
- ・ リモコンは蛍光灯から2メートル以上離さないと誤作動が起こることがあります。
- ・ リモコンがインバータータイプの蛍光灯に近いと、動作しないことがあります。
- ・ リモコンとプロジェクターの距離が近いと、リモコンが動作しないことがあります。
- スクリーンに向けるときは、リモコンからスクリーンまでの有効距離が 5 メートル以内であれば、IR ビームが反射してプロジェクターに届きます。ただし、有効範囲はスクリーンによって変わることがあります。





プロジェクターの電源を入れる/切る



パワーオン

- 1. 電源コードとシグナル/ソースケーブルをしっかりと接続します。 接続が済むと、オン/スタンバイ LED が赤 く点灯します。
- 2. プロジェクターキーパッドまたはリモコンの [①] を押し、プロジェクターの電源を入れます。
- 3. 起動画面が約 10 秒後に表示され、オン/スタンバイ LED が青色に点滅します。

注記:初めてプロジェクターの電源を入れると、使用言語、投射方向、その他の設定を選択するように求められます。

電源オフ

- 1. プロジェクターキーパッドまたはリモコンの [①] を押し、プロジェクターの電源を切ります。
- 2. 次のメッセージが表示されます。



- 3. [①] ボタンを再び押して確認します。ボタンを押さない場合、15 秒後にメッセージが消えます。2回目に [①] ボタンを押すと、プロジェクターはシャットダウンします。
- 4. 冷却ファンは約 10 秒間作動し続けて冷却を行うと、オン/スタンバイ LED が青色に点滅します。オン/スタンバイ LED が赤色に点灯すると、プロジェクターはスタンバイモードに入っています。プロジェクターの電源を再び入れる場合、冷却サイクルを終了し、スタンバイモードに入るまで待つ必要があります。プロジェクターがスタンバイモードに入ったら、[①] ボタンを押すだけでプロジェクターの電源が再び入ります。
- 5. 電源コードをコンセントとプロジェクターから抜きます。

注記: 電源を切った直後にプロジェクターの電源を入れる行為は推奨されません。

入力ソースを選択する

スクリーンに表示する接続ソース (コンピューター、ノート パソコン、ビデオ プレーヤーなど)の電源を入れます。 プロジェクターは、ソースを自動的に検出します。 複数のソースが接続されている場合、プロジェクターのキーパッド [-2] ボタン、または、リモコンの **[ソースボタン]**を押し、入力を選択します。



メニューナビゲーションと機能

本プロジェクターでは、多言語対応オンスクリーンメニューを使って、画像調整やさまざまな設定の変更を行うことができます。 プロジェクターは、ソースを自動的に検出します。

- 1. OSD メニューを開くには、プロジェクターキーパッドの [] ボタンを押すか、リモコンの [メニュー] ボタン を押します。
- 2. OSD が表示されたら、▲▼ キーを使ってメインメニューの任意の項目を選択します。特定のページで選択するとき、プロジェクターキーパッドの [←] ボタンを押すか、リモコンの [入力] ボタンを押すと、サブメニューに入ります。
- 3. ▲▼ キーを使ってサブメニューで希望のアイテムを選択し、 ← ノ/入力を押して、詳細設定を表示します。 ◆▶ キーによって設定を調整します。
- 4. サブメニューから次に調整したい項目を選択し、上記手順と同様に設定を調整します。
- 5.
 ・ を押すと設定が確定し、スクリーンはメインメニューに戻ります。
- 6. 終了するには、もう一度 **国/メニュー**を押します。オンスクリーンメニューが終了し、プロジェクターは自動的 に新しい設定を保存します。



OSD メニューツリー

| メイン メニュー | サブ メニュー | サブメニュー 2 | サブメニュー 3 | サブメニュー 4 | 値 |
|-------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | | | プレゼンテーション |
| | | | | | ブライト |
| | | | | | HDR |
| | | | | | シネマ |
| | | | | | ゲーム |
| | | | | | sRGB |
| | | | | | DICOM SIM. |
| | | | | | ブレンディング |
| | | | | | ユーザー |
| | | | | | 3D |
| | | | | | オフ [デフォルト] |
| | | | | | 黒板 |
| | | | | | ライトイエロー |
| | | 壁紙色 | | | ライトグリーン |
| | | | | | ライトブルー |
| | | | | | ピンク |
| | | | | | グレー |
| | | | HDR | | オフ |
| | 咖クシー | | | | 自動 |
| | 呀!家起足 | ダイナミックレンジ | HDRモード | | ブライト |
| | | | | | 標準 [デフォルト] |
| | | | | | フィルム |
| | | | | | 詳細 |
| | | | | | SMPTE 2084 |
| | | | HDR デモモード | | オフ |
| | | | | | オン |
| | | 輝度 | | | -50 ~ 50 |
| | | コントラスト | | | -50 ~ 50 |
| | | シャープネス | | | 1 ~ 15 |
| | | 色 | | | -50 ~ 50 |
| | | 色あい | | | -50 ~ 50 |
| | | | | | フィルム |
| | | | | | ビデオ |
| | | | | | グラフィック |
| | | ガンマ | | | 標準(2.2) |
| | | | | | 1.8 |
| | | | | | 2.0 |
| | | | | | 2.4 |

| メイン メニュー | サブ メニュー | サブメニュー 2 | サブメニュー 3 | サブメニュー 4 | 値 |
|-------------|---------|----------|-----------------------|------------|--|
| | | | BrilliantColor™ | | 1 ~ 10 |
| | | | | | ウォーム |
| | | | 在 泪 由 | | 標準 |
| | | | 巴温度 | | クール |
| | | | | | コールド |
| | | | | | R [デフォルト] |
| | | | | | G |
| | | | | | В |
| | | | | 色 | С |
| | | | | | Y |
| | | | | | М |
| | | | CMS | | W |
| | | | | xオフセット | -50 ~ 50 [デフォルト: 0] |
| | | | | yオフセット | -50 ~ 50 [デフォルト: 0] |
| | | | | 輝度 | -50 ~ 50 [デフォルト: 0] |
| | | | | 11 the web | キャンセル [デフォルト] |
| | | | | | はい |
| | | | 戻る | | |
| | | 設定 | RGBゲイン/ バイアス | 赤ゲイン | -50 ~ 50 |
| | | | | 緑ゲイン | -50 ~ 50 |
| ディスプレー | 映像設定 | | | 青ゲイン | -50 ~ 50 |
| | | | | 赤バイアス | -50 ~ 50 |
| | | | | 緑バイアス | -50 ~ 50 |
| | | | | 青バイアス | -50 ~ 50 |
| | | | | | キャンセル [デフォルト] |
| | | | | | はい |
| | | | | 戻る | |
| | | | カラースペース | | 自動 [デフォルト] |
| | | | [非 HDMI 入力] | | RGB |
| | | | | | YUV |
| | | | | | 自動 [デフォルト] |
| | | | カラースペース | | RGB (0-255) |
| | | | | | RGB (10-235) |
| | | | | | |
| | | | 自動 | | クノ オン [デフォルト] |
| | | | | | <u>ッ ~ レ / ッ / レ]</u> -50 ~ 50 (信号に依存)「デフ+ルト· 0] |
| | | / 一 二 | 位相 | | 0~31(信号に依在)(デフォルト・0) |
| | | | ▶ <u>₩</u> 11 水平位置 | | -50~50(信号に依存)(デフォルト・0) |
| | | | <u></u> 垂直位署 | | -50~50(信号に依存)[デフォルト・0] |
| | | | | | |
| | | | 1/10 | | |

| メイン メニュー | サブ メニュー | サブメニュー 2 | サブメニュー 3 | サブメニュー 4 | 値 |
|-------------|---------|---|----------|----------|---------------------|
| | | | | | オフ |
| | | ウルトラディティル | | | 1 |
| | | | | | 2 |
| | ┉侮弐束 | | | | 3 |
| | 映像設定 | | | | ブライト |
| | | ブライトネスモード | | | エコ |
| | | | | | ダイナミック |
| | | | | | エコプラス |
| | | | | | オフ |
| | | 3Dモード | | | DLPリンク [デフォルト] |
| | | | | | 赤外線方式 |
| | | | | | 3D [デフォルト] |
| | 3D | $3D \rightarrow 2D$ | | | L |
| ディスプレー | | - | | | R |
| | | | | | オフ [デフォルト] |
| | | 3D同期反転 | | | オン |
| | | | | | 4:3 |
| | | | | | 16:9 |
| | | | | | 16:10 |
| | アスペクト比 | | | | LBX |
| | | | | | スーパーワイド |
| | | | | | ネイティブ |
| | | | | | 自動 |
| | エッジマスク | | | | 0~10 [デフォルト: 0] |
| | デジタルズーム | | | | -5~25 [デフォルト: 0] |
| | | | | | -100~100 (デフォルト: 0) |
| | イメージシフト | 映像水平位置 [] | | | |
| | | ────────────────────────────────────── | | | |
| | 内蔵スピーカー | | | | |
| | | | | | オン[ナノオルト] |
| | 音声 アウト | | | | |
| | | | | | オン [テフォルト] |
| | ミュート | | | | オフ [テフォルト] |
| | | | | | オン |
| オーディオ | 音量 | | | | 0 ~ 10 [デフォルト: 5] |
| | | HDMI 1 | | | オーディオ入力 |
| | | | | | デフォルト [デフォルト] |
| | | HDML2 | | | オーディオ入力 |
| | オーディオ入力 | | | | デフォルト [デフォルト] |
| | | HDBaseT (<i>HDBaseT</i> を搭載 オスエデルの担合 | | | オーディオ入力 |
| | | ッるモデルの場合 のみ適用されます) | | | デフォルト [デフォルト] |

| メイン メニュー | サブ メニュー | サブメニュー 2 | サブメニュー 3 | サブメニュー 4 | 値 |
|-------------|-------------|------------------------|-----------|----------|----------------------------------|
| | 設置モード | | | | フロント 💶 [デフォルト] |
| | | | | | |
| | | | | | 〒井 - ⊢部 《■ |
| | | | | | |
| | | | | | フリーエー オフ |
| | | ランプ警告 | | | オン [デフォルト] |
| | ランプ設定 | | | | キャンセル [デフォルト] |
| | | ランプリセット | | | はい |
| | | エアフィルター | | | (読み取り専用) |
| | | 使用時間 | | | |
| | | エ <i>アフィルター</i> 取付 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | イノ 200時間 |
| | フィルター設定 | エアフィルター寿命 | | | 500時間 |
| | | 工, 24,16,6 公司 | | | 800時間[/ ノオルド] |
| | | | | | 1000時間 |
| | | エアフィルター | | | キャンセル 「デフォルト」 |
| | | 使用時間リセット | | | はい |
| | | 電源検知オート パワーオン | | | オフ[デフォルト] |
| | | | | | オン |
| セットアップ | 電源設定 | 信号検知オート パワーオン | | | オフ [デフォルト] |
| | | | | | オン |
| | | 自動パワーオフ | | | 0~180 (5 分の増分) |
| | | タイマー(分) スリープタイマー(分) | | | [デフォルト: 20] 0 ~ 990 (30 分の増分) |
| | | | | | [デフォルト: 0] |
| | | | 常にON | | いいえ [デフォルト] |
| | | | micon | | はい |
| | | クイックレジューム | | | オフ [デフォルト] |
| | | | | | オン |
| | | 電源モード (スタンバイ) | | | アクティブ |
| | | | | | エコ [デフォルト] |
| | | ヤキュリティ | | | オフ |
| | | | | | オン |
| | ヤキュリティ | | 月 | | |
| | | セキュリティタイマー | 日 | | |
| | | | 時 | | |
| | | パスワード変更 | | | |
| | | | | | 緑のグリッド |
| | | | | | マゼンタのグリッド |
| | テストパターン | | | | 日のクリッド |
| | | | | | |
| | | | | | オフ |

| メイン メニュー | サブ メニュー | サブメニュー 2 | サブメニュー 3 | サブメニュー 4 | 值 |
|-------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | オン [デフォルト] |
| | | | | | フロント |
| | | リモコン受光設定 | | | トップ |
| | | | | | オフ |
| | | リモートコード | | | 00~99 |
| | | | | | テストパターン |
| | | | | | LAN |
| | | | | | CMS |
| | | | | | 色温度 |
| | | | | | ガンマ |
| | | ユーザー1 | | | 自動ソース |
| | | | | | 設置モード |
| | | | | | ランプ設定 |
| | | | | | ズーム |
| | | | | | MHL |
| | | | | | ダイナミックレンジ [デフォルト] |
| | | | | | テストパターン |
| | | | | | LAN |
| | リモコン設定 | | | | CMS |
| | [リモコンによる] | | | | 色温度 |
| | ユーザー2 | ユーザー2 | | | ガンマ |
| | | | | | 自動ソース |
| セットアップ | | | | | 設置モード |
| | | | | | ランプ設定 |
| | | | | | ズーム |
| | | | | | MHL [デフォルト] |
| | | | | | ダイナミックレンジ |
| | | ユーザー3 | | | テストパターン |
| | | | | | LAN |
| | | | | | CMS |
| | | | | | 色温度 |
| | | | | | ガンマ |
| | | | | | 自動ソース |
| | | | | | 設置モード |
| | | | | | ランプ設定 |
| | | | | | ズーム [デフォルト] |
| | | | | | MHL |
| | | | | | ダイナミックレンジ |
| | プロジェクターID | | | | 00 ~ 99 |
| | 12\/トリガ | | | | オン |
| | | | | | オフ |
| | HDBaseT | イーサネット | | | オン |
| | コノロール (HDBaseTを搭 | | | | オフ |
| | 載するモデルの | | | | オン |
| | 物ロのの週用されます) | 1.02.02 | | | オフ |

| メイン メニュー | サブ メニュー | サブメニュー 2 | サブメニュー 3 | サブメニュー 4 | 値 |
|-------------------|---------|---------------------------|----------|----------|---|
| | | | | | English [デフォルト] |
| | | | | | Deutsch |
| | | | | | Français |
| | | | | | Italiano |
| | | | | | Español |
| | | 言譜 | | | Português |
| | | | | | 简体中文 |
| | | | | | 日本語 |
| | | | | | 한국어 |
| | | | | | Русский |
| | | | | | 左上 ■ |
| | | | | | |
| | | | メニュー位置 | | <u>中央</u> 「デフォルト」 |
| | | | | | |
| | | メニュー設定 | | | |
| | | | | | |
| | | | メニュータイマー | | 5秒 |
| | | | | | - 10 秒 [デフォルト] |
| | | 自動ソース | | | オフ [デフォルト] |
| | | | | | オン |
| ヤットアップ | オプション | 入力ソース | | | HDMI 1 |
| | | | | | HDMI 2 |
| | | | | | VGA |
| | | | | | HDBaseT (<i>HDBaseT</i> を搭載するモデル の場合のみ適用されます) |
| | | 高地モード ディスプレイ モードロック | | | オフ [デフォルト] |
| | | | | | オン |
| | | | | | オフ [デフォルト] |
| | | | | | オン |
| | | + | | | オフ [デフォルト] |
| | | +-//9/199 | | | オン |
| | | | | | オフ [デフォルト] |
| | | 信亏衣小 | | | オン |
| | | | | | デフォルト [デフォルト] |
| | | | | | ロゴ無し |
| | | | | | なし [デフォルト] |
| | | | | | 青 |
| | | 背景色 | | | 赤 |
| | | | | | 緑 |
| | | | | | グレー |
| | | HDMI 1 EQ | | | 1~7 [デフォルト: 4] |
| | | HDMI 2 EQ | | | 1~7 [デフォルト: 4] |

| メイン メニュー | サブ メニュー | サブメニュー 2 | サブメニュー 3 | サブメニュー 4 | 値 |
|--|---|---------------|----------|--------------|--|
| | | | | | キャンセル [デフォルト] |
| セットア | ゲワーク サブメニュー 2 サブメニュー 3 サブメニュー 4 サブメニュー 4 パトワーク 0SDをリセット はい はい キャンセル(デフォ はい 水トワーク情報 (読み取り専用) (読み取り専用) MAC7ドレス (読み取り専用) 0DPCP オン DHCP 192.168.0.100 [デ オン 192.168.0.254 [デ DHCP 192.168.0.254 [デ 192.168.0.254 [デ 192.168.0.51 [デ DHCP 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ Uセット 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ リセット 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ リセット 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ リセット 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ リセット 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ リセット 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ 192.168.0.51 [デ レーレ イン オン 172 [デ 172 [デ レーレ レーレ オン オン 172 [デ 172 [デ < | はい | | | |
| ップ | | キャンセル [デフォルト] | | | |
| | | 初期状態にリセット | | | ニュー 4 値 キャンセル [デフォルト] はい キャンセル [デフォルト] はい (読み取り専用) (読み取り専用) オフ [デフォルト] オン 192.168.0.100 [デフォルト] 255.255.255.0 [デフォルト] 192.168.0.254 [デフォルト] 192.168.0.51 [デフォルト] 192.168.0.51 [デフォルト] 192.168.0.51 [デフォルト] 192.168.0.51 [デフォルト] 192.168.0.51 [デフォルト] オフ オン [デフォルト] オフ オン [デフォルト] 注記: ポート 41794. オフ オフ オン [デフォルト] 注記: ポート 4352 オフ オフ オン [デフォルト] 注記: ポート 9131 オフ オン [デフォルト] 注記: ポート 23 オフ オン [デフォルト] 注記: ポート 80 オフ オフ オン オフ オン オフ オン オフ オフ オフ オン オフ オン オフ オフ オフ オフ オフ オン オン 注記: ポート 80 オフ オン オン 注記: ポート 4774 |
| | | ネットワーク情報 | | | (読み取り専用) |
| メイン メニュー サブメニュー タブメニュー2 サブメニュー3 サブメニュー4 セットア ツブ リセット 0SDをリセット キャンセル はい 初期状態にリセット はい キャンセル 初期状態にリセット はい はい Amage: Space Sp | | MACアドレス | | | (読み取り専用) |
| | | DUOD | | | オフ [デフォルト] |
| | オン | | | | |
| | LAN | IPアドレス | | | 192.168.0.100 [デフォルト] |
| | | サブネットマスク | | | 255.255.255.0 [デフォルト] |
| | | ゲートウェイ | | | 192.168.0.254 [デフォルト] |
| | | DNS | | | 192.168.0.51 [デフォルト] |
| | | リセット | | | |
| | | クレストロン | | | オフ |
| | | | | | オン [デフォルト] |
| | | | | | <mark>注記:</mark> ポート 41794. |
| | | Extron | | | オフ |
| えットワーク | | | | | |
| | | PJ Link | | | 注記: ホート 2023. |
| | | | | | オン 「デフォルト1 |
| | | | | 注記: ポート 4352 | |
| | | | | | オフ |
| | コントロール | AMX Device | | | オン [デフォルト] |
| | | Discovery | | | <mark>注記:</mark> ポート 9131 |
| | | | | | オフ |
| | | Telnet | | | オン [デフォルト] |
| | | | | | 注記: ホート 23 ナフ |
| | | нттр | | | イノ オン (デフォルト) |
| | | | | | ない」、ショル[1] 注記: ポート 80 |
| | | | | | オフ |
| | | コントロール 4 | | | オン |
| | | | | | 注記: ポート 4774 |

| メイン メニュー | サブ メニュー | サブメニュー 2 | サブメニュー 3 | サブメニュー 4 | 値 |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|---------|
| | 制御 | | | | |
| | シリアル番号 | | | | |
| | ソース | | | | |
| | 解像度 | | | | 00x00 |
| | リフレッシュレート | | | | 0.00Hz |
| | ディスプレーモード | | | | |
| | 電源モード (スタンバイ) | | | | |
| | | ブライト | | | 0 hr |
| | ランプ使用時間 | ТЭ | | | 0 hr |
| | | ダイナミック | | | 0 hr |
| 情報 | | 合計 | | | |
| | ネットワーク情報 | | | | |
| | IPアドレス | | | | |
| | プロジェクターID | | | | 00 ~ 99 |
| | 色深度 | | | | |
| | カラーフォーマット | | | | |
| | エアフィルター使 用時間 | | | | |
| | ブライトネスモード | | | | |
| | | システム | | | |
| | FW バージョン | LAN | | | |
| | | MCU | | | |

ディスプレーメニュー

表示画像設定メニュー

<u>ディスプレーモード</u>

さまざまな映像タイプに合わせて、いくつかのプリセット設定が用意されています。

- ・ プレゼンテーション: このモードは、PC に接続した状態でオーディエンスに公開する場合に適しています。
- **ブライト**: PC入力に対する最大輝度。
- HDR: REC.2020 色域 を使用して、最も深い黒、最も明るい白、ビビッドなセラミックカラーのハイダイ ナミックレンジ (HDR) コンテンツをデコード・表示します。HDR がオンに設定されている場合、このモ ードは、自動的に有効になります (そして、HDR コンテンツが、プロジェクターに送られます - 4K UHD Blu-ray、1080p/4K UHD HDR ゲーム、4K UHD ストリーミングビデオ)。HDR モードがアクティブである 間、HDR は、他のディスプレーモードのカラー性能を超える高精度のカラーを提供するため、他のディスプ レーモード (シネマ、リファレンスなど)を選択できません。
- **シネマ**:映画を見るために最適な色を提供します。
- ゲーム: ビデオゲームを楽しむために、このモードを選択して、明るさを増やし、応答時間レベルを上げます。
- **sRGB**: 標準化された正確なカラー。
- **DICOM SIM.**: このモードでは、X 線撮影、MRI などの医療用画像を白黒で投影することができます。
- **ブレンディング**: 異なるプロジェクターから1との画像を投影するとき、このモードを選択します。
- **ユーザー**: ユーザー設定を保存します。
- 3D: 3D 効果を体験するには、3D 眼鏡を用意する必要があります。 ご使用の PC/ポータブル機器が 120Hz 信号出力クワッドバッファ対応グラフィックカードを装備し、3D プレーヤーがインストールされていること をご確認ください。

<u>壁紙色</u>

この機能を利用し、壁の色に合わせてスクリーンイメージを最適化します。オフ、黒板、ライトイエロー、ライトグリーン、 ライトブルー、ピンク、グレー から選択します。

ダイナミックレンジ

4K Blu-ray プレーヤーおよびストリーミングデバイスからビデオを表示するとき、高ダイナミック範囲 (HDR) 設定およびその効果を構成します。

注記: HDMI1 および VGA は、ダイナミックレンジをサポートしません。

- ≻ HDR
 - オフ: HDR 処理をオフに切り替えます。オフに設定すると、プロジェクターは、HDR コンテンツをデコードしません。
 - **自動**: HDR 信号を自動検出します。
- ➤ HDRモード
 - ブライト:より明るく飽和した色を表示するため、このモードを選択します。
 - 標準: ウォームおよびクールなトーンのバランスのある自然な色の場合、このモードを選択します。
 - フィルム:詳細および画像のシャープネスを改善する場合、このモードを選択します。
 - 詳細: 最良のカラーマッチングを達成するため、OETF 変換により、信号が生成されます。
 - SMPTE 2084: HDR ETOF は、SMPTE 2084 仕様を順守します。

▶ HDR デモモード

• この機能により、生の処理されていない画像と HDR で処理された画像の画質の違いを見ることができます。

<u>輝度</u>

画像の輝度を調整します。

<u>コントラスト</u>

コントラストは、画像や画像の最暗部(黒)と最明部(白)の差の度合いを調整します。

<u>シャープネス</u>

画像のシャープネスを調整します。

色

ビデオ画像を、白黒から完全飽和色まで調整します。

<u>色あい</u>

赤と緑のカラーバランスを調整します。

<u>ガンマ</u>

γカーブタイプを設定します。初期セットアップと微調整が完了したら、γ調整ステップを利用して画像出力を最適化し ます。

- **フィルム**:ホームシアター用。
- ビデオ: ビデオまたは TV ソース用。
- **グラフィック**: PC/フォトソース用。
- **標準(2.2)**:標準化された設定用。
- **1.8 / 2.0 / 2.4**:特定の PC/フォトソース用。

<u> 色設定</u>

色設定を行います。

- BrilliantColor™: 新しいカラー処理アルゴリズムとエンハンスメントを利用して高い輝度を可能にしながら、画像に真の、鮮やかなカラーを実現します。
- 色温度: ウォーム、標準、クール、またはコールドから色温度を選択します。
 - CMS (色管理システム): 色(R/G/B/ C/M/Y)のいずれかを選択してそのx/y変移と輝度を調整します。
 - 色:赤 (R)、緑 (G)、青 (B)、シアン (C)、黄 (Y)、マゼンタ (M)、白 (W) から色を選択します。
 - xオフセット: 選択した色の x オフセット値を調整します。
 - yオフセット: 選択した色の y オフセット値を調整します。
 - 輝度: 選択した色の輝度値を調整します。
 - リセット: 色調整を工場出荷時デフォルト設定に戻します。
 - 戻る:「CMS」メニューを終了します。
- RGBゲインバイアス: この設定でイメージの輝度 (ゲイン) とコントラスト (バイアス) を構成できます。
 リセット: RGB ゲインバイアスを工場出荷時デフォルト設定に戻します。
 - 戻る:「RGBゲイン/バイアス」メニューを終了します。
- カラースペース (非 HDMI 入力のみ): 以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します:「自動」、 「RGB」、または「YUV」。
- カラースペース (HDMI 入力のみ):以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します:「自動」、 「RGB (0-255)」、「RGB (16-235)」、および「YUV」。

<u>信号</u>

信号オプションを調整します。

- **自動**: 信号を自動的に設定します (周波数と位相アイテムはグレー表示になります)。自動が無効になっている場合、設定を手動で調整し保存できるように周波数と位相アイテムが表示されます。
- **周波数**: ディスプレーデータ周波数を変更して、コンピュータのグラフィックカード周波数に適合させます。 画像が垂直方向でちらついて見える場合のみ、この機能をお使いください。
- 位相: ディスプレーの信号タイミングとグラフィックカードを同期化します。 画像が乱れたりちらついたりす る場合は、この機能を使って修正します。
- **水平位置**: 画像の水平位置を調整します。
- **垂直位置**: 画像の垂直位置を調整します。
- **戻る**:「信号」メニューを終了します。

注記: このメニューは、入力ソースが、RGB/コンポーネントである場合のみ利用可能です。

<u>ウルトラディテイル</u>

細部まで鮮明な画像を生成するため、投影画像のエッジを低減します。

<u>ブライトネスモード</u>

ランプ土台プロジェクター用のブライトネスモード設定を調整します。

- ブライト:「ブライト」を選択すると明るさが増します。
- **エコ**:「エコ」を選択するとプロジェクターランプの光量を減らして電源消費量を少なくし、寿命を延長する ことができます。
- **ダイナミック**:「ダイナミック」を選択すると、コンテンツの輝度レベルを基にランプが薄暗くなるとともに、ランプの消費電力を動的に 100% ~ 30% の間で調整します。 これにより、ランプの寿命が長くなります。
- **エコプラス**: エコプラスモードがアクティブになっているとき、コンテンツの輝度レベルが自動的に検出され、未使用時におけるランプの消費電力を大幅に(最大 70%)削減します。

<u>リセット</u>

色設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

ディスプレーの 3D メニュー

注記:

- このプロジェクターは、DLP-Link 3D ソリューションを用いる 3D 対応プロジェクターです。
- ビデオを視聴する前に、必ず、DLP-Link 3D 用の 3D 眼鏡を着用してください。
- このプロジェクターは、HDMI1/HDMI2/VGA ポートを介して、フレームシーケンシャル (ページフリップ) 3D をサポートします。
- 3D モードを有効にするには、入力フレームレートを 120Hz にのみ設定してください。これより、高いまた は低いフレームレートはサポートされません。
- 最高性能を達成するには、1920x1080の解像度を推奨します。3D モードでは、4K (3840x2160)の解像度 は、サポートされないことに注意してください。

<u>3Dモード</u>

このオプションを使って、3D機能を無効にするか、適切な 3D機能を選択します。

- **オフ**: [オフ] を選択すると、3D モードがオフになります。
- **DLPリンク**: 選択して DLP 3D 眼鏡の最適化された設定を使用します。
- 赤外線方式: [赤外線方式] を選択して、赤外線 3D 眼鏡の最適化された設定を使用します。

$3D \rightarrow 2D$

このオプションを使って、画面に 3D コンテンツを表示する方法を指定します。

- **3D**: 3D 信号を表示します。
- L (左): 3D コンテンツの左フレームを表示します。
- R(右): 3D コンテンツの右フレームを表示します。

<u>3D同期反転</u>

このオプションを使って、3D 同期反転機能を有効/無効にします。

アスペクト比メニューの表示

<u>アスペクト比</u>

次のオプションから、表示される画像のアスペクト比を選択します:

- 4:3: このフォーマットは、4:3 入力ソース用です。
- 16:9: ワイド スクリーン テレビのために用意される高画質のHDTVやDVDのような 16:9 入力用です。
- 16:10: このフォーマットは ワイドスクリーン ラップトップ同様、16:10 入力ソース用です。
- LBX: 16x9 ではないレターボックスソースを投影する場合や、外部 16x9 レンズを使用して画像を 2.35:1 アスペクト比で最大解像度により投影する場合に選択します。
- スーパーワイド: この特殊 2.0:1 アスペクト比を使って、画面の上部および下部の黒いバーなく、16:9 および 2.35:1 アスペクト比の映画を表示します。
- **ネイティブ**: このフォーマットは、スケーリングなしでオリジナルの画像を表示します。
- 自動:適切なディスプレイフォーマットを自動的に選択します。

注記:

- LBX モードに関する詳細情報:
 - 一部のレターボックスフォーマット DVD には、16x9 TV のために用意されていないものもあります。この場合、16:9 モードのイメージは正しく表示されません。この場合、4:3 モードを使って DVD を表示してみてください。コンテンツが 4:3 ではない場合、16:9 ディスプレーの画像の周りに黒いバーが表示されます。このタイプのコンテンツの場合、LBX モードを使って 16:9 ディスプレーに画像を合わせることができます。

- 外部アナモルフィックレンズを使用する場合、この LBX モードによりアナモフィックワイドをサポートする 2.35:1 コンテンツ (アナモフィック DVD と HDTV フィルムソースを含む)を視聴することも可能で、ワイド 2.35:1 画像では 16x9 ディスプレーに対して機能強化されています。こうすれば黒いバーは表示されなくなります。ランプ電源と垂直方向の解像度がフル活用されます。
- スーパーワイドフォーマットを使用するには、以下を行います:
 - a) 画面のアスペクト比を 2.0:1 に設定します。
 - b) [スーパーワイド] フォーマットを選択します。
 - c) プロジェクターの画像を画面に正しく合わせます。

4K UHD スケーリングテーブル:

| 16 : 9 画面 | 480i/p | 576i/p | 720p | 1080i/p | 2160p | | | |
|-----------|---|------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 4x3 | 2880 x 2160 に調整します。 | | | | | | | |
| 16x9 | 3840 x 2160 に調整します。 | | | | | | | |
| LBX | 中央の 3840 x 1620 画像を取得し、その後、3840 x 2160 にサイズ変更して表示します。 | | | | | | | |
| ネイティブ | 1:1 中央にマッピング。 サイズ変更は行われません。表示される解像度は、入力ソースに依存します。 | | | | | | | |
| 自動 | - ソースが 4:3 である場合、画面タイプは自動的に 2880 x 2160 にサイズ変更されます。 | | | | | | | |
| | - ソースが 16:9 である場合、画面タイプは自動的に 3840 x 2160 にサイズ変更されます。 | | | | | | | |
| | - ソースが 15:9 です | 6る場合、画面タイフ | ぱ自動的に 3600 x | 2160 にサイズ変更 | さ れます。 | | | |
| | - ソースが 16:10 で | ある場合、画面タイ | プは自動的に 3456 | x 2160 にサイズ変感 | 更されます。 | | | |

自動マッピングルール:

| | 入力角 | 解像度 | | | | |
|------------|-------|----------------|------|------|--|--|
| | 水平解像度 | 垂直解像度 | 3840 | 2160 | | |
| | 640 | 480 | 2880 | 2160 | | |
| | 800 | 600 | 2880 | 2160 | | |
| 4.2 | 1024 | 768 | 2880 | 2160 | | |
| 4.3 | 1280 | 1024 | 2880 | 2160 | | |
| | 1400 | 1050 | 2880 | 2160 | | |
| | 1600 | 1200 | 2880 | 2160 | | |
| | 1280 | 720 | 3840 | 2160 | | |
| ワイド ラップトップ | 1280 | 768 | 3600 | 2160 | | |
| | 1280 | 800 | 3456 | 2160 | | |
| edt// | 720 | 576 | 2700 | 2160 | | |
| 5010 | 720 | 480 | 3240 | 2160 | | |
| црту | 1280 | 720 | 3840 | 2160 | | |
| | 1920 | 1080 | 3840 | 2160 | | |

表示エッジマスクメニュー

<u>エッジマスク</u>

この機能を使って、ビデオソースのエッジのビデオエンコードノイズを除去します。

表示デジタルズームメニュー

<u>デジタルズーム</u>

スクリーンに投影される画像を縮小または拡大するために使用します。

表示画像シフトメニュー

<u>イメージシフト</u>

投影される画像位置を水平 (映像水平位置) または垂直 (映像垂直位置) に調整します。

オーディオメニュー

オーディオ内蔵スピーカーメニュー

<u>内蔵スピーカー</u>

内蔵スピーカーの [オン] または [オフ] を切り替えるために、このオプションを使用します。

- **オフ**: [オフ] を選択して、内蔵スピーカーをオフに切り替えます。
- **オン**: [オン] を選択して、内蔵スピーカーをオンに切り替えます。

オーディオ出力メニュー

<u>音声 アウト</u>

オーディオ出力の [オン] または [オフ] を切り替えるには、[オン] または [オフ] を選択します。

オーディオミュートメニュー

<u>ミュート</u>

このオプションを使って、一時的に音声をオフに切り替えます。

- オン: [オン] を選択して、ミュートをオンに切り替えます。
- オフ: [オフ] を選択して、ミュートをオフに切り替えます。

注記: [ミュート] 機能は、内蔵および外付けスピーカーの音量に影響を与えます。

オーディオボリュームメニュー

<u>音量</u>

音量レベルを調整します。

音声入力メニュー

<u>オーディオ入力</u>

以下のように、ビデオソース用のオーディオ入力ポートを選択します:

- デフォルト: オーディオ入力ポートは、自動的に選択されます。
- ・ オーディオ入力: ビデオソースがコンポジットの場合、オーディオ入力端子 (RCA)。

設定メニュー

投影設定メニュー

<u>設置モード</u>

正面、裏面、天井 - 上部、および裏面 - 上部からお好みの投影を選択します。

ランプ設定メニュー

<u>ランプ警告</u>

ランプ交換メッセージが表示されたときに、警告メッセージの表示/非表示を設定します。メッセージは、推奨されるランプの交換の約30時間前から表示されます。

<u>ランプリセット</u>

ランプ交換後、ランプの寿命カウンタをリセットする際に使用します。

フィルタ設定メニュー

<u>エアフィルター使用時間</u>

エアマスク使用時間を表示します。

<u>エアフィルター取付</u>

警告メッセージを設定します。

- はい:使用時間が500時間を超えると警告メッセージが表示されます。
 注記: [エアフィルター使用時間 / エアフィルター寿命 / エアフィルター使用時間リセット] は [エアフィルター取付] が [はい] の場合にのみ表示されます。
- **いいえ**:警告メッセージをオフにします。

<u>エアフィルター寿命</u>

フィルタ交換メッセージが表示されたときに、警告メッセージの表示/非表示を設定します。利用可能なオプションは、300時間、500時間、800時間、および1000時間です。

エアフィルター使用時間リセット

ダストフィルターを交換または洗浄した後、ダストフィルターカウンタをリセットしてください。

電源設定メニュー

<u>電源検知オートパワーオン</u>

[オン] を選択すると、電源探知オートパワーオンモードが有効になります。 プロジェクターは、AC 電源が供給されると自動的に電源オンになります。 プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの「電源」キーを押す必要はありません。

信号検知オートパワーオン

「オン」を選択すると、信号電源モードが有効になります。プロジェクターは、信号が検出されると自動的に電源オンになります。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの「電源」キーを押す必要はありません。

注記:

- [信号検知オートパワーオン] オプションが [オン] に切り替えられている場合、待機モードでのプロジェクタ ーの消費電力は 3W を超えます。
- [信号検知オートパワーオン] は、VGA (RGB 信号) および HDMI をサポートできます。

自動パワーオフタイマー(分)

カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号が途切れると、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクターの電源が切れます(単位は分です)。

<u>スリープタイマー(分)</u>

スリープタイマーを設定します。

- スリープタイマー(分): カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号の有無に関わらず、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクターの電源が切れます(単位は分です)。
 注記: スリープタイマーは、プロジェクターの電源を切るたびにリセットされます。
- **常にON**: スリープタイマーが常にONに設定されていることを確認します。

<u>クイックレジューム</u>

クイックレジュームを設定します。

- **オン**: プロジェクターが偶発的にオフになってしまった場合、100 秒以内に選択すれば、この機能を介してプロジェクターの電源を直ちにオンにすることができます。
- **オフ**: プロジェクターをオフにすると、システムは 10 秒後に冷却を開始します。

<u>電源モード(スタンバイ)</u>

電源モードを設定します。

- **アクティブ**: [アクティブ] を選択すると通常スタンバイに戻ります。
- **エコ**: [エコ] を選択すると、節電モードになります(<0.5W)。

セキュリティ設定メニュー

<u>セキュリティ</u>

プロジェクターを使用する前にパスワード入力を求めるようにするには、この機能を有効にします。

- **オン**:「オン」を選択すると、プロジェクターの電源を入れるときにセキュリティー検証を行います。
- **オフ**:「オフ」を選択すると、パスワード検証を行うことなくプロジェクターの電源を入れることができます。

セキュリティタイマー

時間 (月/日/時) 機能を選択して、プロジェクターの使用可能時間数を設定します。 設定した時間が経過すると、プロジェ クターから再度パスワードを入力するよう要求されます。

<u>パスワード変更</u>

プロジェクターを電源オンする際、入力するように求められるパスワードを設定または変更するために使用します。

テストパターンメニューの設定

<u>テストパターン</u>

テストパターンを緑のグリッド、マゼンタのグリッド、白のグリッド、白から選択するか、この機能を無効にします(オフ)。

リモート設定メニューのセットアップ

リモコン受光設定

リモコン受光設定を行います。

- オン: [オン] を選択すると、上部および前面 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
- **フロント**: [フロント] を選択すると、前面 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
- **トップ**: [トップ] を選択すると、上部 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
- **オフ**: [オフ] を選択すると、リモコンでプロジェクターを操作できます。「オフ」を選択すると、キーパッドの キーを使用できるようになります。

<u>リモートコード</u>

リモート ID ボタンを 3 秒間押して、リモートカスタムコード設定します。リモートインジケータ (オフボタンの上) が、点滅を開始します。 次に、キーボードの数字キーを使って、00 ~ 99 の間の数字を入力します。 数字を入力すると、リモートインジケータが素早く 2 回点滅して、リモートコードが変更されたことを示します。

<u>ユーザー1/ ユーザー2/ ユーザー3</u>

ユーザー1、ユーザー2、または ユーザー3 のデフォルト機能を テストパターン、LAN、CMS、色温度、ガンマ、自動ソース、 、設置モード、ランプ設定、ズーム、MHL、または ダイナミックレンジ から割り当てます。

プロジェクター ID 設定メニュー

<u>プロジェクターID</u>

ID 定義をメニュー (0~99まで) で設定できます。ユーザーは RS232 コマンドを使って、個別のプロジェクターをコント ロールできるようになります。

12V トリガーメニューの設定

<u>12Vトリガ</u>

この機能を使って、トリガを有効または無効にします。



- オフ:「オフ」を選択するとトリガが無効になります。
- ・ オン::[オン]を選択するとトリガが有効になります。

HDBaseT コントロールメニューの設定

<u>イーサネット</u>

[オン]を選択して、シリアルポートパスを HDBaseT に設定します。

<u>RS232</u>

[オン]を選択して、シリアルポートパスを RS232 に設定します。

オプション設定メニュー

<u>言語</u>

多言語 OSD メニューを英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ロシア語から選択します。

<u>メニュー設定</u>

画面上のメニュー位置を設定し、メニュータイマーを設定します。

- **メニュー位置**: スクリーン上に表示されるメニューの位置を選択します。
- **メニュータイマー**: OSD メニューが画面上に表示される時間を設定します。

<u>自動ソース</u>

利用可能な入力ソースをプロジェクターに自動検出させるには、このオプションを選択します。

<u>入力ソース</u>

入力ソースを HDMI 1、HDMI 2、VGA および HDBaseT から選択します。

注記: HDBaseT オプションは、HDBaseT を搭載するモデルの場合のみ適用可能です。

<u>高地モード</u>

[オン] が選択されると、ファンがより高速に回転します。この機能は、高度が高く、空気の濃度が低い環境に便利です。

<u>ディスプレイモードロック</u>

[オン] または [オフ] を選択し、ディスプレーモード設定の調整をロックまたはロック解除します。

<u>キーパッドロック</u>

キーパッドロック機能が [オン] であるとき、キーパッドはロックされています。しかし、リモコンでプロジェクターを操作できます。「オフ」を選択すると、キーパッドを再び使用できるようになります。

信号表示

この機能を有効にして、情報メッセージを非表示にします。

- オフ: [オフ] を選択すると、[検出中] メッセージが表示されます。
- ・ **オン**:「オン」を選択すると、情報メッセージが非表示になります。

この機能を使って希望のスタートアップスクリーンを設定します。設定を変更した場合、次に電源を入れたときから新しい設定が適用されます。

- デフォルト: デフォルトの起動画面です。
- **ロゴ無し**: ロゴは起動画面に表示されません。

<u>背景色</u>

信号が利用できない場合、この機能を使って、青、赤、緑、グレー、または、なしを表示します。

HDMI 1 EQ

HDMI1 に対する HDMI ポート EQ 値を設定します。

HDMI 2 EQ

HDMI2/MHL に対する HDMI ポート EQ 値を設定します。

注記:

- HDMI EQ は、信号データを分析し、長い HDMI ケーブルが使用されているときの信号喪失による歪みを 除去します。また、HDMI レシーバーには、タイミングジッタを除去し、HDMI 信号を最適な伝送レベルに復 元するタイミング調整回路が含まれています。
- 3840x2160@60Hz の場合、5 メートル未満の 4K HDMI ケーブルの使用が推奨されます。
- 3840x2160@30Hz/25Hz/24Hz の場合、15 メートル未満の 4K HDMI ケーブルの使用が推奨されます。

リセット OSD メニューの設定

OSDをリセット

OSD メニューの設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

初期状態にリセット

すべての設定を工場出荷時の初期設定に戻します。

ネットワークメニュー

ネットワーク LAN メニュー

<u>ネットワーク情報</u>

ネットワーク接続状態を表示します (読み取り専用)。

MACアドレス

MAC アドレスを表示します (読み取り専用)。

<u>DHCP</u>

このオプションを利用し、DHCP 機能を有効または無効にします。

- **オン**: プロジェクターがネットワークから自動的に IP アドレスを取得します。
- **オフ**: IP、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS 構成を手動で割り当てます。

注記: 既存の OSD が、入力した値を自動的に適用します。

<u>IPアドレス</u>

IP アドレスを表示します。

<u>サブネットマスク</u>

サブネットマスク番号を表示します。

<u>ゲートウェイ</u>

プロジェクターに接続しているネットワークのデフォルト ゲートウェイを表示します。

DNS

DNS 番号を表示します。

Web ブラウザを使用してプロジェクターをコントロールする方法

- 1. DHCP サーバーが IP アドレスを自動的に割り当てられるよう、プロジェクターの DHCP オプションを [オン] にします。
- 2. PC で Web ブラウザーを開き、プロジェクターの IP アドレスを入力します(「ネットワーク > LAN > IPアドレス」)。
- 3. ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。 プロジェクターの構成 Web インターフェイスが開きます。

注記:

- ・ 既定のユーザー名とパスワードは「admin」です。
- このセクションの手順は Windows 7 オペレーティングシステムに基づいています。

コンピュータからプロジェクターに直接接続しているとき*

- 1. プロジェクターの DHCP オプションを [オフ] にします。
- 2. プロジェクターの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS を構成します (「ネットワーク > LAN」)。
- 3. PC の [___] ページを開き、プロジェクターに設定されている値と同一のネットワークパラメーターを PC に割り当てます。 [OK] をクリックしてパラメーターを保存します。



4. PC で Web ブラウザを開き、手順 3 で割り当てた IP アドレスを URL フィールドに入力します。 [Enter] キ ーを押します。

<u>リセット</u>

LAN パラメーターのすべての値をリセットします。

ネットワークコントロールメニュー

クレストロン

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 41794).

詳細については、http://www.crestron.comとwww.crestron.com/getroomview にアクセスしてください。

Extron

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 2023).

PJ Link

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 4352).

AMX Device Discovery

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 9131).

<u>Telnet</u>

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート:23).

<u>HTTP</u>

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 80).

<u>コントロール 4</u>

この機能を使用して、ネットワーク機能を選択します。(ポート: 4774).

設定のネットワーク:コントロール設定メニュー

<u>LAN_RJ45 機能</u>

操作を簡単にするために、プロジェクターは多様なネットワーク機能とリモート管理機能を備えています。プロジェクターの LAN/RJ45 機能では、ネットワークを介して 電源のオン/オフ、明るさ設定、コントラスト設定などをリモート管理できます。 また、次のようなプロジェクターステータス情報を参照できます。 のステータス情報も提供されます。



<u>有線 LAN 端末機能</u>

このプロジェクターは PC (ラップトップ) またはその他の外部デバイスを利用し、LAN/RJ45 ポートと互換性のある Crestron / Extron / AMX (デバイス検出) / PJLink を介して制御できます。

- Crestron は米国の Crestron Electronics, Inc. の登録商標です。
- Extron は米国の Extron Electronics, Inc. の登録商標です。
- AMX は米国の AMX LLC の登録商標です。
- PJLink は JBMIA を通して日本、米国、その他の国で商標とロゴの登録を申請しました。

このプロジェクターは Crestron Electronics コントローラーと関連ソフトウェア、たとえば、RoomView®の指定のコマンドに対応しています。

http://www.crestron.com/

このプロジェクターは Extron デバイスに対応しているのでご参照ください。

http://www.extron.com/

このプロジェクターは AMX (デバイス検出) に対応しています。

http://www.amx.com/

このプロジェクターは PJLink Class1 (バージョン 1.00) の全コマンドに対応しています。

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

LAN/RJ45 ポートに接続し、プロジェクターをリモート操作できる各種外部デバイスとそれらの外部デバイスの対応コマンドに関する詳細については、サポートサービスに直接お問い合わせください。

LAN RJ45

1. プロジェクターと PC (ラップトップ) の RJ45 ポートに RJ45 ケーブルを接続します。



 PC (ラップトップ) で、Start (スタート) > Control Panel (コントロールパネル) > Network Connections (ネットワーク接続) の順に選択します。

| Administrator | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Internet Internet Explorer | My Documents | | | | | |
| E-mail | My Recent Documents 🔸 | | | | | |
| Outlook Express | 🖄 My Pictures | | | | | |
| Windows Media Player | 赺 My Music | | | | | |
| 3 Windows Messenger | 😏 My Computer | | | | | |
| Tour Windows XP | Control Panel | | | | | |
| Windows Movie Maker | Connect To | | | | | |
| Files and Settings Transfer Wizard | Printers and Faxes | | | | | |
| | (?) Help and Support | | | | | |
| | >>> Search | | | | | |
| All Programs 🕨 | 7 Run | | | | | |
| Log Off O Turn Off Computer | | | | | | |
| 💐 Start 🥭 📝 🞯 | | | | | | |

3. Local Area Connection (ローカルエリア接続) を右クリックし、 Property (プロパティ) を選択します。



4. Properties (プロパティ) ウィンドウで、General (全般) タブを選択し、Internet Protocol (TCP/IP) (インタ ーネットプロトコル (TCP/IP)) を選択します。



5. [Property (プロパティ)] をクリックします。



6. IP アドレスとサブネットマスクを入力し、[OK] を押します。

| Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| General | | | | | | | | |
| You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. | | | | | | | | |
| Qbtain an IP address automatically | | | | | | | | |
| Use the following IP address: | | | | | | | | |
| IP address: | 192.168.0.99 | | | | | | | |
| Sybnet mask: | 255 . 255 . 255 . 0 | | | | | | | |
| Default gateway: | 192.168.0.254 | | | | | | | |
| Obtain DNS server address auto | matically | | | | | | | |
| Use the following DNS server ad | dresses: | | | | | | | |
| Preferred DNS server: | 192.168.0.1 | | | | | | | |
| Alternate DNS server: | · · · | | | | | | | |
| Validate settings upon exit | Adganced | | | | | | | |
| | OK Cancel | | | | | | | |

- 7. プロジェクターの [メニュー] ボタンを押します。
- 8. プロジェクターで **ネットワーク > LAN** の順に開きます。
- 9. 次の接続パラメーターを入力します。
 - DHCP: オフ
 - IPアドレス: 192.168.0.100
 - サブネットマスク: 255.255.255.0
 - ゲートウェイ: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
- 10. [Enter] を押し、設定を確定します。
- 11. Adobe Flash Player 9.0 以降をインストールした Microsoft Internet Explorer など、Web ブラウザーを開きます。
- 12. アドレスバーに、プロジェクターの IP アドレスを入力します。192.168.0.100.

| 🥭 Optoma Pi | rojector - Windows Internet Explorer | |
|-------------|--------------------------------------|-----|
| GO • | @ http://192.168.0.100/ | • ۹ |

13. [Enter] を押します。 このプロジェクターはリモート管理できます。 LAN/RJ45 機能に次のように表示されます。



Contents Copyright 2015 by Optoma, Inc.

プロジェクターを使用する

RS232 by Telnet Function

RS232 コマンドの制御方法には代替があります。これは LAN/RJ45 インターフェイスで [RS232 by TELNET] と呼ばれています。

[RS232 by Telnet] のクイックスタートガイド

- ・ プロジェクターの OSD で IP アドレスを確認します。
- PC/ラップトップがプロジェクターの Web ページにアクセスできることを確認します。
- PC/ラップトップが [TELNET] 機能を拒否する場合、[Windows ファイアウォール] 設定が無効になっている ことを確認します。



1. スタート > すべてのプログラム.>アクセサリAccessories > コマンドプロンプトの順に選択します。

| 🌍 Set Program Access and Defaults | | | | |
|--|---|------------|-----------------------------------|---|
| 🧐 Windows Catalog | | | | |
| 🥹 Windows Update | | | | |
| New Office Document | | | | |
| 🧃 Open Office Document | | | | |
| Program Updates | | | | |
| Accessories | • | 6 | Accessibility | • |
| 🛅 Games | ÷ | 6 | Entertainment | • |
| 🛅 Startup | | 6 | System Tools | • |
| 🎒 Internet Explorer | | 0 | Address Book | |
| 📢 MSN Explorer | | | Calculator | |
| 🗿 Outlook Express | | CIV | Command Prompt | |
| Remote Assistance | | | Notepad | |
| Windows Media Player | | ¥ | Paint | |
| 10 Martin Management | | 0 | Deserves Conserve biblio Ulles of | |

- 2. コマンドを次の形式で入力します。
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 ([Enter] キーを押す)
 - ・ (ttt.xxx.yyy.zzz: プロジェクターの IP アドレス)
- 3. Telnet 接続の用意ができて、RS232 コマンドを入力できるのであれば、[Enter] を押すと、RS232 コマンド が実行可能になります。

[RS232 by TELNET] の仕様:

- 1. Telnet: TCP_{\circ}
- 2. Telnet ポート: 23 (詳細は、サービスエージェントまたはチームにお問い合わせください)。
- 3. Telnet ユーティリティ: Windows [TELNET.exe] (コンソールモード)。
- 4. RS232-by-Telnet 制御の通常切断: 閉じる
- 5. TELNET 接続準備完了直後の Windows Telnet ユーティリティ。
 - Telnet 制御の制限 1:Telnet 制御用途に対して、連続するネットワークペイロードが 50 バイト未満と されています。
 - Telnet 制御の制限 2:Telnet 制御に対して、1 つの完全な RS232 コマンドに 26 バイト未満とされて います。
 - Telnet 制御の制限 3: 次の RS232 コマンドの最小遅延は 200 (ms) を超える必要があります。

情報メニュー

情報メニュー

以下のプロジェクター情報を表示します:

- 制御
- シリアル番号
- ソース
- 解像度
- ・ リフレッシュ レート
- ディスプレーモード
- ・ 電源モード(スタンバイ)
- ランプ使用時間
- ネットワーク情報
- IPアドレス
- プロジェクターID
- 色深度
- カラーフォーマット
- エアフィルター使用時間
- ブライトネスモード
- FW バージョン

保守管理

ランプの交換

プロジェクターはランプの寿命を自動的に検出します。ランプの寿命に近づくと、画面に警告メッセージが表示されます。



このメッセージが表示されたら、できる限り速やかに最寄りの販売店またはサービスセンターに連絡して、ランプを交換 してください。ただし、ランプを交換する前に、プロジェクターが十分に放熱するまで約 30 分お待ちください。



警告: 天上から吊り下げる場合、ランプ アクセス パネルを開けるときは注意してください。 天井から吊り下げ ている状態で電球を交換する場合、安全メガネを着用することをお勧めします。 プロジェクターからゆるんだ 部品が落下しないように、注意を払う必要があります。

警告: ランプコンパートメントは熱くなっています! 放熱を待ち、 ランプが十分に冷めてから交換してください!



警告: 怪我を防止するため、ランプを落下させたり、ランプのバルブに触れることのないようご注意ください。 バルブが落下すると粉々に砕けて飛び散り、怪我をする恐れがあります。

保守管理

ランプの交換 (続き)



手順:

- 1. プロジェクターキーパッドまたはリモコンの [心] ボタンを押して、プロジェクターの電源をオフにします。
- 2. ランプが十分に冷めるまで約30分間お待ちください。
- 3. 電源コードを外します。
- 4. 上部カバーを固定する2本のネジを取りはずします。1
- 5. 上部カバーを取り外します。2
- 6. ランプモジュールにあるネジを取り外します。3
- 7. ランプハンドルを持ち上げます。4
- 8. ランプコードを取り外します。5
- 9. ランプモジュールを慎重に取り外します。6
- 10. ランプモジュールを交換し、上記の手順を逆に繰り返します。
- 11. プロジェクターの電源をオンにし、ランプのタイマーをリセットします。
- 12. ランプリセット: (i) [メニュー] を押し → (ii) [セットアップ] を選択し → (iii) [ランプ設定] を選択し → (iv) [ランプリセット] を選択し → (v) [はい] を選択します。

注記:

- プロジェクターにランプ カバーが戻されなかった 場合、プロジェクターは動作しません。
 - ランプのガラス部分には、触れないようにしてください。 手の油分が付着すると、ランプが破裂する恐れが あります。 誤ってガラス部分に触れてしまった場合は、乾いた布を使ってランプモジュールを拭いてくださ い。

保守管理

ダストフィルタの取り付けと洗浄

ダストフィルタの取り付け



注記: ダストフィルターは、埃が過度に多い、一部の地域でのみ必要であり、同梱されます。

ダストフィルタの洗浄

ダストフィルタを3ヶ月ごとに洗浄することをお勧めします。埃の多い環境でプロジェクターを使用する場合は洗浄の頻 度を多くしてください。

手順:

- 1. プロジェクターキーパッドまたはリモコンの [心] ボタンを押して、プロジェクターの電源をオフにします。
- 2. 電源コードを外します。
- 3. ダストフィルターコンパートメントを下向きに引き、プロジェクターの下部から取り外します。1
- 4. エアフィルターを慎重に取り外します。その後、ダストフィルターを掃除または交換してください。2
- 5. ダストフィルタを取り付けるには、上記の手順を逆に繰り返します。



対応解像度

デジタル (HDMI 1.4)

ネイティブ解像度: 3840 x 2160 @ 30Hz

| 確立されたタイミング | 標準タイミング | ディスクリプターのタイ ミング -B0 (詳細タイミング) | サポートされるビデオモード | ディスクリプターのタイミ ング -B1 (詳細タイミング) |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 720 x 400 @ 70Hz | 1280 x 720 @ 60Hz | 3840 x 2160 @ 30Hz (デフォルト) | 720 x 480i @ 60Hz 16:9 | 1920 x 1080p @ 60Hz |
| 640 x 480 @ 60Hz | 1280 x 800 @ 60Hz | | 720 x 480p @ 60Hz 4:3 | 1366 x 768 @ 60Hz |
| 640 x 480 @ 67Hz | 1280 x 1024 @ 60Hz | | 720 x 480p @ 60Hz 16:9 | 1920 x 1080 @ 120Hz |
| 640 x 480 @ 72Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz (レデュースド) | | 720 x 576i @ 50Hz 16:9 | |
| 640 x 480 @ 75Hz | 640 x 480 @ 120Hz | | 720 x 576p @ 50Hz 4:3 | |
| 800 x 600 @ 56Hz | 800 x 600 @ 120Hz | | 720 x 576p @ 50Hz 16:9 | |
| 800 x 600 @ 60Hz | 1024 x 768 @ 120Hz | | 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 | |
| 800 x 600 @ 72Hz | 1280 x 800 @ 120Hz | | 1280 x 720p @ 50Hz 16:9 | |
| 800 x 600 @ 75Hz | | | 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 | |
| 832 x 624 @ 75Hz | | | 1920 x 1080i @ 50Hz 16:9 | |
| 1024 x 768 @ 60Hz | | | 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9 | |
| 1024 x 768 @ 70Hz | | | 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9 | |
| 1024 x 768 @ 75Hz | | | 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9 | |
| 1280 x 1024 @ 75Hz | | | 3840 x 2160 @ 24Hz | |
| | | | 3840 x 2160 @ 25Hz | |
| メーカーのタイミング | | | 3840 x 2160 @ 30Hz | |
| 1152 x 870 @ 75Hz | | | 4096 x 2160 @ 24Hz | |

デジタル (HDMI 2.0)

ネイティブ解像度: 3840 x 2160 @ 60Hz

| B0/確立タイミング | B0/標準タイミング | B1/ビデオモード | B1/詳細タイミング |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 720 x 400 @ 70Hz | 1280 x 720 @ 60Hz | 720 x 480i @ 60Hz 16:9 | 1920 x 1080p @ 120Hz |
| 640 x 480 @ 60Hz | 1280 x 800 @ 60Hz | 720 x 480p @ 60Hz 4:3 | 1366 x 768 @ 60Hz |
| 640 x 480 @ 67Hz | 1280 x 1024 @ 60Hz | 720 x 480p @ 60Hz 16:9 | |
| 640 x 480 @ 72Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz (レデュースド) | 720 x 576i @ 50Hz 16:9 | |
| 640 x 480 @ 75Hz | 640 x 480 @ 120Hz | 720 x 576p @ 50Hz 4:3 | |
| 800 x 600 @ 56Hz | 800 x 600 @ 120Hz | 720 x 576p @ 50Hz 16:9 | |
| 800 x 600 @ 60Hz | 1024 x 768 @ 120Hz | 1280 x 720p @ 60Hz 16:9 | |
| 800 x 600 @ 72Hz | 1280 x 800 @ 120Hz | 1280 x 720p @ 50Hz 16:9 | |
| 800 x 600 @ 75Hz | | 1920 x 1080i @ 60Hz 16:9 | |
| 832 x 624 @ 75Hz | | 1920 x 1080i @ 50Hz 16:9 | |
| 1024 x 768 @ 60Hz | | 1920 x 1080p @ 60Hz 16:9 | |
| 1024 x 768 @ 70Hz | | 1920 x 1080p @ 50Hz 16:9 | |
| 1024 x 768 @ 75Hz | | 1920 x 1080p @ 24Hz 16:9 | |
| 1280 x 1024 @ 75Hz | | 3840 x 2160 @ 24Hz | |
| | | 3840 x 2160 @ 25Hz | |
| メーカーのタイミング | | 3840 x 2160 @ 30Hz | |
| 1152 x 870 @ 75Hz | | 3840 x 2160 @ 50Hz | |
| | | 3840 x 2160 @ 60Hz | |
| | | 4096 x 2160 @ 24Hz | |
| | | 4096 x 2160 @ 25Hz | |
| | | 4096 x 2160 @ 30Hz | |
| | | 4096 x 2160 @ 50Hz | |
| | | 4096 x 2160 @ 60Hz | |

注記: 1920 x 1080 @ 50Hz をサポートします。

アナログ

ネイティブ解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz

| | - | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| B0/確立タイミング | B0/標準タイミング | B0/詳細タイミング | B1/詳細タイミング |
| 720 x 400 @ 70Hz | 1280 x 720 @ 60Hz | 1920 x 1080 @ 60Hz (デフォルト) | 1366x768 @ 60Hz |
| 640 x 480 @ 60Hz | 1280 x 800 @ 60Hz | | 1280 x 800 @ 120Hz (RB) |
| 640 x 480 @ 67Hz | 1280 x 1024 @ 60Hz | | |
| 640 x 480 @ 72Hz | 1900 x 1200 @ 60Hz (RB) | | |
| 640 x 480 @ 75Hz | 640 x 480 @ 120Hz | | |
| 800 x 600 @ 56Hz | 800 x 600 @ 120Hz | | |
| 800 x 600 @ 60Hz | 1024 x 768 @ 120Hz | | |
| 800 x 600 @ 72Hz | | | |
| 800 x 600 @ 75Hz | | | |
| 832 x 624 @ 75Hz | | | |
| 1024 x 768 @ 60Hz | | | |
| 1024 x 768 @ 70Hz | | | |
| 1024 x 768 @ 75Hz | | | |
| 1280 x 1024 @ 75Hz | | | |
| | | | |
| メーカーのタイミング | | | |
| 1152 x 870 @ 75Hz | | | |

注記: 1920 x 1080 @ 50Hz をサポートします。

イメージサイズと投射距離

| 16:9 画面 | | 画面サイフ | ズ幅 x 高さ | | プロ | コジェクショ | いの距離 | (D) | 最小才 | フセット | 最大オフセット | |
|---------|------|-------|---------|-------|------|--------|-------|-------|------|--------|---------|--------|
| の対角長 | (m) | | (フィート) | | (r | n) | (フィ | ート) | (Hd) | | (Hd) | |
| さ (インチ) | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | 幅 | 望遠 | 幅 | 望遠 | (m) | (フィート) | (m) | (フィート) |
| 26.45 | 0.59 | 0.33 | 1.92 | 1.08 | 0.81 | 1.30 | 2.66 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 |
| 40.00 | 0.89 | 0.50 | 2.91 | 1.63 | 1.23 | 1.97 | 4.04 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.25 |
| 60.00 | 1.33 | 0.75 | 4.36 | 2.45 | 1.85 | 2.95 | 6.07 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.37 |
| 70.00 | 1.55 | 0.87 | 5.08 | 2.86 | 2.15 | 3.44 | 7.05 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.43 |
| 80.00 | 1.77 | 1.00 | 5.81 | 3.27 | 2.46 | 3.93 | 8.07 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.49 |
| 90.00 | 1.99 | 1.12 | 6.54 | 3.68 | 2.77 | 4.42 | 9.09 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.55 |
| 100.00 | 2.21 | 1.25 | 7.26 | 4.09 | 3.08 | 4.91 | 10.10 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.61 |
| 120.00 | 2.66 | 1.49 | 8.72 | 4.90 | 3.69 | 5.90 | 12.11 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.74 |
| 150.00 | 3.32 | 1.87 | 10.89 | 6.13 | 4.62 | 7.37 | 15.16 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.92 |
| 180.00 | 3.98 | 2.24 | 13.07 | 7.35 | 5.54 | 8.85 | 18.18 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.10 |
| 250.00 | 5.53 | 3.11 | 18.16 | 10.21 | 7.69 | 12.29 | 25.23 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.53 |
| 302.20 | 6.69 | 3.76 | 21.95 | 12.35 | 9.30 | 14.85 | 30.51 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.85 |

注記: メートルおよびフィート単位のイメージサイズと距離。

| 16:9 画面 | | 画面サイス | ズ幅 x 高さ | | プロ | コジェクショ | コンの距離 | (D) | 最小才 | フセット | 最大オ | 最大オフセット | |
|---------|------|-------|---------|--------|------|--------|--------|--------|------|-------|------|---------|--|
| の対角長 | (r | n) | (イン | ノチ) | (n | n) | (イン | ノチ) | (۲ | ld) | (H | ld) | |
| さ (インチ) | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | 幅 | 望遠 | 幅 | 望遠 | (m) | (インチ) | (m) | (インチ) | |
| 26.45 | 0.59 | 0.33 | 23.05 | 12.97 | 0.81 | 1.30 | 31.89 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.95 | |
| 40.00 | 0.89 | 0.50 | 34.86 | 19.61 | 1.23 | 1.97 | 48.43 | 77.56 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.94 | |
| 60.00 | 1.33 | 0.75 | 52.29 | 29.42 | 1.85 | 2.95 | 72.83 | 116.14 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.41 | |
| 70.00 | 1.55 | 0.87 | 61.01 | 34.32 | 2.15 | 3.44 | 84.65 | 135.43 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.15 | |
| 80.00 | 1.77 | 1.00 | 69.73 | 39.22 | 2.46 | 3.93 | 96.85 | 154.72 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.88 | |
| 90.00 | 1.99 | 1.12 | 78.44 | 44.12 | 2.77 | 4.42 | 109.06 | 174.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.62 | |
| 100.00 | 2.21 | 1.25 | 87.16 | 49.03 | 3.08 | 4.91 | 121.26 | 193.31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.35 | |
| 120.00 | 2.66 | 1.49 | 104.59 | 58.83 | 3.69 | 5.90 | 145.28 | 232.28 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.82 | |
| 150.00 | 3.32 | 1.87 | 130.74 | 73.54 | 4.62 | 7.37 | 181.89 | 290.16 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.03 | |
| 180.00 | 3.98 | 2.24 | 156.88 | 88.25 | 5.54 | 8.85 | 218.11 | 348.43 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 13.24 | |
| 250.00 | 5.53 | 3.11 | 217.89 | 122.57 | 7.69 | 12.29 | 302.76 | 483.86 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 18.38 | |
| 302.20 | 6.69 | 3.76 | 263.39 | 148.16 | 9.30 | 14.85 | 366.14 | 584.65 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 22.22 | |

注記: メートルおよびインチ単位のイメージサイズと距離。

短距離投射レンズモデルの場合

| 16:9 画面 | | 画面サイス | ズ幅 x 高さ | - | プロ | コジェクショ | コンの距離 | (D) | 最小才 | フセット | 最大オフセット | | |
|---------|------|-------|---------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|---------|--------|--|
| の対角長 | (r | (m) | | (フィート) | | (m) | | (フィート) | | (Hd) | | (Hd) | |
| さ (インチ) | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | 幅 | 望遠 | 幅 | 望遠 | (m) | (フィート) | (m) | (フィート) | |
| 28.89 | 0.64 | 0.36 | 2.10 | 1.18 | 0.50 | 0.50 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | |
| 40.00 | 0.89 | 0.50 | 2.91 | 1.63 | 0.69 | 0.69 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | |
| 60.00 | 1.33 | 0.75 | 4.36 | 2.45 | 1.04 | 1.04 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | |
| 70.00 | 1.55 | 0.87 | 5.08 | 2.86 | 1.21 | 1.21 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.29 | |
| 80.00 | 1.77 | 1.00 | 5.81 | 3.27 | 1.38 | 1.38 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.33 | |
| 90.00 | 1.99 | 1.12 | 6.54 | 3.68 | 1.56 | 1.56 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.37 | |
| 100.00 | 2.21 | 1.25 | 7.26 | 4.09 | 1.73 | 1.73 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.41 | |
| 120.00 | 2.66 | 1.49 | 8.72 | 4.90 | 2.08 | 2.08 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.49 | |
| 150.00 | 3.32 | 1.87 | 10.89 | 6.13 | 2.60 | 2.60 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.61 | |
| 180.00 | 3.98 | 2.24 | 13.07 | 7.35 | 3.12 | 3.12 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | |
| 250.00 | 5.53 | 3.11 | 18.16 | 10.21 | 4.33 | 4.33 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.02 | |
| 300.46 | 6.65 | 3.74 | 21.82 | 12.28 | 5.20 | 5.20 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.23 | |

注記: メートルおよびフィート単位のイメージサイズと距離。

| 16:9 画面 | | 画面サイス | ズ幅 x 高さ | | プロ | コジェクショ | コンの距離 | (D) | 最小才 | フセット | 最大オフセット | |
|---------|------|-------|---------|--------|------|--------|--------|--------|------|-------|---------|-------|
| の対角長 | (r | n) | (イン | ノチ) | (r | n) | (イン | ノチ) | (۲ | ld) | (H | ld) |
| さ (インチ) | 幅 | 高さ | 幅 | 高さ | 幅 | 望遠 | 幅 | 望遠 | (m) | (インチ) | (m) | (インチ) |
| 28.89 | 0.64 | 0.36 | 25.18 | 14.16 | 0.50 | 0.50 | 19.69 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.42 |
| 40.00 | 0.89 | 0.50 | 34.86 | 19.61 | 0.69 | 0.69 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.96 |
| 60.00 | 1.33 | 0.75 | 52.29 | 29.42 | 1.04 | 1.04 | 40.94 | 40.94 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.94 |
| 70.00 | 1.55 | 0.87 | 61.01 | 34.32 | 1.21 | 1.21 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.43 |
| 80.00 | 1.77 | 1.00 | 69.73 | 39.22 | 1.38 | 1.38 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.92 |
| 90.00 | 1.99 | 1.12 | 78.44 | 44.12 | 1.56 | 1.56 | 61.42 | 61.42 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.41 |
| 100.00 | 2.21 | 1.25 | 87.16 | 49.03 | 1.73 | 1.73 | 68.11 | 68.11 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.90 |
| 120.00 | 2.66 | 1.49 | 104.59 | 58.83 | 2.08 | 2.08 | 81.89 | 81.89 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.88 |
| 150.00 | 3.32 | 1.87 | 130.74 | 73.54 | 2.60 | 2.60 | 102.36 | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.35 |
| 180.00 | 3.98 | 2.24 | 156.88 | 88.25 | 3.12 | 3.12 | 122.83 | 122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.82 |
| 250.00 | 5.53 | 3.11 | 217.89 | 122.57 | 4.33 | 4.33 | 170.47 | 170.47 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 12.26 |
| 300.46 | 6.65 | 3.74 | 261.87 | 147.30 | 5.20 | 5.20 | 204.72 | 204.72 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 14.73 |

注記: メートルおよびインチ単位のイメージサイズと距離。



プロジェクターの寸法と天井取り付け

- 1. プロジェクターの損傷を防ぐため、必ずOptomaの天吊り用パッケージを使用して取り付けてください。
- 2. 他社製の天吊りキットをご利用になる場合は、プロジェクターを取り付けるネジが以下の仕様に適合していることを必ず確認してください:
- ネジの種類: M4*3
- 最小ネジ長: 10mm







短距離投射レンズモデルの場合



注記: プロジェクターを正しく取り付けていないことが原因で発生した損傷に関しましては、保証は無効になります。予め ご了承ください。



- ・ 他社製の天吊りキットをお求めになる場合、必ずネジのサイズが正しいことをご確認ください。ネジのサ イズは、天吊りプレートの厚みによって異なります。
- プロジェクターの底部と天井の間には、少なくとも 10 cm の隙間が開くようにします。
- ・ プロジェクターは、熱源の近くに設置しないで下さい。

IR リモートコード



| +- | | キーコード | 印刷キーの定義 | 説明 | | |
|---------------------|---------------------|-------|----------|--|--|--|
| 消費電力 | ር ሀ | 81 | 電源 オン/オフ | 押すとプロジェクターの電源がオン/オフになります。 | | |
| スイッチ | 白 | 3E | スイッチ | 機能なし。 | | |
| 空白画面を表示/ オーディオ消音 | Ø | 8A | Ø | 押すとスクリーンの画像が表示/非表示になり、オーディオのオフ/オンが切り替わります。 | | |
| フリーズ | | 8B | フリーズ | 押すとプロジェクターの画像が一時停止します。 | | |
| ミュート | 文 | 92 | 逐 | 押すと一時的に音声のオン/オフを切り換えることができま す。 | | |
| マウスの左クリ ック | L | СВ | L | 機能なし。 | | |
| マウスの右クリ ック | R | CC | R | 機能なし。 | | |
| | | C6 | 上矢印 | | | |
| ▲ 古向選択セー | | C8 | 左矢印 | ▲ ▼ ◀ ▶ を使用して項目を選択するか、選択に合わせ | | |
| 「「月」という | | C9 | 右矢印 | て調整を行います。 | | |
| | | C7 | 下矢印 | | | |
| 入力する | | C5 | 入力する | 選択した項目を確定します | | |
| | | CA | 入力する | | | |
| ページ - | | C2 | ページ - | 機能なし。 | | |
| レーザー | | 該等なし | レーザー | レーザーポインタとして使用します。 | | |
| ページ + | | C1 | ページ + | 機能なし。 | | |
| + 71. | \bigcirc | 85 | キーストン + | 総会にナー | | |
| | $\bigcirc \bigcirc$ | 84 | キーストン - | 1次市によし。 | | |
| | -+ | 8C | 音量 + | 畑すと辛島の増減の調整ができます | | |
| 日里 | ÛÜ | 8F | 音量 - | | | |

| キー | | キーコード | 印刷キーの定義 | 説明 |
|-------------------|--------|-------|--------------|---|
| アスペクト比 / 1 | | 98 | I / 1 | これを押すと、表示画像のアスペクト比を変更できます。 |
| | | | | テンキーの「1」として使用します。 |
| メニュー / 2 | | 88 | メニュー / 2 | 押すとプロジェクターのオンスクリーン表示メニュ ーを表示したり終了したりします。 |
| | | | | ・ テンキーの「2」として使用します。 |
| 3D / 3 | | 93 | 3D / 3 | • 押すと 3D コンテンツに一致する 3D モードを手動 で選択できます。 |
| | | | | ・ テンキーの「3」として使用します。 |
| | | 96 | | ・ 押して HDMI ソースを選択します。 |
| HDIVII / 4 | | 00 | | テンキーの「4」として使用します。 |
| VGA / 5 | | D0 | VGA / 5 | ・ 押して VGA ソースを選択します。 |
| | | | | テンキーの「5」として使用します。 |
| ビデナノの | | D1 | ビデオ / 6 | 押してコンポジット ビデオ ソースを選択します。 |
| こ / 月 / 0 | | | | ・ テンキーの「6」として使用します。 |
| | | D2 | ユーザー 1/7 | • ユーザー定義キー。設定については、40ページ |
| ユーザー1 / 7、ユー | -ザー2 / | D3 | ユーザー 2/8 | をご参照ください。 |
| 8、ユーザー3 / 9 | | D4 | ユーザー 3/9 | • 数値キーパッドの番号「7」、「8」、「9」として適宜使用 します。 |
| ソース | | C3 | ソース | 押して入力信号を選択します。 |
| ブライトネスモー ド / 0 | */* | 96 | */≁ / 0 | 押すと、最適のコントラストパフォーマンスを発揮で きるように画像の輝度を自動的に調整できます。 |
| | | | | ・ テンキーの「0」として使用します。 |
| 再同期 | | C4 | 再同期 | 押すと、プロジェクターが自動的に入力ソースと同期しま す。 |

注記:

 プロジェクターが Dynamic Eco / Image Care 機能に対応している場合、AV Mute を押すと、ランプの電力 消費が 30% になります。

リモートマウス機能のシミュレーション仕様

- ・ リモートマウス機能は、VGA や HDMI など、コンピューターソースが選択されているときにのみサポートされます。
- ・ リモコンの [スイッチ] キーを押すと、画面の右上隅にカーソルが 15 秒間表示されます。
- リモートマウスモードでは、カーソルが画面を滑らかに連続して動くはずです。

故障かなと思ったら

プロジェクターに問題が発生した場合は、以下をご参照ください。それでも問題が解決しない場合、最寄りの販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。

画像の問題

- 画面に画像が表示されない
 - すべてのケーブルと電源が、「設置方法」の章に記載されている手順どおりに正しく接続されていることを 確認してください。
 - 各接続ピンが曲がっていたり、壊れていないかどうか、ご確認ください。
 - ランプが確実に取り付けられているか確認してください。50-51 ページの [ランプの交換] を参照して ください。
 - ・ 「ミュート」機能がオンに設定されていないか確認してください。
- 画像のピントが合っていない
 - ・ プロジェクターレンズのフォーカスリングで調整してください。18ページを参照してください。
 - 投射画面がプロジェクターから必要な距離の間に入っていることを確認してください。(55-57ページ を参照してください)。
- 2 16:9 DVDを再生表示しているとき、画像が伸びる
 - アナモフィックDVDまたは16:9 DVDを再生しているとき、プロジェクターはプロジェクター側で16:9フォーマットで最高の画像を表示します。
 - LBXフォーマットのDVDタイトルを再生している場合、プロジェクターのOSDでLBXとしてフォーマットを変更してください。
 - 4:3フォーマットDVDタイトルを再生している場合、プロジェクターOSDで4:3としてフォーマットを変更して ください。
 - お使いのDVDプレーヤーで、16:9 (ワイド)アスペクト比タイプとして表示フォーマットをセットアップしてく ださい。
- - プロジェクター上部のズームレバーを調整します。
 - プロジェクターを画面に近づけたり、遠ざけたりしてください。
 - プロジェクターパネルの [メニュー] を押し、[ディスプレー → アスペクト比] に進みます。 別の設定を試して みます。
- - 可能であれば、プロジェクターがスクリーンの中央下端に来るように配置し直してください。
- 画像が反転する
 - OSD から [セットアップ → 設置モード] を選択し、投影方向を調整します。

その他の問題

プロジェクターがすべてのコントロールへの反応を停止します

- 可能であれば、プロジェクターの電源を切って電源コードを抜き、20 秒待ってから電源を接続し直してください。
- シープが消える、またはランプから破裂音がする
 - ランプが寿命に近づくと、ランプはいずれ切れます。また、大きな破裂音が発生することがあります。この場合、ランプモジュールを交換しない限り、プロジェクターの電源を入れることはできません。「ランプの交換」(50-51ページ)に記載の手順に従ってランプを交換してください。

リモコンの問題

- **1** リモコンが作動しない場合、次を確認してください
 - ・ リモコンの操作角度が、プロジェクターの IR レシーバーから ±15°以上ずれていないことを確認します。
 - リモコンとプロジェクターとの間に障害物がないことを確認する。プロジェクターから 7 m (23 フィート) 以内に移動する。
 - 電池が正しくセットされていることを確認する。
 - 古くなった電池は、新しいものと交換します。

追加情報

警告インジケータ

警告インジケータ (以下を参照) が点灯または点滅すると、プロジェクターは自動的にシャットダウンします:

- 「ランプ」LED インジケーターが赤く点灯し、「オン/スタンバイ」インジケーターが赤色に点滅している場合。
- 「温度」LED インジケーターが赤く点灯し、「オン/スタンバイ」インジケーターが赤色に点滅している場合。
 この状態は、プロジェクターが過熱していることを示しています。標準の条件下になると、プロジェクターの
 スイッチをオンにすることができます。
 - 「温度」LED インジケーターが赤く点滅し、「オン/スタンバイ」インジケーターが赤色に点滅している場合。

プロジェクターから電源コードを抜き、30秒後に再試行します。警告インジケータが点灯または点滅したら、最寄りのサ ービスセンターに連絡して対処法をお尋ねください。

| LED | 点灯メ | ッセ | ージ |
|-----|-----|----|----|
|-----|-----|----|----|

| メッセージ | オンバスタン | バイ LED | 温度インジケータ LED | ランプ インジケータ LED |
|-----------------------|--------|---|--------------|-------------------|
| | (赤) | (青) | (赤) | (赤) |
| スタンバイ状態 (入力コード) | 不動灯 | | | |
| 電源オン(ウォーミング) | | 点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒オン) | | |
| ランプのライトをオンにします。 | | 不動灯 | | |
| 電源オフ(冷却) | | 点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒ライ ト)。 冷却ファンがオフ になると、赤の点灯に戻 ります。 | | |
| エラー (ランプトラブル) | 点滅 | | | 不動灯 |
| エラー (ファンが異常です) | 点滅 | | 点滅 | |
| エラー (過熱) | 点滅 | | 不動灯 | |
| スタンバイ状態 (バーンインモード) | | 点滅 | | |
| バーンイン (警告) | | 点滅 | | |
| バーンイン (冷却中) | | 点滅 | | |
| バーンイン (ランプ点灯) | | 点滅 (3 秒オン/1 秒オフ) | | |
| バーンイン (ランプオフ) | | 点滅 (1 秒オン/3 秒オフ) | | |

電源オフ:



ランプ警告:



温度警告:



ファンのトラブル:



表示範囲外:



電源ダウン警告:

٠



セキュリティタイマーアラーム:



仕様

| 光学 | 説明 |
|---|--|
| | • 最大グラフィック 2160p@60Hz |
| 最大解像度 | • 最大解像度: HDMI1: 1920 x 1200@60Hz (RB) |
| | HDMI2: 2160p@60Hz |
| ネイティブ解像度 | (アクチュエーターなし) 2716 x 1528 |
| | ・ 26 45 インチ ~ 302 2 インチ (60 インチイメージサイズでの最適たフォーカス範囲) |
| イメージサイズ (対角) | 20.40 インチュ 200 46 インチ (60 インチ イメージサイズ の見渡たフォーカフ 筋 |
| | 20.09 インデ (~ 300.40 インデ (00 インデイメーシリイスでの最適なフォーカス範囲) (短距離投射モデルの場合) |
| | 1.3m~9.3m (幅 1.846m での最適なフォーカス範囲) |
| 投射距離 | • 0.5m ~ 5.2m (幅 1.846m での最適なフォーカス範囲) (短距離投射モデルの場合) |
| 電信 | ■ 日本 |
| | • HDMI 1.4a |
| | • HDMI V2.0 HDCP2.2 / MHL 2.1 |
| λ. , , , , , , , , , , , , , | • VGA 入力 |
| | + - = 2 + 3 + 25 mm |
| | |
| | USB2.0 (5V 電源 1.5A) オーディオ出力 3.5mm |
| ш + | |
| ЩЛ | |
| | 12V トリカ (3.5mm シャック) USB タイプ A (サービス) |
| | • $P[45 (Web] > b = - u c + t + - b)$ |
| コントロール | = P(2) + T (0 + 2) + T (0 + 2) + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 3 |
| | |
| 白五現 | HDBase1 (Base1 を拾載するモナルの場合のみ) 10 億 7340 万色 |
| | 水平スキャン速度: 31KHz ~ 135KHz |
| 人キャン速度 | 垂直スキャン速度: 24Hz ~ 120Hz |
| 内蔵スピーカー | 対応、5W |
| 電力要件 | 100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz |
| 入力電流 | 3.8A-1.0A |
| 機械 | 説明 |
| 取り付け方向 | フロント、リア、天井 - フロント、リア - 上部 |
| 寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) | • 392 x 281.6 x 118.4 mm (ノットを际く) |
| 新士···································· | ・ 392 x 281.6 x 129.0 mm (フットを除く) |
| 里ごろの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の | 5.5 ± 0.5 kg 5 ~ 40℃, 10% ~ 85% 湿度 (結露なし)で動作 |

注記: 仕様はすべて予告なしで変更されることがあります。

Optoma 社グローバルオフィス

サービスやサポートにつきましては、現地オフィスにお問い合わせください。

888-289-6786

📑 510-897-8601

888-289-6786

📄 510-897-8601

services@optoma.com

services@optoma.com

アメリカ

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

カナダ 47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

中南米及びメキシコ

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ヨーロッパ

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu サービスダイヤル: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

フランス

Bâtiment E(+33 1 41 46 12 2081-83 avenue Edouard VaillantI +33 1 41 46 94 3592100 Boulogne Billancourt, Francesavoptoma@optoma.fr

スペイン C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrio

28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

ドイツ Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf.

D40549 Düsseldorf, Germany

スカンディナビア

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

韓国

WOOMI TECH.CO.,LTD. (+82+2+34430004 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, +82+2+34430005 Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com



日本

 【 888-289-6786 ■ 510-897-8601
 ■ services@optoma.com
 ■ services@optoma.c

台湾

香港

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street,

Cheung Sha Wan,

Kowloon, Hong Kong

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

- € +886-2-8911-8600
 ☑ +886-2-8911-6550
 ☑ services@optoma.com.tw asia.optoma.com
- () +852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376
 +86-21-62947375
 www.optoma.com.cn

【 +44 (0) 1923 691 800 局 +44 (0) 1923 691 888

➡ +44 (0) 1923 091 8888
 5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
 Changning District
 Shanghai, 200052, China

(+31 (0) 36 820 0252 **(** +31 (0) 36 548 9052

(+34 91 499 06 06

📄 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670

🖂 info@optoma.de

【 +47 32 98 89 90

📑 +47 32 98 89 99

info@optoma.no

+49 (0) 211 506 66799

